
Cyfrowy aparat fotograficzny HP Photosmart M415 z funkcją HP Instant Share



Podręcznik użytkownika



Informacia prawna i powiadomienie

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP przedstawione są w jawnych oświadczeniach gwarancyjnych towarzyszących takim produktom lub usługom. Żadna część tego dokumentu nie może być interpretowana jako ustanowienie dodatkowej gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne lub przeoczenia zawarte w tym dokumencie.

Windows® jest zastrzeżonym w USA znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.



Logo SD jest znakiem towarowym jego właściciela.

Ważne informacje na temat utylizacji przeznaczone dla naszych klientów z Unii Europejskiej: Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska po zakończeniu eksploatacji tego produktu należy go poddać utylizacji. Poniższy symbol oznacza, że tego produktu nie można wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci. Prosimy zwrócić go do najbliższego autoryzowanego punktu odbiorczego w celu przeprowadzenia właściwej utylizacji lub złomowania. Wiecej ogólnych informacji na temat zwracania i recyklingu produktów firmy HP można znaleźć na stronie internetowej: www.hp.com/hpinfo/alobalcitizenship/environment/recycle/index.html



Prosimy o wpisanie następujących informacji, które mogą okazać się orzydatne w przyszłości:	
Numer modelu (na przedniej części aparatu)	
Numer seryjny (10-cyfrowy numer na spodzie aparatu)	
Data zakupu aparatu	

Wydrukowano w Chinach

Spis treści

ı	rozpo	częcie pracy	. 7
	Ustawi	enia	10
	1	Mocowanie paska na rękę	10
	2	Instalowanie akumulatorów	11
	3	Włączanie aparatu	12
	4	Wybieranie języka	12
	5	Ustawianie regionu	13
	6	Ustawianie daty i czasu	13
	7	Instalowanie i formatowanie	
		karty pamięci (opcja)	15
	8	Instalowanie oprogramowania	17
		System Windows [®]	17
		Macintosh	18
		Podręcznik użytkownika na płycie CD	19
		aparatu	20
		orna powierzchnia aparatu	20
		i prawy bok aparatu	21
		ód, lewy bok i spód aparatu	25
	Stany o	aparatu	26
		aparatu	27
	Ekran s	stanu aparatu	30
		acanie poprzednich ustawień	31 31
	vvyswi	etlanie pokazu dostępnego w aparacie	31
2	Wykor	nywanie zdjęć i nagrywanie	
		wideo	33
	Wykor	nywanie zdjęć	33
	Ŕej	estracja dźwięku do zdjęć	34
	Nagry	wanie klipów wideo	35
	Live Vi	ew (Widok na żywo)	37

	Ustawianie ostrości aparatu	38
	Uzyskiwanie optymalnej ostrości	39
	Korzystanie z funkcji Focus Lock	
	(Blokada ostrości)	41
	Korzystanie z funkcji powiększenia	42
	Korzystanie z powiększenia optycznego	42
	Korzystanie z powiększenia cyfrowego	43
	Ustawianie lampy błyskowej	44
	Korzystanie z trybów robienia zdjęć	47
	Korzystanie z ustawień samowyzwalacza	49
	Korzystanie z menu Capture (Przechwytywanie)	52
	Help (Pomoc)	53
	Image Quality (Jakość obrazu)	54
	Adaptive Lighting (Oświetlenie adaptacyjne)	57
	Color (Kolor)	59
	Date & Time Imprint (Znacznik daty i czasu)	60
	EV Compensation	
	(Kompensacja naświetlania)	62
	White Balance (Równowaga bieli)	63
	ISO Speed (Czułość ISO)	65
_	• • •	
3	Przeglądanie obrazów i klipów wideo	67
	Odtwarzanie	67
	Ekran podsumowania	70
	Przeglądanie miniatur zdjęć	71
	Powiększanie zdjęć	72
	Korzystanie z menu Playback (Odtwórz)	73
	Delete (Usuń)	75
	Remove Red Eyes	
	(Usu efekt czerwonych oczu)	77
	Rotate (Obróć)	78
	Record Audio (Nagrai dźwiek)	78

4	Konfigurowanie w aparacie miejsc docelowych w Internecie	31 32 34 36
5	Przegrywanie obrazów do komputera 8	39 39 91
6	Display Brightness (Jaskrawość wyświetlacza) 9	95 96 97
	(Widok na żywo przy włączeniu)	98 99 00 01 02 03
7)5)6)6
)7
		8(
	oprogramowania HP Image Zone 10)9
	Przenoszenie obrazów do komputera bez użycia oprogramowania HP Image Zone 1 Podłączanie aparatu jako aparatu	10
	cyfrowego11	10 10
	Konfigurowanie aparatu do pracy w trybie napędu dyskowego 11	13

	Problemy i rozwiązania. Komunikaty o błędach w aparacie. Komunikaty o błędach w komputerze. Uzyskiwanie pomocy. Witryna HP dla niepełnosprawnych. Witryna HP Photosmart. Proces uzyskiwania wsparcia. Pomoc telefoniczna. Numery pomocy telefonicznej.	115 131 148 150 150 151 151 153 155
4	Obsługa baterii	157 157 158
	z akumulatorami	159 161
	baterii/akumulatora	162 163 164
	akumulatorów NiMH	166 167
3	Zakup akcesoriów	169
	Konserwacja aparatu Podstawowe zasady konserwacji Czyszczenie aparatu Czyszczenie obiektywu aparatu Czyszczenie obudowy aparatu i	173 173 174 175
	wyświetlacza obrazów	175
)	Dane techniczne	177 183

1 Rozpoczęcie pracy

Gratulujemy zakupu aparatu cyfrowego HP Photosmart M415 i witamy w świecie fotografii cyfrowej!

W tym podręczniku opisano funkcje aparatu, które umożliwiają uzyskiwanie doskonałych wyników i sprawiają, że fotografowanie staje się prawdziwą przyjemnością. Poniżej wymieniono niektóre z tych funkcji.

- Technologia oświetlenia adaptacyjnego firmy HP powoduje automatyczne oświetlanie szczegółów znajdujących się w cieniu. Zob. strona 57.
- Wbudowana funkcja usuwania efektu czerwonych oczu — umożliwia wyszukiwanie i usuwanie efektu czerwonych oczu na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej. Zob. strona 77.
- 7 trybów robienia zdjęć umożliwiają one wybranie wstępnie zdefiniowanego trybu robienia zdjęć w celu zapewnienia jak najlepszej ekspozycji najczęściej wykonywanych ujęć. Zob. strona 47.
- HP Instant Share umożliwia łatwe zaznaczenie w aparacie zdjęć, które po połączeniu aparatu z komputerem zostaną automatycznie wysłane do wybranych miejsc docelowych, na przykład na adresy poczty elektronicznej, do albumów internetowych lub w inne miejsca. Odbiorcy mogą następnie przeglądać te obrazy bez konieczności pobierania dużych plików załączników. Zob. strona 81.

- Drukowanie bezpośrednie umożliwia drukowanie bezpośrednio z aparatu na dowolnej drukarce zgodnej ze standardem PictBridge bez konieczności podłączania aparatu do komputera. Zob. strona 91.
- Pomoc wbudowana w aparacie instrukcje pojawiające się na ekranie ułatwiają korzystanie z funkcji aparatu, jeśli użytkownik nie ma przy sobie podręcznika.

Aby rozszerzyć możliwości aparatu, możesz zakupić stację bazową
HP Photosmart M-series. Umożliwia ona łatwe przenoszenie obrazów na komputer, wysyłanie obrazów do drukarki, wyświetlanie obrazów w telewizorze i ładowanie akumulatorów w aparacie. Stacja bazowa jest także wygodnym miejscem do przechowywania aparatu.

Ustawienia

Aby zlokalizować część aparatu (taką jak przycisk czy lampka) podczas wykonywania czynności opisanych w tym rozdziale, zob. **Części aparatu** na stronie 20.

1. Mocowanie paska na rękę

Zamocuj pasek na rękę na boku aparatu tak, jak pokazano to na ilustracji.



Instalowanie akumulatorów

- Otwórz znajdującą się z boku aparatu pokrywkę akumulatorów/ karty pamięci, przesuwając ją w kierunku spodu aparatu.
- Włóż baterie zgodnie z opisem na pokrywce.
- Zamknij pokrywkę baterii/karty pamięci, naciskając ją i przesuwając w górę aparatu aż do zatrzaśnięcia.



Aby uzyskać informacje o wydajności akumulatorów alkalicznych, litowych i NiMH w przypadku ich używania z tym aparatem, zob. rozdział **Wydajność akumulatora zależnie od rodzaju** na stronie 161. Wskazówki dotyczące korzystania z baterii znajdują się w rozdziale **Dodatek A**, **Obsługa baterii**, początek na stronie 157.

WSKAZÓWKA: Do zasilania aparatu można również użyć opcjonalnego zasilacza prądu zmiennego HP. Akumulatory NiMH można ładować w aparacie, korzystając z opcjonalnego zasilacza prądu zmiennego HP lub opcjonalnej stacji bazowej HP Photosmart M-series. Można je również ładować osobno w szybkiej ładowarce HP Photosmart. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Dodatek B, Zakup akcesoriów, początek na stronie 169.

3. Włączanie aparatu

Włącz aparat, przesuwając przełącznik ► ON/OFF w prawo, a następnie zwalniając go.

Wysunie się obiektyw, a lampka Power (Zasilanie) po lewej stronie przełącznika ► ON/OFF zapali się na zielono. Po włączeniu aparatu na wyświetlaczu obrazów zostanie również wyświetlone Logo HP.

4. Wybieranie języka

Przy pierwszym uruchomieniu aparatu wyświetlany jest monit o wybór języka.

- Korzystając z przycisków ▲▼
 i ◀▶ na kontrolerze ⑩,
 wybierz język.
- 2. Naciśnij przycisk Menu oky zatwierdzić wybór języka.



WSKAZÓWKA: Jeśli chcesz później zmienić ustawienie języka, możesz tego dokonać w opcji Language (Język) w menu Setup (Ustawienia). Zob. Language (Język) na stronie 102.

5. Ustawianie regionu

Po wybraniu języka zostanie wyświetlony monit o wybranie kontynentu, na którym znajduje się użytkownik. Opcje Language (Język) i Region (Region) określają ustawienia domyślne formatu daty i formatu sygnału wideo do wyświetlania w telewizorze obrazów z aparatu (zob. TV Configuration (Konfiguracja TV) na stronie 101).


- Naciśnij przycisk Menu / OK , aby zatwierdzić wybór regionu.



6. Ustawianie daty i czasu

Aparat jest wyposażony w zegar, dzięki któremu rejestruje datę i czas wykonania każdego zdjęcia. Informacja ta jest zapisywana we właściwościach obrazu, które można zobaczyć w czasie przeglądania obrazu na komputerze. Można również wybrać opcję pozwalającą na umieszczenie daty i czasu na obrazie (zob. Date & Time Imprint (Znacznik daty i czasu) na stronie 60).

 Pierwszy wyróżniony element to format daty i czasu. Format można zmienić za pomocą przycisków Jeśli format daty i czasu jest prawidłowy, naciśnij przycisk , aby przejść do pozycji Date (Data).



Ustaw wartość wybranej pozycji, korzystając z przycisków

- 3. Przyciski ◀▶ umożliwiają przejście do innych pozycji.
- **4.** Powtarzaj czynności z punktów 2 i 3 do momentu ustawienia prawidłowej daty i czasu.
- 5. Po wprowadzeniu prawidłowych wartości daty i czasu naciśnij przycisk Menu ok Pojawi się ekran potwierdzenia z zapytaniem, czy zostały wprowadzone prawidłowe ustawienia daty i czasu. Jeśli data i czas są prawidłowe, naciśnij przycisk Menu ok wybrać opcję Yes (Tak). Jeśli data i czas nie są prawidłowe, naciśnij przycisk , aby podświetlić opcję No (Nie), a następnie naciśnij przycisk Menu opciów opcję No (Data i czas) pojawi się ponownie. Powtórz czynności z punktów 1 do 5, aby wprowadzić prawidłową datę i czas.

WSKAZÓWKA: Jeśli chcesz później zmienić ustawienia daty i czasu, możesz tego dokonać w opcji Date & Time (Data i czas) w menu Setup (Ustawienia). Zob. Date & Time (Data i czas) na stronie 99.

7. Instalowanie i formatowanie karty pamięci (opcja)

Aparat jest wyposażony w pamięć wewnętrzną umożliwiającą przechowywanie obrazów i klipów wideo. Możliwe jest jednak użycie karty pamięci (nabywanej osobno) do przechowywania obrazów i klipów wideo. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych kart pamięci, zob. **Pamięć** na stronie 180.

- Wyłącz aparat i otwórz pokrywkę akumulatorów/ karty pamięci z boku aparatu.
- 2. Włóż kartę pamięci do małego gniazda powyżej baterii, wsuwając ją stroną z nacięciami do przodu, jak na ilustracji. Upewnij się, że karta pamięci zatrzasnęła się.
- Zamknij pokrywkę akumulatora/karty pamięci i włącz aparat.



Aby uniknąć uszkodzenia kart i obrazów, przed pierwszym użyciem należy sformatować karty pamięci w następujący sposób:

- Naciśnij przycisk Menu następnie za pomocą przycisku przejdź do Playback Menu (menu Odtwórz).
- Naciśnij przycisk ▼, aby wyróżnić opcję Delete (Usuń), a następnie naciśnij przycisk ^{Menu}/_{OK}, aby wyświetlić podmenu Delete (Usuń).

- 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję Format Card (Sformatuj kartę), a następnie naciśnij przycisk Menu . aby wyświetlić ekran potwierdzenia Format Card (Sformatuj kartę).
- **4.** Naciśnij przycisk ▼, aby wyróżnić opcję **Yes** (Tak), a następnie naciśnij przycisk Menu , aby sformatować kartę. Podczas formatowania karty w aparacie na wyświetlaczu pojawi się komunikat Formatting Card... (Formatowanie karty). Po zakończeniu formatowania karty w aparacie zostanie wyświetlony ekran podsumowania (zob. Ekran podsumowania na stronie 70).

Aby wyjąć kartę pamięci z aparatu, najpierw wyłącz go. Następnie otwórz pokrywkę baterii/karty pamięci i dociśnij aórna krawedź karty; karta zostanie wypchnięta z gniazda.

UWAGA: Po zainstalowaniu karty pamieci w aparacie beda na niej przechowywane wszystkie nowe obrazy i klipy wideo. Aby korzystać z wewnętrznej pamięci aparatu i wyświetlać obrazy w niej przechowywane, należy wyjąć kartę pamięci. Można również przenieść obrazy z pamieci wewnetrznej na karte pamieci (zob. Move Images to Card (Przenieś obrazy na karte) na stronie 103).

8. Instalowanie oprogramowania

Oprogramowanie HP Image Zone umożliwia przegrywanie obrazów z aparatu, ich przeglądanie, edycję, drukowanie lub przesyłanie pocztą elektroniczną. Umożliwia także skonfigurowanie menu udostępniania HP Instant Share Menu w aparacie.

UWAGA: Jeśli nie instalujesz oprogramowania HP Image Zone, nadal możesz używać aparatu, ale niektóre funkcje zostaną ograniczone. Więcej szczegółów jest zawartych Korzystanie z aparatu bez instalacji oprogramowania HP Image Zone na stronie 109.

UWAGA: Jeśli masz trudności z instalacją lub korzystaniem z oprogramowania HP Image Zone, więcej informacji znajdziesz na internetowej stronie Obsługi klienta HP: www.hp.com/support.

System Windows®

Aby pomyślnie zainstalować oprogramowanie HP Image Zone, komputer musi być wyposażony w co najmniej 64 MB pamięci RAM i musi być na nim zainstalowany system Windows 2000, XP, 98, 98 SE lub Me oraz program Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszy. Zalecany jest program Internet Explorer 6. Jeśli używany komputer spełnia te wymagania, w procesie instalacji zostanie automatycznie zainstalowana pełna wersja oprogramowania HP Image Zone lub program HP Image Zone Express. Program HP Image Zone Express nie udostępnia niektórych funkcji zawartych w pełnej wersji. Więcej szczegółów zawiera Oprogramowanie HP Image Zone na stronie 106.

- Zamknij wszystkie programy i tymczasowo wyłącz działające na komputerze oprogramowanie antywirusowe.
- 2. Włóż płytę z oprogramowaniem HP Image Zone do napędu CD komputera i postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie. Jeśli ekran instalacyjny nie pojawi się, kliknij polecenie Start, następnie Uruchom, wpisz D:\Setup.exe, gdzie D jest literą napędu CD, a następnie kliknij przycisk OK.
- **3.** Po zakończeniu instalowania oprogramowania HP Image Zone włącz ponownie oprogramowanie antywirusowe wyłączone w etapie 1.

Macintosh

Na komputerach Macintosh jest zawsze instalowana pełna wersja oprogramowania HP Image Zone.

- Zamknij wszystkie programy i tymczasowo wyłącz działające na komputerze oprogramowanie antywirusowe.
- 2. Włóż płytę HP Image Zone do napędu CD komputera.
- 3. Kliknij dwa razy ikonę napędu CD na pulpicie komputera.
- **4.** Kliknij dwa razy ikonę instalatora i wykonuj instrukcje pojawiające się na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
- **5.** Po zakończeniu instalowania oprogramowania HP Image Zone włącz ponownie oprogramowanie antywirusowe wyłączone w etapie 1.

Podręcznik użytkownika na płycie CD

Kopie niniejszego Podręcznika użytkownika w różnych językach znajdują się na płycie CD z oprogramowaniem HP Image Zone. Aby przeglądać Podręcznik użytkownika aparatu:

- 1. Włóż płytę HP Image Zone do napędu CD komputera.
- W systemie Windows: Kliknij opcję View User's Manual (Wyświetl podręcznik użytkownika) na stronie głównej ekranu instalacyjnego płyty CD.

Na komputerach Macintosh: Informacja o tym, gdzie znajduje się Podręcznik użytkownika w Twoim języku, jest dostępna w pliku **readme** w katalogu **docs** na dysku CD z oprogramowaniem HP Image Zone.

UWAGA: Aby skorzystać z interaktywnego modułu uczącego (w języku angielskim), który zapozna użytkownika z najczęściej używanymi funkcjami aparatu i przekaże podstawowe wskazówki na temat fotografii cyfrowej, należy zainstalować i uruchomić program Interactive User's Guide (Interaktywny przewodnik użytkownika) z poziomu oprogramowania.

Części aparatu


Więcej informacji na temat wybranej części znajdziesz na stronie, której numer znajduje się w nawiasie po nazwie części, w poniższych tabelach.

Górna powierzchnia aparatu



#	Nazwa	Opis	
1	Przycisk spustu migawki (strony 33, 35)	 Umożliwia ustawienie ostrości i wykonanie zdjęcia. Umożliwia nagrywanie klipów dźwiękowych. 	
2	Przycisk Video (strona 35)	Uruchamia i zatrzymuje nagrywanie klipu wideo.	

Tył i prawy bok aparatu




#	Nazwa	Opis
1	Lampka zasilania	 Świeci — aparat jest włączony. Miga szybko — aparat wyłącza się z powodu zbyt słabego zasilania z baterii. Miga powoli — aparat ładuje akumulatory za pomocą opcjonalnego zasilacza prądu zmiennego HP. Nie świeci — aparat jest wyłączony.
2	► ON/OFF przełącznik (strona 12)	Włącza i wyłącza aparat fotograficzny.

#	Nazwa	Opis
3	Dźwignia powiększenia (strona 42)	Pomniejsz — w czasie robienia zdjęć przesuwa obiektyw w kierunku pozycji szerokokątnej. Miniatury — w trybie Playback (Odtwarzanie) pozwala na oglądanie zdjęć i pierwszych klatek klipów wideo ułożonych w postaci dziewięciu miniatur na ekranie. Powiększ — w czasie robienia zdjęć przesuwa obiektyw w kierunku pozycji teleobiektywu. Powiększenie — w trybie Playback (Odtwarzanie) pozwala na powiększenie zdjęcia.
4	Uchwyt paska na rękę (strona 10)	Umożliwia przymocowanie paska na rękę do aparatu.
5	Lampka Pamięć	 Miga szybko — aparat zapisuje do pamięci wewnętrznej lub do włożonej opcjonalnej karty pamięci. Nie świeci — aparat nie zapisuje do pamięci.
6	Pokrywka baterii/karty pamięci (strona 11)	Umożliwia wkładanie i wyjmowanie baterii oraz opcjonalnej karty pamięci.
7	Przycisk Menu OK (strony 52, 73)	Umożliwia wyświetlenie menu Capture (Przechwytywanie) i Playback (Odtwórz), wybieranie opcji menu i potwierdzanie wykonywania działań na wyświetlaczu obrazów.
8		Umożliwia poruszanie się po menu i zdjęciach na wyświetlaczu.

#	Nazwa	Opis
9	Wyświetlacz obrazów (strona 37)	Umożliwia kadrowanie zdjęć i nagrań wideo za pomocą ekranu Live View (Widok na żywo) i późniejsze ich przeglądanie w trybie Playback (Odtwórz) oraz pozwala na przeglądanie menu.
10	Przycisk / / / HP Instant Share/Print (strona 81)	Włącza i wyłącza menu HP Instant Share na wyświetlaczu obrazów.
11	Przycisk Timer (Samowyzwalacz) (strona 49)	Umożliwia przełączanie między ustawieniami Normal (Normalny), Self-Timer (Samowyzwalacz) i Self-Timer - 2 Shots (Samowyzwalacz — 2 zdjęcia).
12	Przycisk MODE (Tryb) (strona 47)	Umożliwia wybór pomiędzy różnymi trybami robienia zdjęć.
13		Umożliwia wybór pomiędzy różnymi ustawieniami lampy błyskowej.
14	Wizjer (strona 33)	Umożliwia skadrowanie zdjęć lub nagrań wideo.

#	Nazwa	Opis
15	Lampki wizjera	Trwa nagrywanie wideo AF świeci na zielono — po przyciśnięciu spustu migawki do połowy lampka zapala się, gdy aparat jest gotowy do wykonania zdjęcia (nastąpiło automatyczne ustawienie ekspozycji i ostrości, lampa błyskowa jest gotowa). Po naciśnięciu spustu migawki do końca w celu wykonania zdjęcia lampka ta zapala się, aby wskazać, że automatyczna ekspozycja i ostrość zostały nastawione prawidłowo. Lampka AF miga na zielono — po przyciśnięciu spustu migawki do połowy lub całkowicie nie można ustawić ostrości, lampa błyskowa jeszcze się ładuje lub aparat przetwarza zdjęcie. Zarówno , jak i AF migają — wystąpił błąd uniemożliwiający wykonanie zdjęcia.
16	Przycisk Live View (Widok na żywo) (strona 37)	 Włącza i wyłącza tryb Live View (Widok na żywo) na wyświetlaczu obrazów. Jeśli wyświetlacz obrazów jest wyłączony, a aparat jest włączony, umożliwia włączenie wyświetlacza obrazów. Jeśli na wyświetlaczu obrazów jest otwarte menu, umożliwia zamknięcie menu.
17	Przycisk Playback (Odtwórz) (strona 67)	 Włącza i wyłącza menu Playback (Odtwórz) na wyświetlaczu. Umożliwia uruchomienie pokazu po włączeniu aparatu (zob. strona 31).

Przód, lewy bok i spód aparatu



#	Nazwa	Opis
1	Mikrofon (strona 34)	Nagrywa klipy audio dołączane do zdjęć oraz ścieżkę dźwiękową nagrań wideo.
2	Lampka Self-Timer/Video (Samowyzwalacz /Wideo) (strona 49)	Miga podczas odliczania przed wykonaniem zdjęcia lub nagraniem wideo, gdy w aparacie ustawiona jest opcja Self-Timer (Samowyzwalacz) lub Self-Timer - 2 shots (Samowyzwalacz — 2 zdjęcia). Świeci się światłem ciągłym podczas nagrywania wideo.
3	Lampa błyskowa (strona 44)	Zapewnia dodatkowe oświetlenie przy wykonywaniu zdjęć.

#	Nazwa	Opis
4	oc⊪ de⇔ Złącze zasilacza	Umożliwia podłączenie do aparatu opcjonalnego zasilacza prądu zmiennego HP w celu korzystania z niego bez baterii lub naładowania akumulatorów NiMH znajdujących się w aparacie.
5	Złącze USB (strony 89, 91)	Umożliwia połączenie aparatu za pomocą przewodu USB z komputerem z obsługą portu USB lub z dowolną drukarką zgodną ze standardem PictBridge.
6	Złącze stacji bazowej (strona 169)	Umożliwia połączenie aparatu z opcjonalną stacją bazową Photosmart M-series.
7	Gniazdo statywu	Pozwala na zamontowanie aparatu na statywie.

Stany aparatu

Aparat może znajdować się w dwóch stanach umożliwiających wykonywanie określonych czynności. W każdym z tych stanów dostępne jest osobne menu, które umożliwia ustawianie opcji aparatu lub wykonywanie operacji specyficznych dla danego stanu. Aby uzyskać więcej informacji, zob. **Menu aparatu**.

- Capture (Przechwytywanie) umożliwia wykonywanie zdjęć i nagrywanie klipów wideo. Aby uzyskać więcej informacji na temat menu Capture(Przechwytywanie), zob. Rozdział 2, Wykonywanie zdjęć i nagrywanie klipów wideo, początek na stronie 33.
- Playback (Odtwórz) umożliwia przeglądanie wykonanych zdjęć i klipów wideo. Aby uzyskać więcej informacji na temat menu Playback (Odtwórz), zob. Rozdział 3, Przeglądanie obrazów i klipów wideo, początek na stronie 67.

Menu aparatu

Aparat posiada pięć menu, które pojawiają się na wyświetlaczu obrazów z tyłu aparatu.

Aby otworzyć menu, naciśnij przycisk Menu , a następnie przyciski , aby przejść do odpowiedniego menu. Aby wybrać polecenie z menu, naciśnij przyciski , aby je wyróżnić, a następnie przycisk Menu , aby wyróżnić podmenu danego polecenia i zmienić ustawienia.

WSKAZÓWKA: Ustawienia w menu Capture (Przechwytywanie) i Setup (Ustawienia) można zmienić, zaznaczając odpowiednią opcję i naciskając przyciski ◀▶ w celu zmiany ustawień.

Aby zamknąć menu, można wykonać następujące czynności:

- Naciśnij przycisk Live View (Widok na żywo) lub Playback (Odtwórz).
- Naciśnij przyciski , aby przejść do zakładek menu w górnej części ekranu. Następnie można wybrać inne menu, naciskając przyciski lub przycisk menu kwe lub przycisk wenu kwe lub przycisk wenu kwe we
- Naciśnij przyciski A, aby przejść do opcji menu EXIT (Zamknij) i naciśnij przycisk Menu OK

Capture Menu (Menu Przechwytywanie) umożliwia określenie ustawień dotyczących wykonywania zdjęcia, takich jak jakość obrazu, specjalne oświetlenie i ekspozycja, czułość ISO, ustawienia kolorów oraz



umieszczanie daty i czasu na obrazie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego menu, zob. **Korzystanie z menu Capture (Przechwytywanie)** na stronie 52.

Playback Menu
☐ (Menu
Odtwórz) umożliwia usuwanie
efektu czerwonych oczu z obrazów
wykonanych przy użyciu lampy
błyskowej, obracanie obrazów,
dodawanie audio oraz usuwanie
obrazów z pamięci wewnętrznej



lub opcjonalnej karty pamięci. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego menu, zob. **Korzystanie z menu Playback (Odtwórz)** na stronie 73.

Menu HP Instant Share \(\subseteq \) umożliwia wybranie obrazów w celu wysłania na drukarkę, na adres poczty elektronicznej i do innych usług internetowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego menu, zob.



Korzystanie z menu programu HP Instant Share na stronie 82

UWAGA: Aby użyć menu HP Instant Share do wysyłania obrazów do lokalizacji innej niż drukarka (np. na adres poczty elektronicznej lub do innych usług internetowych), najpierw należy skonfigurować menu. Patrz Konfigurowanie w aparacie miejsc docelowych w Internecie na stronie 84.

Setup Menu (Menu Ustawienia) umożliwia zmianę ustawień konfiguracji, między innymi jaskrawości wyświetlacza, daty i czasu, języka i konfiguracji wyświetlania na ekranie telewizora. Umożliwia ono także przenoszenie



obrazów z pamięci wewnętrznej na opcjonalną kartę pamięci. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego menu, zob. **Rozdział 6, Korzystanie z menu Setup (Ustawienia)**, początek na stronie 95.

Help Menu @ (Menu Pomoc) zawiera przydatne informacje i wskazówki na tematy, takie jak czas pracy baterii, przyciski aparatu, nagrywanie dźwięku, przeglądanie wykonanych obrazów i inne. Z tego menu możesz



skorzystać, gdy nie masz przy sobie podręcznika użytkownika.

Ekran stanu aparatu

Ekran stanu pojawia się na wyświetlaczu obrazów na kilka sekund po każdym naciśnięciu przycisku Flash & (Lampa błyskowa), MODE (Tryb) lub Timer/Burst 🖄 (Samowyzwalacz/Ciągły) w trybie Playback 🔼 (Odtwórz), bądź gdy wyświetlane jest menu.



U góry ekranu widoczna jest nazwa aktualnie wybranego ustawienia. Poniżej znajdują się ikony dla obecnego trybu wykonywania zdjęć, widoczne są ustawienia, z zaznaczoną ikoną właśnie naciśniętego przycisku. Na dole ekranu widoczna jest informacja o włożeniu karty pamięci (wyświetlana w postaci ikony SD), wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatorów (zob. Wskaźniki zasilania na stronie 163), liczba pozostałych zdjęć i ustawienie Image Quality (Jakość obrazu) (widoczne na przykładzie jako 5MP).

UWAGA: Ekran stanu nie jest wyświetlany, jeśli włączona jest funkcja Live View (Widok na żywo), chyba że wyświetlane jest także Capture Menu (menu Przechwytywanie). Natomiast na ekranie Live View (Widok na żywo) wyświetlana jest ikona nowego błysku lampy, trybu wykonywania zdjęć lub samowyzwalacza/trybu ciągłego.

Przywracanie poprzednich ustawień

Po wyłączeniu aparatu ustawienie lampy błyskowej, trybu robienia zdjęć, ustawienia samowyzwalacza/trybu ciągłego, a także niektóre ustawienia w **Capture Menu** (menu Przechwytywanie), których wartości zostały zmienione, zostaną zresetowane do wartości domyślnych. Można jednak przywrócić ustawienia obecne podczas ostatniego korzystania z aparatu, przytrzymując przycisk Menu Podczas włączania aparatu. Na ekranie **Live View** (Widok na żywo) zostaną wyświetlone ikony przywróconych ustawień.


Wyświetlanie pokazu dostępnego w aparacie

2 Wykonywanie zdjęć i nagrywanie klipów wideo

Wykonywanie zdjęć

Zdjęcia można wykonywać prawie zawsze, gdy aparat jest włączony niezależnie od tego, co znajduje się na wyświetlaczu obrazów. Przykładowo, jeśli aktualnie jest wyświetlane menu, to przy naciśnięciu spustu migawki menu zostanie anulowane, a aparat wykona zdjęcie. Aby wykonać zdjęcie:

- 1. Skadruj fotografowany obiekt korzystając z wizjera.
- 2. Trzymaj aparat nieruchomo i naciśnij do połowy spust migawki znajdujący się na górze aparatu. Aparat dokona pomiaru, a następnie ustawi ostrość i ekspozycję. Gdy ostrość zostanie ustawiona, ograniczniki



- znajdują się w rozdziale Uzyskiwanie optymalnej ostrości na stronie 39). 3. Naciśnij spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie. Po wykonaniu zdjęcia aparat wyemituje dźwięk.
- WSKAZÓWKA: Trzymaj aparat dwiema rekami, aby uniknać drgań podczas naciskania spustu migawki.

Po wykonaniu zdjęcia jest ono widoczne na wyświetlaczu obrazów przez kilka sekund. Jest to szybki podgląd. W trybie Instant Review (Szybki podgląd) można usunąć obraz, naciskając przycisk ¶, a następnie wybierając polecenie This Image (Ten obraz) z podmenu Delete (Usuń).

Wykonane zdjęcia można także przeglądać, korzystając z funkcji **Playback** (Odtwórz). Zob. **Odtwarzanie** na stronie 67.

Rejestracja dźwięku do zdjęć

Dźwięk można dołączyć do zdjęcia na dwa sposoby:

- Po pierwsze można dokonać nagrania w momencie robienia zdjęcia, jak opisano w tym rozdziale. Nie będzie można użyć tej metody podczas korzystania z ustawienia Self-Timer (Samowyzwalacz).
- Można także nagrać klip dźwiękowy później lub zmienić nagranie utworzone w momencie zrobienia zdjęcia.
 Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale Record Audio (Nagraj dźwięk) na stronie 78.

Aby nagrywać dźwięk podczas wykonywania zdjęć:

- 1. Po naciśnięciu **spustu migawki** w celu wykonania zdjęcia nie należy go zwalniać, a zostanie nagrany klip audio. Podczas nagrywania widoczna jest ikona mikrofonu (少) oraz licznik czasu nagrania dźwiękowego.
- 2. Aby zatrzymać nagrywanie dźwięku, należy zwolnić spust migawki. W przeciwnym przypadku nagranie będzie trwało do czasu zapełnienia pamięci aparatu. Wszystkie klipy audio o długości mniejszej niż 2 sekundy są usuwane z pamięci aparatu.

Aby usunąć lub nagrać nowy klip dźwiękowy, skorzystaj z funkcji **Record Audio** (Nagraj dźwięk) w **Playback Menu** (menu Odtwórz). Zob. **Record Audio** (**Nagraj dźwięk**) na stronie 78.

Aby odsłuchać klipy audio dołączone do zdjęć, należy przesłać je na komputer i użyć oprogramowania HP Image Zone. Jeśli użytkownik posiada stację bazową HP Photosmart M-series, możliwe jest odsłuchiwanie nagrań dźwiękowych przez podłączenie aparatu do telewizora za pośrednictwem stacji bazowej. Więcej informacji znajdziesz w Podręczniku użytkownika stacji.

Nagrywanie klipów wideo

UWAGA: Podczas nagrywania klipów wideo funkcja powiększenia jest niedostępna.

- 1. Skadruj obiekt korzystając z wizjera.
- 2. Aby rozpocząć nagrywanie wideo, naciśnij i zwolnij przycisk Video 石 , który znajduje się na górze aparatu. Jeśli tryb Live View (Widok na żywo) jest włączony, na wyświetlaczu obrazów wyświetlana jest



- ikona 🔁 , napis **REC**, licznik czasu nagrania oraz komunikat mówiący, jak zakończyć nagranie wideo. Lampka wizjera 🔁 z tyłu aparatu oraz lampka Self-Timer/Video (Samowyzwalacz/Wideo) z przodu aparatu będą świecić światłem ciągłym na czerwono.
- Aby zatrzymać nagrywanie wideo, ponownie naciśnij i zwolnij przycisk Video : W przeciwnym razie nagrywanie będzie trwało do momentu zapełnienia pamięci aparatu.

Po zakończeniu rejestracji pierwsza klatka klipu wideo zostanie wyświetlona na wyświetlaczu obrazów na kilka sekund. Jest to szybki podgląd. W trybie Instant Review (Szybki podgląd) można usunąć klip wideo, naciskając przycisk 4, a następnie wybierając polecenie This Image (Ten obraz) z podmenu Delete (Usuń).


WSKAZÓWKA: Klip wideo zawiera dźwięk. Aby odsłuchać część audio klipów wideo, należy przesłać je na komputer i użyć oprogramowania HP Image Zone. Jeśli posiadasz stację bazową HP Photosmart M-series, możliwe jest przesłuchanie dźwiękowej części klipów wideo po podłączeniu aparatu do telewizora za pomocą stacji bazowej. Więcej informacji znajdziesz w Podręczniku użytkownika stacji.

Live View (Widok na żywo)

Wyświetlacz obrazów umożliwia kadrowanie zdjęć i klipów wideo przy korzystaniu z trybu Live View (Widok na żywo). Aby włączyć tryb Live View (Widok na żywo) z menu lub gdy wyświetlacz obrazów jest wyłączony, naciśnij przycisk Live View (Widok na żywo). Aby wyłączyć tryb Live View (Widok na żywo), naciśnij ponownie przycisk Live View

WSKAZÓWKA: Korzystanie z trybu **Live View** (Widok na żywo) zwiększa zużycie prądu. Aby baterie działały dłużej, korzystaj z wizjera.

W poniższej tabeli zamieszczono informacje wyświetlane na ekranie **Live View** (Widok na żywo) wyświetlacza obrazów, w sytuacji, gdy ustawienia aparatu mają wartości domyślne i zainstalowana jest opcjonalna karta pamięci. Jeśli zmodyfikujesz inne ustawienia aparatu, ikony tych ustawień będą także widoczne na ekranie **Live View** (Widok na żywo).



#	Ikona	Opis
1	4	Wskaźnik zasilania, taki jak wskaźnik niskiego poziomu baterii (zob. Wskaźniki zasilania na stronie 163)
2	SD	Wskazuje, że w aparacie zainstalowana jest karta pamięci
3	12	Pozostała liczba zdjęć (faktyczna wartość zależy od ustawienia Image Quality (Jakość obrazu) oraz tego, ile pozostało wolnego miejsca w pamięci)
4	5MP	Ustawienie Image Quality (Jakość obrazu) (domyślnie jest to 5MP)
5		Ograniczniki ustawiania ostrości (zobacz następny podrozdział — Ustawianie ostrości aparatu)

Ustawianie ostrości aparatu

Dwa nawiasy na ekranie **Live View** (Widok na żywo) pokazują obszar ostrości wykonywanego zdjęcia lub rejestrowanego klipu wideo. Po naciśnięciu **spustu migawki** do połowy w celu wykonania zdjęcia aparat przeprowadzi automatycznie pomiary i ustawi ostrość oraz ekspozycję w obszarze ostrości. Gdy aparat zmierzy i ustawi ostrość oraz ekspozycję, ograniczniki ustawienia ostrości na ekranie **Live View** (Widok na żywo) zaczną świecić na zielono. Jest to automatyczne ustawianie ostrości.

Uzyskiwanie optymalnej ostrości

Jeśli aparat jest ustawiony na dowolny tryb wykonywania zdjęć poza trybem Macro (Makro) (zob. Korzystanie z trybów robienia zdjęć na stronie 47), urządzenie będzie wykonywać pomiar ostrości w normalnym zakresie ostrości, od 50 cm (20 cali) do nieskończoności. Jeśli jednak ustawienie ostrości w tych trybach wykonywania zdjęć będzie niemożliwe, wystąpi jedna z następujących sytuacji:

Lampka wizjera AF będzie migała na zielono,
a ograniczniki ustawiania ostrości na ekranie Live View
(Widok na żywo) zaczną świecić na czerwono. Jeśli
zostanie naciśnięty do końca spust migawki, aparat
wykona zdjęcie, ale może ono być nieostre.
 Aby ustawić ostrość obrazu, zwolnij spust migawki,
zmień kadrowanie fotografowanego obiektu, a następnie
ponownie naciśnij spust migawki do połowy.

Jeśli lampka **AF** wciąż miga na zielono, a ograniczniki regulacji ostrości mimo kilku prób wyświetlają się na czerwono, możliwe jest, że kontrast lub jasność w miejscu ustawiania ostrości są zbyt małe. Spróbuj użyć funkcji **Focus Lock** (Blokada ostrości) do ustawienia ostrości na obiekcie znajdującym się w podobnej odległości, ale charakteryzującym się większą kontrastowością lub jasnością, a następnie bez zwalniania **spustu migawki** skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować (zob. **Korzystanie z funkcji Focus Lock (Blokada ostrości)** na stronie 41). Jeśli to możliwe, spróbuj włączyć więcej światła.

• Lampka wizjera AF będzie migać na zielono, ograniczniki ustawiania ostrości zapalą się na czerwono, a ikona Macro (Makro) będzie migać na ekranie Live View (Widok na żywo). W takim przypadku aparat wykryje, że ostrość znajduje się poza zakresem. Aparat wykona zdjęcie, ale zdjęcie może być nieostre. Aby ustawić ostrość obrazu, należy odsunąć się od fotografowanego obiektu lub ustawić aparat na tryb zdjęć Macro (Makro) (zob. Korzystanie z trybów robienia zdjęć na stronie 47).

Jeśli aparat jest ustawiony na tryb wykonywania zdjęć **Macro** (Makro) i ustawienie ostrości jest niemożliwe, na ekranie **Live View** (Widok na żywo) miga ikona **Macro** (Makro), jest wyświetlany komunikat o błędzie, a ograniczniki ustawiania ostrości świecą na czerwono. Migają również obie lampki wizjera. W takim przypadku aparat nie wykona zdjęcia.

Jeśli fotografowany obiekt nie znajduje się w przedziale trybu **Macro** (Makro) (od 10 do 80 cm), należy odsunąć się lub przysunąć do obiektu albo ustawić aparat w tryb robienia zdjęć inny niż **Macro** (Makro) (zob. **Korzystanie** z trybów robienia zdjęć na stronie 47).

Jeśli w obszarze ostrości kontrast lub oświetlenie są niewystarczające, użyj funkcji **Focus Lock** (Blokada ostrości) (zob. następny podrozdział: **Korzystanie z blokady ostrości**) lub po prostu włącz więcej światła, jeśli jest to możliwe.

Korzystanie z funkcji Focus Lock (Blokada ostrości)

Funkcja **Focus Lock** (Blokada ostrości) umożliwia nastawienie na ostrość obiektu, który nie znajduje się w środku kadru oraz wstępne dokonanie pomiaru ostrości obszaru, w którym znajdzie się fotografowany obiekt. Funkcja **Focus Lock** (Blokada ostrości) umożliwia także wykonywanie zdjęć obiektów w warunkach słabego oświetlenia lub niskiego kontrastu.

- Ustaw aparat tak, aby fotografowany obiekt znajdował się w obszarze ograniczników regulacji ostrości.
- Aby zablokować ostrość i parametry naświetlania, naciśnij spust migawki do połowy.
- Trzymając naciśnięty spust migawki do połowy, możesz ponownie skadrować zdjęcie lub przesunąć fotografowany obiekt.
- **4.** Naciśnij **spust migawki** do końca, aby wykonać zdjęcie.





Korzystanie z funkcji powiększenia

Wraz ze zwiększaniem stopnia powiększenia, małe poruszenia aparatu są coraz bardziej wzmacniane. Są to drgania aparatu. Zwłaszcza przy maksymalnym powiększeniu (3x) należy zwracać szczególną uwagę na stabilne trzymanie aparatu, aby wykonane zdjęcie nie było rozmazane. Jeśli na ekranie **Live View** (Widok na żywo) widoczna jest ikona trzęsącej się ręki (), należy mocniej uchwycić aparat, na przykład dociskając go do ciała lub nieruchomego przedmiotu, albo ustawić na statywie lub stabilnej powierzchni. W przeciwnym przypadku obraz będzie rozmazany.

Korzystanie z powiększenia optycznego

Zoom optyczny działa tak, jak zoom w tradycyjnym aparacie fotograficznym na film i opiera się na fizycznym przesuwaniu elementów wewnątrz obiektywu, w wyniku czego fotografowany obiekt wydaje się być bliższy.

Naciskaj przyciski pomniejszania 444 i powiększania 4 znajdujące się na dźwigni powiększania, aby przestawiać obiektyw między pozycjami szerokokątną i teleobiektywu (od 1x do 3x).

UWAGA: Podczas nagrywania klipów wideo funkcja powiększenia optycznego jest niedostępna.

Korzystanie z powiększenia cyfrowego

W odróżnieniu od powiększenia optycznego, jego cyfrowa odmiana nie korzysta z ruchomych części obiektywu. Aparat po prostu przycina obraz, aby uzyskać wizualny efekt dodatkowego powiększenia fotografowanego obiektu od 1,05 do 6 razy.

- Naciśnij przycisk powiększania ∮ na dźwigni powiększania, aby optycznie powiększyć obraz w maksymalnym stopniu, a następnie zwolnij przycisk.
- Naciśnij ponownie przycisk powiększania 4 i przytrzymaj do uzyskania żądanego rozmiaru na wyświetlaczu. Żółta ramka otoczy obszar obrazu, który będzie przechwytywany, a obraz powiększy się do żółtej ramki.



- Po prawej stronie ekranu widoczny jest wskaźnik rozdzielczości, którego wartość zmniejsza się w miarę powiększania cyfrowego. Przykładowo zamiast wartości **5MP** pojawia się wartość **4.3MP**, co oznacza, że obraz będzie ograniczony do rozmiaru 4,3 megapiksela.
- Gdy obraz ma żądaną wielkość, wciśnij przycisk spustu migawki do połowy, aby zablokować ostrość i ekspozycję, a następnie wciśnij go do końca, aby wykonać zdjęcie.

Aby wyłączyć powiększenie cyfrowe i wrócić do powiększenia optycznego, naciskaj przycisk **pomniejszania 444** na **dźwigni powiększania** aż do zatrzymania cyfrowego powiększania obrazu. Zwolnij przycisk **pomniejszania 444** i ponownie go naciśnij.

UWAGA: Podczas nagrywania klipów wideo funkcja powiększenia optycznego jest niedostępna.

UWAGA: Powiększenie cyfrowe zmniejsza rozdzielczość obrazu, dlatego ziarnistość obrazu jest zwykle większa niż w przypadku powiększenia optycznego. Jeśli zdjęcie jest przeznaczone do wysłania pocztą elektroniczną lub do umieszczenia na stronie internetowej, spadek rozdzielczości może być niezauważalny, ale gdy liczy się najwyższa jakość (np. przy drukowaniu), należy ograniczyć korzystanie z powiększenia cyfrowego. Podczas fotografowania z powiększeniem cyfrowym zaleca się korzystanie ze statywu w celu utrzymania aparatu nieruchomo.

Ustawianie lampy błyskowej

Przycisk **Flash** (Lampa błyskowa) przełącza między trybami pracy lampy błyskowej. Aby zmienić ustawienie lampy błyskowej, naciskaj przycisk **Flash** (Lampa błyskowa), aż wybrane ustawienie pojawi się na wyświetlaczu. W poniższej tabeli zostały opisane wszystkie tryby pracy lampy błyskowej aparatu.

Ustawienie	Opis
Auto Flash (Lampa automatyczna) A	Aparat dokonuje pomiaru oświetlenia i w razie potrzeby włącza lampę błyskową.
Red-eye (Efekt czerwonych oczu) A L ⊕#	Aparat dokonuje pomiaru poziomu oświetlenia i w razie potrzeby włącza lampę błyskową z redukcją efektu czerwonych oczu (opis tego efektu znajduje się w rozdziale Efekt czerwonych oczu na stronie 46).

Ustawienie	Opis
Flash On (Lampa włączona)	Aparat zawsze używa lampy błyskowej. Jeżeli za obiektem znajduje się źródło światła, stosuj to ustawienie, aby doświetlić przednią część obiektu. Jest to tak zwane doświetlanie lampą błyskową.
Flash Off (Lampa wyłączona)	Aparat nie włączy lampy błyskowej, niezależnie od warunków oświetlenia. Tego ustawienia należy używać do robienia zdjęć słabo oświetlonych obiektów, które znajdują się poza zasięgiem lampy błyskowej. W przypadku użycia tego ustawienia czas ekspozycji może się wydłużyć, dlatego zaleca się użycie statywu w celu uniknięcia rozmazań powstających na zdjęciach w wyniku drgań aparatu.
Night (Noc)	Do oświetlenia obiektów na pierwszym planie w aparacie w razie potrzeby jest używana lampa błyskowa z funkcją redukcji efektu czerwonych oczu (zobacz Efekt czerwonych oczu na stronie 46 poniżej, aby zapoznać się z opisem redukcji efektu czerwonych oczu). Następnie w aparacie jest kontynuowane naświetlanie, jak gdyby lampa nie została uruchomiona, aby doświetlić tło. Czas ekspozycji przy tym ustawieniu może być zwiększony, dlatego też zaleca się użycie statywu lub ustawienie aparatu na stabilnej powierzchni w celu uniknięcia drgań aparatu.

Jeśli ustawienie błysku jest inne niż wartość domyślna Auto Flash (Lampa automatyczna), na ekranie Live View (Widok na żywo) pojawi się odpowiednia ikona ustawienia (z poprzedniej tabeli). Nowe ustawienie pozostaje aktywne do czasu jego zmiany lub wyłączenia aparatu. Po wyłączeniu aparatu przywracane jest domyślne ustawienie Auto Flash (Lampa automatyczna).

UWAGA: Lampa błyskowa nie jest dostępna, gdy wybrany jest tryb **Fast Shot** (Szybkie wykonywanie zdjęć) i podczas nagrywania klipów wideo.

WSKAZÓWKA: Aby przywrócić ustawienie lampy błyskowej do stanu przed ostatnim wyłączeniem aparatu, przytrzymaj naciśnięty przycisk Menu podczas włączania aparatu.

Efekt czerwonych oczu

Zjawisko efektu czerwonych oczu jest spowodowane przez światło lampy błyskowej odbijające się od oczu fotografowanych modeli, co powoduje, że na zdjęciach oczy ludzi są czerwone, a zwierząt — zielone lub białe. Włączenie funkcji redukcji efektu czerwonych oczu powoduje, że w aparacie przed użyciem głównego błysku jest wykonywanych kilka krótkich błysków lampy. Ma to na celu zmniejszenie źrenic oczu fotografowanych osób lub zwierząt, a w efekcie minimalizację efektu czerwonych oczu na zdjęciach. Wykonanie zdjęcia w tym trybie trwa dłużej z powodu konieczności dodatkowych błysków. Dlatego należy zadbać o to, aby fotografowane osoby lub zwierzęta poczekały na kolejne błyski.

WSKAZÓWKA: Efekt czerwonych oczu można także usunąć z już wykonanych zdjęć. Zob. Remove Red Eyes (Usu efekt czerwonych oczu) na stronie 77.

Korzystanie z trybów robienia zdjęć

Tryby robienia zdjęć to predefiniowane ustawienia aparatu, które dzięki optymalizacji dają najlepsze rezultaty dla zdjęć określonego typu. W każdym trybie robienia zdjęć, aparat wybiera najlepsze ustawienia, takie jak czułość ISO, przesłona czy prędkość migawki, optymalizując je do danej sceny czy sytuacji.

Aby zmienić tryb robienia zdjęć, naciskaj przycisk **MODE** (Tryb) z tyłu aparatu, aż wybrany tryb robienia zdjęć pojawi się na wyświetlaczu obrazów. Poniższa tabela opisuje każdy z trybów robienia zdjęć:

Ustawienie	Opis
Auto Mode (Automatyczny)	Tryb Auto Mode (Automatyczny) jest przydatny w sytuacji, gdy należy szybko wykonać zdjęcie i nie ma czasu na wybranie specjalnego trybu. Tryb Auto Mode (Automatyczny) sprawdza się dobrze w większości przypadków w normalnych sytuacjach. Aparat automatycznie wybiera najlepszą przesłonę i prędkość migawki dla sceny.
Macro (Makro)	Tryb Macro (Makro) umożliwia wykonywanie zbliżeń obiektów znajdujących w odległości mniejszej niż 80 cm (32 cale). W tym trybie automatyczne ustawianie ostrości obejmuje zakres od 10 do 80 cm (od 4 do 32 cali), a aparat nie wykona zdjęcia, jeśli nie będzie mógł uchwycić ostrości (zob. rozdział Ustawianie ostrości aparatu na stronie 38). Zaleca się nie używać zoomu w trybie Macro (Makro).

Ustawienie	Opis
Fast Shot (Szybkie robienie zdjęć)	Trybu Fast Shot (Szybkie robienie zdjęć) należy używać przy dobrym oświetleniu, gdy obiekt jest w umiarkowanej odległości. Aparat używa stałej ogniskowej zamiast automatycznej ostrości, umożliwiając szybsze robienie zdjęć.
Action (Akcja)	Korzystaj z trybu Action (Akcja), aby fotografować imprezy sportowe, samochody w ruchu i inne sceny, w których chcesz uchwycić akcję. Aparat wykorzystuje krótkie czasy otwarcia migawki i wyższą czułość wg ISO, aby uchwycić ruch.
Portrait (Portret)	Trybu Portrait (Portret) należy używać przy wykonywaniu zdjęć, gdy podstawowym obiektem jest jedna osoba lub wiele osób. Aparat łączy niższe wartości przesłony dla rozmycia tła z niższą wartością ostrości dla bardziej naturalnego efektu.
Landscape (Krajobraz)	Tryb Landscape (Krajobraz) służy do wykonywania zdjęć widoków z głęboką perspektywą, takich jak góry lub pejzaże miejskie, gdy użytkownik chce uchwycić szczegóły zarówno pierwszego planu, jak i tła. Aparat łączy wyższe wartości przesłony dla zwiększenia głębi ostrości z wyższą wartością ostrości dla wyraźniejszego efektu.
Beach & Snow (Plaża i śnieg)	Tryb Beach & Snow (Plaża i śnieg) pozwala na uchwycenie jasnych scen na wolnym powietrzu i zrównoważenie obszarów o wysokiej jasności.

Jeśli wybrany został tryb wykonywania zdjęć inny niż domyślny **Auto Mode** (Automatyczny), na ekranie **Live View** (Widok na żywo) będzie wyświetlana odpowiednia ikona ustawienia. Nowe ustawienie pozostaje aktywne do czasu jego zmiany lub wyłączenia aparatu. Po wyłączeniu aparatu przywracane jest domyślne ustawienie trybu wykonywania zdjęć — **Auto Mode** (Automatyczny).

UWAGA: Tryb wykonywania zdjęć nie ma znaczenia przy nagrywaniu klipów wideo.

WSKAZÓWKA: Aby przywrócić ustawienia trybu robienia zdjęć do stanu przed ostatnim wyłączeniem aparatu, przytrzymaj naciśnięty przycisk Monu podczas włączania aparatu.

Korzystanie z ustawień samowyzwalacza

- Przymocuj aparat do statywu lub połóż go na stabilnej powierzchni.
- 2. Naciskaj przycisk Timer/Burst (Samowyzwalacz/Ciągły) S aż do pojawienia się opcji Self-Timer (Samowyzwalacz) S lub Self-Timer 2 Shots (Samowyzwalacz 2 zdjęcia) 2 na wyświetlaczu obrazów. Na ekranie Live View (Widok na żywo) zostanie wyświetlona ikona ustawień samowyzwalacza.
- Wykadruj obiekt, korzystając z wizjera lub z funkcji Live View (Widok na żywo). (Zob. Live View (Widok na żywo) na stronie 37.)
- **4.** Następne czynności zależą od tego, czy użytkownik wykonuje zdjęcia, czy nagrywa klipy wideo.

W przypadku zdjęć:

- a. Naciśnij spust migawki do połowy. Aparat dokona pomiaru, a następnie ustawi ostrość i ekspozycję. Aparat będzie przechowywał te ustawienia do momentu wykonania zdjęcia.
- b. Naciśnij spust migawki do końca. Jeśli włączony jest tryb Live View (Widok na żywo), na wyświetlaczu obrazów zostanie wyświetlony 10-sekundowy licznik. Lampka Self-Timer/Video (Samowyzwalacz/wideo) znajdująca się z przodu aparatu miga przez 10 sekund przed zrobieniem zdjęcia. Jeśli ustawisz opcję Self-Timer 2 Shots (Samowyzwalacz 2 zdjęcia), po wykonaniu pierwszego zdjęcia, lampka samowyzwalacza będzie migała przez kilka następnych sekund, aż do wykonania drugiego zdjęcia.

WSKAZÓWKA: Jeśli natomiast spust migawki zostanie od razu naciśnięty do końca, aparat ustawi ostrość i parametry ekspozycji zaraz przed końcem 10-sekundowego odliczania. Jest to przydatne, gdy jeden lub więcej obiektów pojawi się w polu widzenia podczas 10-sekundowego odliczania.

WSKAZÓWKA: Wykonanie nagrania klipu audio w trybie samowyzwalacza jest niemożliwe, można jednak dźwięk dołączyć później (zob. **Record Audio (Nagraj dźwięk)** na stronie 78).

W przypadku klipów wideo:

Naciśnij i zwolnij przycisk **Video** , aby rozpocząć rejestrację wideo. Jeśli włączony jest tryb **Live View** (Widok na żywo), na wyświetlaczu obrazów zostanie wyświetlony 10-sekundowy licznik. Lampka Self-Timer/Video (Samowyzwalacz/wideo) znajdująca się z przodu aparatu miga przez 10 sekund przed rozpoczęciem nagrywania wideo.

Aby zatrzymać nagrywanie klipu wideo, naciśnij ponownie przycisk **Video** 1, w przeciwnym razie nagrywanie będzie trwało do momentu zapełnienia pamięci.

UWAGA: Niezależnie od tego, czy wybrano ustawienie **Self-Timer** (Samowyzwalacz), czy **Self-Timer - 2 Shots** (Samowyzwalacz - 2 zdjęcia), tylko jeden klip wideo zostanie nagrany po 10-sekundowym odliczaniu.

Po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu klipu wideo zostanie przywrócona domyślna wartość **Normal** (Normalny) ustawienia Self-Timer (Samowyzwalacz).

WSKAZÓWKA: Jeśli zdjęcia wykonywane są w niekorzystnych warunkach oświetleniowych, skorzystanie z ustawienia samowyzwalacza może pomóc w uzyskaniu dobrych zdjęć. Ustaw aparat na stabilnym przedmiocie, takim jak statyw, i wykadruj zdjęcie. Następnie delikatnie naciśnij spust migawki do końca i zdejmij ręce z aparatu. Aparat wykona zdjęcie dopiero 10 sekund po naciśnięciu spustu migawki. W ten sposób można wyeliminować możliwość wystąpienia drgań aparatu podczas wykonywania zdjęcia.

WSKAZÓWKA: Aby przywrócić ustawienie samowyzwalacza do wartości obowiązującej przed wyłączeniem aparatu, należy przytrzymać wciśnięty przycisk Menu podczas włączania aparatu.

Korzystanie z menu Capture (Przechwytywanie)

Capture Menu (menu Przechwytywanie) umożliwia określanie wielu ustawień aparatu wpływających na charakterystyki zdjęć i klipów wideo przechwytywanych za pomocą aparatu.

1. Aby wyświetlić Capture Menu (menu Przechwytywanie), naciśnij przycisk Live View 🚺 (Widok na żywo), a następnie naciśnij przycisk Menu . Jeśli tryb **Live View** (Widok na żywo) jest już włączony, naciśnij jedynie przycisk Menu .





- 2. Do przegladania poleceń Capture Menu (menu Przechwytywanie) użyj przycisków ▲▼.
- 3. Naciśnij przycisk Menu opcję wybrać zaznaczoną opcję i wyświetlić jej podmenu, lub użyj przycisków 🌗, aby zmienić ustawienia zaznaczonej opcji bez przechodzenia do podmenu.
- **4.** W podmenu naciśnij przyciski ▲▼, a następnie przycisk Menu , aby zmienić ustawienia opcji Capture Menu (menu Przechwytywanie).
- 5. Aby zamknać Capture Menu (menu Przechwytywanie), naciśnij przycisk **Live View** (Widok na żywo). Aby uzyskać informacje o innych sposobach zamykania menu, zobacz rozdział Menu aparatu na stronie 27.

WSKAZÓWKA: Niektóre ustawienia w Capture Menu (menu Przechwytywanie), których wartości domyślne zostały zmieniane przez użytkownika, są resetowane do wartości domyślnych przy wyłączaniu aparatu. Aby przywrócić ustawienia Capture Menu (menu Przechwytywanie) do stanu przed ostatnim wyłączeniem aparatu, przytrzymaj naciśnięty przycisk Menu w czasie ponownego włączania aparatu.

Help... (Pomoc)

Help... (Pomoc) jest ostatnim poleceniem w każdym z podmenu w Capture Menu (menu Przechwytywanie). Opcja Help... (Pomoc) zawiera informacje na temat wybranej opcji Capture Menu (menu Przechwytywanie) i jej

Generally, the Auto White Balance
Setting produces the best results.

Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color.

to scroll. Press OK to exit.

ustawień. Przykładowo naciśnięcie przycisku Menu , gdy zaznaczone jest polecenie **Help...** (Pomoc) w podmenu **White Balance** (Równowaga bieli), spowoduje wyświetlenie ekranu pomocy menu **White Balance** (Równowaga bieli), jak pokazano na ilustracji.

Użyj przycisków ▲▼ do przeglądania ekranów pomocy. Aby zamknąć ekran pomocy i wrócić do podmenu w **Capture Menu** (menu Przechwytywanie), naciśnij przycisk Menu okranie.

Image Quality (Jakość obrazu)

Ustawienia te pozwalają na wybranie rozdzielczości i kompresji JPEG zdjęć wykonanych aparatem. Podmenu Image Quality (Jakość obrazu) zawiera pięć ustawień.

- Z Capture Menu (menu Przechwytywanie) (strona 52) wybierz polecenie Image Quality (Jakość obrazu).
- W podmenu Image Quality (Jakość obrazu) użyj przycisków www w celu zaznaczenia opcji.
- Naciśnij przycisk Menu OK , aby zapisać ustawienie i powrócić do Capture Menu (menu Przechwytywanie).



W poniższej tabeli zamieszczono dokładne wyjaśnienia poszczególnych ustawień opcji **Image Quality** (Jakość obrazu).

Ustawienie	Opis
5MP Best (5 MP Najlepsza)	Zdjęcia zostaną zapisane w pełnej rozdzielczości z najniższym poziomem kompresji. Ustawienie to daje zdjęcia o bardzo wysokiej jakości, z doskonałym odwzorowaniem kolorów, ale zużywa najwięcej pamięci. To ustawienie jest zalecane do drukowania zdjęć w formacie większym niż 297x420 mm (11x17 cali).
5MP	Zdjęcia zostaną zapisane w pełnej rozdzielczości ze średnim poziomem kompresji. To ustawienie tworzy obrazy wysokiej jakości, ale wymaga mniej pamięci niż ustawienie 5MP Best (5MP Najlepsza). Jest to ustawienie domyślne i jest zalecane do drukowania zdjęć w formatach do 297x420 mm (11x17 cali).

Ustawienie	Opis
ЗМР	Zdjęcia zostaną zapisane w rozdzielczości około 3 megapikseli ze średnim poziomem kompresji. Jest to ustawienie oszczędzające pamięć i jest zalecane do drukowania zdjęć w formatach do 210x297 mm (8,5x11 cali).
1MP	Zdjęcia zostaną zapisane w rozdzielczości około 1 megapiksela ze średnim poziomem kompresji. Jest to ustawienie oszczędzające pamięć, ale powoduje obniżenie jakości. Ustawienie to jest odpowiednie dla zdjęć wysyłanych pocztą elektroniczną lub publikowanych w Internecie.
VGA	Zdjęcia będą zapisane w rozdzielczości 640x480 (najniższej) ze średnim poziomem kompresji. Jest to najbardziej oszczędne pamięciowo ustawienie, ale tworzy zdjęcia o niższej jakości. Ustawienie to jest odpowiednie dla zdjęć wysyłanych pocztą elektroniczną lub publikowanych w Internecie.

Ustawienie Image Quality (Jakość obrazu) nie tylko wpływa na jakość zdjęć, ale także na liczbę zdjęć, które można zapisać w wewnętrznej pamięci aparatu lub na opcjonalnej karcie pamięci. Przykładowo ustawienie 5MP Best (5MP Najlepsza) umożliwia uzyskanie zdjęć najwyższej jakości, ale przy zużyciu większej ilości miejsca w pamięci niż niższe od niego ustawienie 5MP. Podobnie można przechować w pamięci znacznie więcej zdjęć z ustawieniem 1MP lub VGA niż 5MP, jednak ustawienia te obniżą znacznie jakość zdjęć.

Wyróżnienie dowolnego ustawienia powoduje także zmianę wartości licznika **Pictures Remaining** (Pozostałe zdjęcia) u dołu ekranu podmenu **Image Quality** (Jakość obrazu). Zob. **Pojemność pamięci** na stronie 183, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wpływa ustawienie **Image Quality** (Jakość obrazu) na liczbę obrazów możliwych do zapisania w wewnętrznej pamięci aparatu.

Ustawienie **Image Quality** (Jakość obrazu) (w poprzedniej tabeli) zostanie wyświetlone na ekranie **Live View** (Widok na żywo). Nowe ustawienie pozostaje aktywne do czasu jego następnej zmiany, nawet po wyłączeniu aparatu.

UWAGA: Ustawienia te nie działają przy nagrywaniu klipów wideo.

UWAGA: W przypadku używania powiększenia cyfrowego rozdzielczość zmniejsza się wraz ze wzrostem stopnia powiększenia. Zob. **Korzystanie z powiększenia cyfrowego** na stronie 43.

Adaptive Lighting (Oświetlenie adaptacyjne)

To ustawienie umożliwia zrównoważenie jasnych i ciemnych obszarów na zdjęciu. Dzięki temu zachowywany jest delikatny kontrast, natomiast obszary ostrego kontrastu są łagodzone. Ciemne obszary na zdjęciu są rozjaśniane, a jaśniejsze obszary są pozostawiane bez zmian. Poniżej przedstawiono przykład poprawy obrazu za pomocą ustawienia Adaptive Lighting (Oświetlenie adaptacyjne):

Bez ustawienia **Adaptive Lighting**(Oświetlenie adaptacyjne):



Z ustawieniem **Adaptive Lighting**(Oświetlenie adaptacyjne):



Ustawienie **Adaptive Lighting** (Oświetlenie adaptacyjne) jest użyteczne w następujących sytuacjach:

- Sceny zewnętrzne zawierające kombinację światła słonecznego i cieni
- Pochmurne dni z dużą ilością światła naturalnego
- Sceny w budynkach z użyciem lampy błyskowej (w celu osłabienia lub nawet usunięcia efektu użycia lampy błyskowej)
- Sceny z podświetleniem, gdzie fotografowany obiekt znajduje się zbyt daleko, aby objęło go światło lampy błyskowej

Ustawienia Adaptive Lighting (Oświetlenie adaptacyjne) można używać niezależnie od faktu korzystania z lampy błyskowej, ale nie jest zalecane używanie go w zastępstwie lampy błyskowej. W przeciwieństwie do lampy błyskowej ustawienie Adaptive Lighting (Oświetlenie adaptacyjne) nie na wpływu na ustawienia ekspozycji, przez co jaśniejsze obszary mogą być ziarniste lub niewyraźne, a zdjęcia robione w nocy lub w pomieszczeniach mogą być rozmazane, jeśli będą wykonywane bez użycia lampy błyskowej lub statywu.

- Z menu Capture Menu (menu Przechwytywanie) (strona 52) wybierz polecenie Adaptive Lighting (Oświetlenie adaptacyjne).
- W podmenu Adaptive Lighting (Oświetlenie adaptacyjne) za pomocą przycisków ▲▼ zaznacz odpowiednie ustawienie.



Naciśnij przycisk Menu (menu Przechwytywanie).

W poniższej tabeli zawarto dokładne wyjaśnienie poszczególnych ustawień.

Ustawienie	Opis
Off	Aparat przetwarza zdjęcie w sposób normalny.
(Wyłączone)	Jest to ustawienie domyślne.
On	Zostaną delikatnie rozjaśnione ciemniejsze obszary
(Włączone)	zdjęcia bez zmiany obszarów jaśniejszych.

Jeśli nowym ustawieniem jest **On** (Włączone), na ekranie **Live View** (Widok na żywo) zostanie wyświetlona odpowiednia ikona.

Nowe ustawienie pozostaje aktywne do czasu jego następnej zmiany, nawet po wyłączeniu aparatu.

UWAGA: Ustawienia te nie działają przy nagrywaniu klipów wideo.

UWAGA: Gdy ustawienie **Adaptive Lighting** (Oświetlenie adaptacyjne) jest włączone, zapisywanie obrazu w pamięci zajmuje więcej czasu, ponieważ przed zapisaniem jest on dodatkowo przetwarzany.

Color (Kolor)

Ustawienie to pozwala na kontrolowanie sposobu rejestracji kolorów na wykonywanych zdjęciach. Przykładowo ustawienie opcji **Color** (Kolor) na **Sepia** sprawia, że zdjęcia są w odcieniach brązu, co nadaje im wygląd starych lub wykonanych w starym stylu.

UWAGA: Po wykonaniu zdjęć w trybie Black & White (Czarno-biały) lub Sepia nie da się ich później przekształcić z powrotem na pełnokolorowe.

- 1. Z menu **Capture Menu** (menu Przechwytywanie) (strona 52) wybierz opcję **Color** (Kolor).
- W podmenu Color (Kolor) za pomocą przycisków
 zaznacz ustawienie. Nowe ustawienie zostanie zastosowane do ekranu Live View (Widok na żywo), widocznego w tle menu tak,



że od razu będzie widoczny wpływ zmiany na obraz.

Naciśnij przycisk Menu / OK , aby zapisać ustawienie i powrócić do Capture Menu (menu Przechwytywanie).

Nowe ustawienie pozostaje aktywne do czasu jego zmiany lub wyłączenia aparatu. Po wyłączeniu aparatu ustawienie **Color** (Kolor) powraca do wartości domyślnej **Full Color** (Pełny kolor).

Date & Time Imprint (Znacznik daty i czasu)

Funkcja ta wstawia znacznik daty lub daty i czasu wykonania zdjęcia w lewym dolnym narożniku zdjęcia. Po wybraniu ustawienia **Date & Time Imprint** (Znacznik daty i czasu), data lub data i czas będą wstawiane na wszystkich wykonanych zdjęciach, ale nie na zdjęciach wykonanych wcześniej.

Po wykonaniu zdjęcia przy użyciu ustawienia **Date Only** (Tylko data) lub **Date & Time** (Data i czas) data lub data i czas zostaną wstawione na zdjęciu i nie będzie możliwe ich późniejsze usunięcie.

WSKAZÓWKA: Przed użyciem tej funkcji należy sprawdzić, czy wartość ustawienia daty i czasu jest poprawna (zobacz **Date & Time (Data i czas)** na stronie 99).

- W Capture Menu (menu Przechwytywanie) (strona 52) wybierz opcję Date & Time Imprint (Znacznik daty i czasu).
- W podmenu Date & Time Imprint (Znacznik daty i czasu) użyj przycisków ▲▼ w celu podświetlenia żądanej opcji.



Naciśnij przycisk Menu / OK , aby zapisać ustawienie i powrócić do Capture Menu (menu Przechwytywanie).

W poniższej tabeli zawarto dokładne wyjaśnienie poszczególnych ustawień.

Ustawienie	Opis
Off	Aparat nie będzie wstawiał znacznika daty i
(Wyłączone)	czasu na zdjęciu.
Date Only	Aparat wstawi stały znacznik daty w lewym
(Tylko data)	dolnym narożniku zdjęcia.
Date & Time	Aparat wstawi stały znacznik daty i czasu w
(Data i czas)	lewym dolnym narożniku zdjęcia.

Jeśli nowe ustawienie jest inne niż wartość domyślna **Off** (Wyłączone), odpowiednia ikona ustawienia (z poprzedniej tabeli) pojawi się na ekranie **Live View** (Widok na żywo). Nowe ustawienie pozostaje aktywne do czasu jego następnej zmiany, nawet po wyłączeniu aparatu.

UWAGA: Ustawienia te nie działają przy nagrywaniu klipów wideo.

EV Compensation (Kompensacja naświetlania)

W trudnych warunkach oświetleniowych można zastosować **EV Compensation** (Kompensację naświetlania), aby zmodyfikować automatyczne parametry naświetlania wybrane przez aparat.

Funkcja **EV Compensation** (Kompensacja naświetlania) jest przydatna w przypadku scen, na których występuje wiele jasnych obiektów (np. biały obiekt na jasnym tle) lub wiele ciemnych obiektów (np. czarny obiekt na ciemnym tle). Beż użycia funkcji **EV Compensation** (Kompensacja naświetlania) takie sceny mogą stać się szare. W przypadku sceny z wieloma jasnymi obiektami należy wybrać dodatnią wartość kompensacji tak, aby uzyskać jaśniejsze zdjęcie. W przypadku sceny z wieloma ciemnymi obiektami należy zmniejszyć wartość kompensacji tak, aby przyciemnić zdjęcie, zwiększając ilość czerni.

- Z Capture Menu (menu Przechwytywanie) (strona 52) wybierz polecenie EV Compensation (Kompensacja naświetlania).
- 2. W podmenu EV Compensation (Kompensacja naświetlania) za pomocą przycisków ◀ ▶ zmień wartość kompensacji w zakresie od -2,0 do +2,0 z przyrostem co 0,5. Nowe ustawienie zostanie zastosowane do ekranu Live View (Widok na



- żywo) widocznego w tle menu tak, że od razu będzie widoczny wpływ zmiany na obraz.
- Naciśnij przycisk Menu (menu Przechwytywanie).

Jeśli ustawienie jest różne od wartości domyślnej 0,0, wartość kompensacji pojawi się na ekranie Live View (Widok na żywo) obok ikony 🗹. Nowe ustawienie pozostaje aktywne do czasu jego zmiany lub wyłączenia aparatu. Po wyłączeniu aparatu ustawienie EV Compensation (Kompensacja naświetlania) wraca do domyślnej wartości 0,0.

White Balance (Równowaga bieli)

Różne rodzaje oświetlenia powodują pojawienie się różnych dominant barwnych na zdjęciu. Przykładowo światło słoneczne jest bardziej niebieskie, a stosowane we wnętrzach światło żarowe jest bardziej żółte. Sceny zdominowane przez jeden kolor mogą wymagać modyfikacji balansu bieli w celu uzvskania lepszego odwzorowania kolorów i zapewnienia. że na zdjęciu kolor biały będzie biały. Balans bieli można także modyfikować, aby uzyskać ciekawe efekty. Przykładowo użycie ustawienia Sun (Słońce) nada zdjęciu cieplejszy wygląd.

- 1. Z menu Capture Menu (menu Przechwytywanie) (strona 52) wybierz polecenie White Balance (Równowaga bieli).
- 2. W podmenu White Balance (Równowaga bieli) za pomocą przycisków AT zaznacz żądane ustawienie. Nowe ustawienie zostanie zastosowane do ekranu Live View (Widok na żywo), widocznego w tle menu tak, że od razu będzie widoczny wpływ zmiany na obraz.



3. Naciśnij przycisk Menu , aby zapisać ustawienie i powrócić do Capture Menu (menu Przechwytywanie).

W poniższej tabeli zawarto dokładne wyjaśnienie poszczególnych ustawień.

Ustawienie	Opis
Auto (Automatyczny)	Aparat automatycznie rozpoznaje i poprawia kolor pod kątem oświetlenia sceny. Jest to ustawienie domyślne.
Sun (Słońce)	Aparat koryguje kolor, zakładając, że zdjęcie wykonywane jest na zewnątrz w słoneczny dzień lub przy niewielkim zachmurzeniu.
Shade (Cień)	Aparat koryguje kolor, zakładając, że zdjęcie wykonywane jest na dworze w cieniu, o świcie lub przy dużym zachmurzeniu.
Tungsten (Oświetlenie żarowe)	Aparat koryguje kolor, zakładając, że zdjęcie wykonywane jest przy oświetleniu żarowym lub halogenowym (najczęstsze oświetlenie w mieszkaniach).
Fluorescent (Oświetlenie jarzeniowe)	Aparat koryguje kolor przy założeniu, że oświetlenie jest jarzeniowe.

Jeśli ustawienie jest różne od wartości domyślnej Auto (Automatyczne), odpowiednia ikona ustawienia (z poprzedniej tabeli) pojawi się na ekranie Live View (Widok na żywo). Nowe ustawienie pozostaje aktywne do czasu jego zmiany lub wyłączenia aparatu. Po wyłączeniu aparatu ustawienie White Balance (Balans bieli) powraca do domyślnej wartości Auto (Automatyczne).

ISO Speed (Czułość ISO)

Opcja ta pozwala ustawić czułość aparatu na światło. Gdy opcja **ISO Speed** (Czułość ISO) ustawiona jest na domyślną wartość **Auto** (Automatyczna), aparat wybiera najlepszą czułość dla danej sceny.

Niższe czułości ISO pozwalają na uzyskanie zdjęć o najwyższej jakości z minimalną ilością szumu i ziarna, ale powodują dłuższe naświetlanie. W przypadku fotografowania w trudnych warunkach oświetleniowych bez lampy błyskowej i przy ustawieniu czułości ISO 100, przydatne może być użycie statywu. Z drugiej strony, ponieważ wyższa czułość umożliwia stosowanie większej prędkości migawki, należy używać jej przy wykonywaniu zdjęć w ciemnych miejscach i fotografowania szybko przemieszczających się obiektów. Jednak wyższa czułość ISO zwiększa ziarnistość zdjęcia.

- Z menu Capture Menu (menu Przechwytywanie) (strona 52) wybierz polecenie ISO Speed (Czułość ISO).
- W podmenu ISO Speed (Czułość ISO) za pomocą przycisków ▲▼ zaznacz żadane ustawienie.



Naciśnij przycisk Menu (menu Przechwytywanie).

Jeśli ustawienie jest różne od wartości domyślnej **Auto** (Automatyczna), odpowiednia ikona ustawienia (pokazana w podmenu **ISO Speed** (Czułość ISO)) pojawi się na ekranie **Live View** (Widok na żywo). Nowe ustawienie pozostaje aktywne do czasu jego zmiany lub wyłączenia aparatu. Po wyłączeniu aparatu ustawienie **ISO Speed** (Czułość ISO) powraca do domyślnej wartości **Auto** (Automatyczna).

UWAGA: To ustawienie nie działa podczas nagrywania klipów wideo lub gdy tryb robienia zdjęć jest ustawiony na **Action** (Akcja), **Portrait** (Portret), **Landscape** (Krajobraz) lub **Fast Shot** (Szybkie robienie zdjęć).

3 Przeglądanie obrazów i klipów wideo

Do przeglądania obrazów i klipów wideo zapisanych w aparacie służy tryb Playback (Odtwórz). W trybie Playback (Odtwórz) można także użyć dźwigni powiększenia do przeglądania miniatur obrazów lub do powiększania obrazów, aby obejrzeć je dokładnie w aparacie. Zob. Przeglądanie miniatur zdjęć na stronie 71 i Powiększanie zdjęć na stronie 72. Ponadto, Playback Menu (menu Odtwórz) umożliwia usuwanie obrazów lub klipów wideo, nagrywanie dźwięku i dołączanie go do obrazów, usuwanie efektu czerwonych oczu oraz obracanie obrazów. Zob. Korzystanie z menu Playback (Odtwórz) na stronie 73.

Odtwarzanie


- Istnieją dwa sposoby aktywowania trybu Playback (Odtwórz).
 - Przy włączonym aparacie naciśnij przycisk
 Playback (Odtwórz).
 - Wyłącz aparat i przytrzymaj naciśnięty przycisk
 Playback (Odtwórz), przesuwając jednocześnie
 przełącznik ON/OFF w celu włączenia aparatu.
 Umożliwia to aktywowanie trybu Playback (Odtwórz)
 bez wysuwania obiektywu.

Ostatni wykonany lub oglądany obraz bądź klip wideo pojawi się na wyświetlaczu.

- 2. Użyj przycisków ◀▶ do przeglądania obrazów i klipów wideo. Naciskaj i przytrzymuj przyciski ◀▶, aby przewijać szybko.
 - Ikona 🔁 oznacza, że wyświetlana jest tylko pierwsza klatka każdego klipu wideo. Klipy wideo są odtwarzane automatycznie po tym, jak pierwsza klatka klipu wideo była wyświetlana przez 2 sekundy.
- Aby wyłączyć wyświetlacz po przejrzeniu zdjęć lub klipów wideo, ponownie naciśnij przycisk Playback (Odtwórz).

UWAGA: Aby odsłuchać klipy audio dołączone do zdjęć, należy przesłać je na komputer i użyć oprogramowania HP Image Zone. Jeżeli posiadasz stację bazową HP Photosmart M-series, możliwe jest przesłuchanie nagrań dźwiękowych przez podłączenie aparatu do telewizora za pomocą stacji bazowej. Więcej informacji znajdziesz w Podręczniku użytkownika stacji.

W trybie **Playback** (Odtwórz) na wyświetlaczu obrazów przedstawione są informacje o poszczególnych obrazach i klipach wideo. W poniższej tabeli opisano te informacje.



#	Ikona	Opis
1	A	Oznacza, że baterie osiągnęły niski poziom energii (zob. Wskaźniki zasilania na stronie 163).
2	SD	Pojawia się wówczas, gdy w aparacie zainstalowana jest opcjonalna karta pamięci.
3	+	Ikona ta jest wyświetlana przez kilka pierwszych sekund po przejściu do trybu Playback (Odtwórz) i oznacza możliwość przewijania obrazów i klipów wideo za pomocą przycisków ♦ .
4	⊠ 3	Oznacza, że wyświetlane zdjęcie zostało zaznaczone do wysłania do 3 miejsc docelowych za pomocą funkcji HP Instant Share (zob. Korzystanie z funkcji HP Instant Share na stronie 81).
5	2 2	Oznacza, że wyświetlany obraz został wybrany do wydrukowania w dwóch kopiach za pomocą funkcji HP Instant Share (zob. Korzystanie z funkcji HP Instant Share na stronie 81).
6	18 of 43 (18 z 43)	Pokazuje numer bieżącego obrazu lub klipu wideo oraz łączną liczbę obrazów i klipów wideo które są przechowywane w pamięci.
7	0:29	Wskazuje długość nagrania klipu dźwiękowego czy wideo.
	∐ lub	 Wskazuje, że obraz posiada załączony klip dźwiękowy.
	다	Wskazuje, że jest to klip wideo.

Ekran podsumowania

Jeśli w czasie przeglądania ostatniego obrazu zostanie naciśnięty przycisk ▶, pojawi się ekran podsumowania przedstawiający liczbę wykonanych zdjęć oraz liczbę zdjęć pozostałych. Liczniki



wskazujące całkowitą liczbę obrazów wybranych dla funkcji HP Instant Share i do wydrukowania wyświetlone w lewym górnym rogu ekranu. Ponadto w prawym górnym rogu wyświetlane są ikony dotyczące opcjonalnej karty pamięci, jeśli jest zainstalowana (co można poznać po obecności ikony (SD), oraz wskaźnik zasilania (np. wskaźnik niskiego poziomu baterii; zob. Wskaźniki zasilania na stronie 163).

Przeglądanie miniatur zdjęć

Widok **miniatur** pozwala na przeglądanie zrobionych zdjęć i pierwszych klatek nagranych klipów wideo ułożonych w postaci dziewięciu miniatur zdjęć i klatek klipów wideo na ekran.

1. W trybie Playback (Odtwórz) (strona 67) naciśnij przycisk Miniatury (to samo, co Pomniejsz 444) na dźwigni powiększenia. Widok miniatur z maksymalnie dziewięcioma obrazami lub klatkami klipów widog pojawi się na wyświetla.



- wideo pojawi się na wyświetlaczu obrazów. Obecnie wybrany obraz lub klip wideo jest otoczony przez żółtą ramkę.
- Korzystając z przycisków , przemieszczaj się poziomo do poprzedniej lub następnej miniatury.
- Naciskaj przyciski ▲▼, aby przejść w pionie do miniatury położonej nad lub pod aktualną miniaturą.
- 4. Naciśnij przycisk Menu oka wyjść z widoku miniatur i wrócić do trybu Playback (Odtwórz). Wybrany obraz lub klip wideo (ten, który był otoczony przez żółtą ramkę w widoku miniatur) wyświetlany będzie ponownie na całym ekranie.

Ikona HP Instant Share u dołu każdej miniatury oznacza, że obraz został wybrany do przesłania do jednego lub kilku urządzeń HP Instant Share, ikona drukarki oznacza, że obraz jest wybrany do wydrukowania, ikona wideo o oznacza, że jest to klip wideo, a ikona dźwięku informuje, że jest to klip dźwiękowy dołączony do obrazu.

Powiększanie zdjęć

Funkcja ta służy jedynie do przeglądania; nie zmienia ona zdjęcia na stałe.

- W trybie Playback (Odtwórz) (strona 67) naciśnij przycisk Powiększenie [®] (to samo, co Powiększ [♠]) na dźwigni powiększenia. Aktualnie wyświetlany obraz jest automatycznie powiększany dwykrotnie Środkowa cześć na dwykrotnie Środkowa cześć na
- dwukrotnie. Środkowa część powiększonego obrazu zostanie wyświetlona z czterema strzałkami, wskazującymi, że obraz można przewijać.
- Użyj przycisków ♠ i ▲▼ do poruszania się po powiększonym obrazie.
- 4. Naciśnij przycisk Menu okrosie z widoku powiększania i wrócić do trybu Playback (Odtwórz). Obecny obraz jest ponownie wyświetlany w pełnym widoku na wyświetlaczu obrazów.

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko w wypadku zdjęć; klipów wideo nie można powiększać.

Korzystanie z menu Playback (Odtwórz)

Playback Menu (menu Odtwórz) umożliwia wyświetlanie i usuwanie obrazów nieruchomych i klipów wideo, cofanie usunięcia obrazów oraz formatowanie pamięci wewnętrznej lub opcjonalnej karty pamięci aparatu. Ponadto pozwala usuwać efekt czerwonych oczu u osób utrwalonych na zdjęciach zrobionych przy użyciu lampy błyskowej, obracać obrazy nieruchome oraz dodawać do nich klipy dźwiękowe.

- Aby wyświetlić Playback Menu (menu Odtwórz), w trybie Playback (Odtwórz) naciśnij przycisk Menu (Ddtwórz). Jeśli aparat nie jest w trybie Playback (Odtwórz), najpierw naciśnij przycisk Playback (Odtwórz), a następnie przycisk Menu (Ddtwórz).
- Korzystając z przycisków ▲▼, z lewej strony wyświetlacza wybierz opcję Playback Menu (menu Odtwórz), której chcesz użyć. Opcje Playback menu (menu Odtwórz) są przedstawione dalej w tym rozdziale.
- 3. Przejdź do obrazu lub klipu wideo, z którego chcesz skorzystać, naciskając przyciski ◀▶.
- 4. Wybierz zaznaczoną opcję **Playback Menu** (menu Odtwórz), naciskając przycisk Menu (menu odtwórz), naciskając przyciskając pr
- 5. Aby wyjść z Playback Menu (menu Odtwórz) i wrócić do trybu Playback (Odtwórz), naciśnij przycisk Live View (Widok na żywo). Aby uzyskać informacje o innych sposobach zamykania menu, zobacz rozdział Menu aparatu na stronie 27.

W poniższej tabeli przedstawiono poszczególne opcje Playback Menu (menu Odtwórz).



#	Ikona	Opis
1	∜III	Delete (Usuń) — udostępnia podmenu umożliwiające usunięcie danego obrazu lub klipu wideo, usunięcie wszystkich obrazów i klipów wideo, sformatowanie pamięci wewnętrznej lub opcjonalnej karty pamięci i odzyskanie ostatnio usuniętego obrazu. (Zob. Delete (Usuń) na stronie 75).
2	త	Remove Red Eyes (Usuń efekt czerwonych oczu) — eliminuje efekt czerwonych oczu występujący na zdjęciach u osób sfotografowanych przy użyciu lampy błyskowej. (Zob. Remove Red Eyes (Usu efekt czerwonych oczu) na stronie 77).
3	凸	Rotate (Obróć) — obraca aktualnie wyświetlony obraz o 90 stopni w wybranym kierunku. (Zob. Rotate (Obróć) na stronie 78).
4	\$	Record Audio (Nagraj dźwięk) — umożliwia nagranie klipu dźwiękowego i dołączenie go do obrazu. (Zob. Record Audio (Nagraj dźwięk) na stronie 78).
5	→	EXIT (Zamknij) — umożliwia opuszczenie Playback Menu (menu Odtwórz).

Delete (Usuń)

Jeśli w **Playback Menu** (menu Odtwórz) (strona 73) wybrana zostanie opcja **Delete** (Usuń), pojawi się podmenu **Delete** (Usuń). Przyciski ▲▼ umożliwiają zaznaczenie opcji, a przycisk Menu Pozwala ją wybrać.



Podmenu **Delete** (Usuń) zawiera następujące opcje:

- Cancel (Anuluj) umożliwia powrót do Playback Menu (menu Odtwórz) bez usuwania aktualnie wyświetlonego obrazu lub klipu wideo.
- This Image (Ten obraz) powoduje usunięcie aktualnie wyświetlanego obrazu lub klipu wideo.
- All Images (in Memory/on Card) (Wszystkie obrazy w pamięci/na karcie) — usuwa wszystkie obrazy i klipy wideo z pamięci wewnętrznej oraz z opcjonalnej karty pamięci zainstalowanej w aparacie.
- Format (Memory/Card) (Formatuj pamięć/kartę) —
 usuwa wszystkie zdjęcia, klipy wideo i pliki z
 wewnętrznej pamięci lub zainstalowanej opcjonalnej
 karty pamięci, a następnie formatuje wewnętrzną pamięć
 lub kartę pamięci.

Aby zapobiec uszkodzeniu karty lub obrazów, należy przed pierwszym użyciem opcjonalnej karty pamięci sformatować ją, korzystając z opcji Format Card (Formatuj kartę). Kiedy użytkownik chce usunąć wszystkie obrazy i klipy wideo zapisane na karcie, również powinien skorzystać z opcji Format Card (Formatuj kartę).

- Undelete Last (Odzyskaj ostatnie) przywraca ostatnio usunięty obraz lub obrazy, w zależności od tego, czy w podmenu Delete (Usuń) wybrano opcję This Image (Ten obraz), czy All Images (in Memory/on Card) (Wszystkie obrazy) (w pamięci/na karcie). (Ta opcja jest wyświetlana tylko po wykonaniu operacji Delete (Usuń)).
- **UWAGA:** Za pomocą opcji **Undelete Last** (Odzyskaj ostatnie) można odzyskać tylko obrazy usunięte ostatnią operacją usuwania. Po przejściu do innej operacji, np. wyłączeniu aparatu lub wykonaniu kolejnego zdjęcia, operacja usuwania jest ostateczna i nie będzie już można odzyskać obrazu lub obrazów usuniętych z aparatu.

Remove Red Eyes (Usu efekt czerwonych oczu)

Jeśli w **Playback Menu** (menu Odtwórz) (strona 73) zostanie wybrana opcja **Remove Red Eyes** (Usuń efekt czerwonych oczu), w aparacie natychmiast rozpoczyna się przetwarzanie bieżącego obrazu w celu usunięcia efektu czerwonych oczu u osób uwiecznionych na zdjęciu. Proces ten trwa kilka sekund. Po zakończeniu przetwarzania na zdjęciu wyświetlone są zielone ramki otaczające poprawione obszary, a także podmenu **Remove Red Eyes** (Usuń efekt czerwonych oczu) zawierające trzy opcje:

- Save Changes (Zapisz zmiany) powoduje zapisanie zmian polegających na usunięciu efektu czerwonych oczu (zastąpienie obrazu oryginalnego) i powrót do Playback Menu (menu Odtwórz).
- View Changes (Wyświetl zmiany) umożliwia wyświetlenie powiększenia obrazu z zielonymi ramkami otaczającymi obszary poprawione przez funkcję usuwania efektu czerwonych oczu. Widok ten umożliwia powiększanie obrazu i przewijanie jego obszarów. Aby wrócić do podmenu Remove Red Eyes (Usuń efekt czerwonych oczu), należy nacisnąć przycisk Menu OK.
- Cancel (Anuluj) umożliwia powrót do Playback Menu (menu Odtwórz) bez zapisywania zmian polegających na usunięciu efektu czerwonych oczu.

UWAGA: Ta opcja menu jest dostępna tylko w wypadku zdjęć zrobionych przy użyciu lampy błyskowej. Opcja **Remove Red Eyes** (Usuń efekt czerwonych oczu) nie jest dostępna w wypadku klipów wideo.

Rotate (Obróć)

Jeśli w **Playback Menu** (menu Odtwórz) (strona 73) zostanie wybrana opcja **Rotate** (Obróć), w aparacie jest wyświetlane podmenu umożliwiające obracanie obrazów co 90 stopni.

- W Playback Menu (menu Odtwórz) wybierz opcję Rotate (Obróć).
- Za pomocą przycisków obróć obraz zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w przeciwnym kierunku. Na wyświetlaczu obraz zostanie obrócony.
- Kiedy obracany obraz będzie miał odpowiednią orientację, naciśnij przycisk Menu Rotate (Obróć) i zapisać nowy obraz.

UWAGA: Ta opcja menu nie jest dostępna dla klipów wideo.

Record Audio (Nagraj dźwięk)

Aby dograć klip dźwiękowy do zdjęcia, które jeszcze nie posiada dołączonego klipu dźwiękowego:

- 1. W Playback Menu (menu Odtwórz) (strona 73) wybierz opcję Record Audio (Nagraj dźwięk). Nagranie dźwięku rozpoczyna się natychmiast po wybraniu tej opcji menu. Podczas nagrania widoczna jest ikona mikrofonu Q oraz licznik bieżącego czasu nagrania dźwiękowego.
- Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk Menu / OK, w przeciwnym razie dźwięk będzie nagrywany aż do wyczerpania pamięci w aparacie. Gdy nagrywanie zatrzyma się, na ekranie zostanie przywrócone Playback Menu (menu Odtwórz).

Jeśli do wyświetlanego obrazu dołączony już jest klip dźwiękowy, po wybraniu opcji **Record Audio** (Nagraj dźwięk) zostanie wyświetlone podmenu **Record Audio** (Nagraj dźwięk). To podmenu zawiera kilka opcji:

- Keep Current Clip (Zachowaj obecny klip) umożliwia zachowanie obecnego klipu dźwiękowego i powrót do Playback Menu (menu Odtwórz).
- Record New Clip (Nagraj nowy klip) pozwala rozpocząć nagrywanie dźwięku zastępującego poprzedni klip dźwiękowy.
- Delete Clip (Usuń klip) umożliwia usunięcie bieżącego klipu dźwiękowego i powrót do Playback Menu (menu Odtwórz).

WSKAZÓWKA: Aby odsłuchać klipy audio dołączone do zdjęć, należy przesłać je na komputer i użyć oprogramowania HP Image Zone. Jeśli posiadasz stację bazową HP Photosmart M-series, możliwe jest odsłuchanie nagrań dźwiękowych przez podłączenie aparatu do telewizora za pomocą stacji bazowej. Więcej informacji znajdziesz w Podręczniku użytkownika stacji.

UWAGA: Ta opcja menu nie jest dostępna dla klipów wideo.

4 Korzystanie z funkcji HP Instant Share

Aparat został wyposażony w nową wspaniałą funkcję HP Instant Share. Pozwala ona w łatwy sposób zaznaczyć w aparacie obrazy nieruchome, które zostaną automatycznie przesłane do wybranych miejsc docelowych. Miejsca docelowe można skonfigurować za pomocą HP Instant Share Menu. Można także dostosować menu HP Instant Share tak, aby zawierało adresy poczty elektronicznej (w tym listy dystrybucyjne), albumy elektroniczne lub inne wybrane usługi internetowe. Po wykonaniu zdjęć aparatem korzystanie z funkcji HP Instant Share jest łatwe:

- 1. Skonfiguruj miejsca docelowe w aparacie (zob. strona 84).
- Wybierz w aparacie obrazy, które mają zostać wysłane do miejsc docelowych w Internecie (zob. strona 86).

UWAGA: Korzystanie z funkcji HP Instant Share wymaga zainstalowania na komputerze pełnej wersji oprogramowania HP Image Zone. Jeśli na komputerze zainstalowany jest system Windows, należy sprawdzić, czy zainstalowano pełną wersję programu (zob. Wymagania systemowe (tylko system Windows) na stronie 107). Na komputerach Macintosh jest zawsze instalowana pełna wersja oprogramowania HP Image Zone.

UWAGA: Dostępność usług internetowych zależy od regionu. Na stronie internetowej www.hp.com/go/instantshare można zobaczyć, jak działa HP Instant Share.

Korzystanie z menu programu HP Instant Share

Domyślnie menu programu HP Instant Share umożliwia wybranie obrazów do automatycznego wydrukowania po następnym połączeniu aparatu z komputerem lub drukarką. Miejsca docelowe, na przykład adresy poczty elektronicznej (w tym listy dystrybucyjne), albumy elektroniczne lub inne usługi online można dodać do menu programu HP Instant Share za pomocą poleceń menu HP Instant Share Setup... (Ustawienia programu HP Instant Share) —zob. Konfigurowanie w aparacie miejsc docelowych w Internecie na stronie 84.

- 1. Aby wyświetlić menu programu HP Instant Share, naciśnij przycisk HP Instant Share/Print / I znajdujący się z tyłu aparatu. Ostatni wykonany lub oglądany obraz bądź klip wideo pojawi się na wyświetlaczu obrazów razem z menu programu HP Instant Share w tle.
- Za pomocą przycisków ▲▼ możesz przeglądać polecenia menu programu HP Instant Share ☑.
- 3. Naciśnij przycisk Menu , aby wybrać wyróżnioną opcję.
- 4. Aby zamknąć menu programu HP Instant Share, naciśnij przycisk Live View (Widok na żywo). Aby uzyskać informacje o innych sposobach zamykania menu, zobacz rozdział Menu aparatu na stronie 27.

W poniższej tabeli zawarto opis każdej z domyślnych opcji menu programu **HP Instant Share**.



Ikona Opis

Opcja **Print 1 copy** (Wydrukuj 1 kopię) drukuje 1 kopię bieżącego obrazu po połączeniu z komputerem lub drukarką. (Zob. **Wysyłanie obrazów do miejsc docelowych** na stronie 86).

2

Print 2 copies (Wydrukuj 2 kopie) drukuje 2 kopie bieżącego obrazu.

³ ⊠%

Polecenie HP Instant Share Setup... (Ustawienia programu HP Instant Share) umożliwia dodawanie adresów poczty elektronicznej i innych miejsc docelowych programu HP Instant Share do menu programu HP Instant Share. Zob. Konfigurowanie w aparacie miejsc docelowych w Internecie na stronie 84.

⁴ 👈

Opcja **EXIT** (Zamknij) umożliwia zamknięcie menu programu **HP Instant Share**.

WSKAZÓWKA: Jeśli wybrano obrazy do wydrukowania przy użyciu funkcji HP Instant Share, a następnie przekazano je do punktu usług fotograficznych, należy poinformować obsługę, że dostępny jest standardowy plik DPOF określający, które zdjęcia mają zostać wydrukowane i w jakiej liczbie.

Konfigurowanie w aparacie miejsc docelowych w Internecie

W menu programu **HP Instant Share** można skonfigurować maksymalnie 32 miejsca docelowe programu **HP Instant Share** (na przykład pojedyncze adresy poczty elektronicznej lub listy dystrybucyjne).

UWAGA: Do wykonania tej procedury wymagane jest połączenie z Internetem.

- **UWAGA:** Jeśli w aparacie znajduje się karta pamięci, należy sprawdzić, czy nie jest ona zablokowana oraz czy jest na niej wolne miejsce.
- Sprawdź, czy na komputerze zainstalowana jest pełna wersja oprogramowania HP Image Zone (zob. strony 17 i 106).
- 2. Włącz aparat i naciśnij przycisk HP Instant Share/
 Print \(/\mathbb{F}\).
- Użyj przycisku ▼, aby podświetlić pozycję HP Instant Share Setup... ⋈ (Ustawienia HP Instant Share), a następnie naciśnij przycisk Menu OK . Na wyświetlaczu obrazów pojawi się monit o podłączenie aparatu do komputera.

4. Nie wyłączając aparatu, połącz go z komputerem przewodem USB dostarczonym z aparatem. Podłącz większą końcówkę kabla do komputera, a mniejszą do złącza USB z boku aparatu.



Inny sposób na podłączenie aparatu do komputera to zastosowanie opcjonalnej stacji bazowej HP Photosmart M-series — wystarczy umieścić aparat w stacji bazowej i nacisnąć przycisk **Save/Print** (Zapisz/Drukuj) na stacji bazowej.

- 5. Wykonanie następnej czynności przebiega nieco inaczej w systemie Windows, a inaczej na komputerze Macintosh:
 - W systemie Windows: Podłączenie aparatu do komputera powoduje uruchomienie programu HP Instant Share Setup (Ustawienia programu HP Instant Share). Jeśli zostanie wyświetlone dodatkowe okno dialogowe, zamknij je, klikając przycisk Anuluj. W programie HP Instant Share Setup (Ustawienia programu HP Instant Share) kliknij opcję Start (Rozpocznij), a następnie postępuj według wskazówek wyświetlanych na ekranie, aby skonfigurować miejsca docelowe na komputerze i zapisać je w aparacie.

 Na komputerze Macintosh: Podłączenie aparatu do komputera powoduje uruchomienie programu
 HP Instant Share Setup Assistant (Asystent konfiguracji programu HP Instant Share). Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), a następnie postępuj według wskazówek wyświetlanych na ekranie, aby skonfigurować miejsca docelowe na komputerze i zapisać je w aparacie.

Wysyłanie obrazów do miejsc docelowych

Jeden lub więcej obrazów nieruchomych można wysłać do dowolnej liczby miejsc docelowych programu **HP Instant Share**. Nie można wysyłać klipów wideo.

- Włącz aparat, a następnie naciśnij przycisk HP Instant Share/Print / / aby wyświetlić menu programu HP Instant Share
- Za pomocą przycisków wyróżnij pierwsze miejsce docelowe, do którego chcesz wysłać jeden lub więcej obrazów.
- Za pomocą przycisków ◀▶ przejdź do obrazu nieruchomego, który chcesz wysłać do wybranego miejsca docelowego.
- Naciśnij przycisk Menu OK nad miejscem docelowym w menu programu HP Instant Share zostanie wyświetlony znak ✓. Aby usunąć zaznaczenie miejsca docelowego, naciśnij ponownie przycisk Menu OK.



- Wybierz inne miejsca docelowe dla bieżącego obrazu, wyróżniając wybrane miejsce docelowe przyciskami A, a następnie zatwierdź wybór, naciskając przycisk Menu OK.
- **6.** Przejdź do innych obrazów, używając przycisków **1** i w ten sam sposób wybierz miejsca docelowe dla tych obrazów.
- 7. Po zakończeniu wybierania miejsc docelowych zamknij menu programu HP Instant Share, naciskając przycisk Live View (Widok na żywo). Aby uzyskać informacje o innych sposobach zamykania menu, zobacz rozdział Menu aparatu na stronie 27.
- Podłącz aparat do komputera zgodnie z opisem w rozdziale Przegrywanie obrazów do komputera na stronie 89. Obrazy zostaną automatycznie wysłane do odpowiednich miejsc docelowych programu HP Instant Share.
 - Obrazy wybrane do wysłania na adresy poczty elektronicznej nie są wysyłane jako załączniki. Obrazy zostaną przesłane do bezpiecznej strony internetowej firmy HP, a następnie na każdy adres poczty elektronicznej zostanie wysłana odpowiednia wiadomość. Wiadomość będzie zawierać miniatury obrazów, a także łącze do strony internetowej, z której odbiorca może wysłać odpowiedź do nadawcy, wydrukować obrazy, zapisać obrazy na swoim komputerze, przesłać obrazy dalej oraz wykonać inne czynności. Ułatwia to obejrzenie obrazów użytkownikom różnych programów pocztowych. Nie napotkają oni trudności związanych z obsługą załączników do wiadomości.

 Obrazy wybrane do wysłania do miejsc docelowych funkcji **Drukuj** zostaną automatycznie wydrukowane za pośrednictwem komputera.

UWAGA: Jeśli podłączono aparat bezpośrednio do drukarki zgodnie z opisem w rozdziale **Bezpośrednie drukowanie zdjęć z aparatu** na stronie 91, wszystkie obrazy wybrane do drukowania zostaną wydrukowane automatycznie.

5 Przegrywanie i drukowanie obrazów

Przegrywanie obrazów do komputera

WSKAZÓWKA: Zadanie to można wykonać także, korzystając z czytnika kart pamięci (zob. Korzystanie z czytnika kart pamięci na stronie 110) lub z opcjonalnej stacji bazowej HP Photosmart M-series (zob. Podręcznik użytkownika stacji bazowej).

1. Sprawdź, czy:

- Na używanym komputerze zainstalowane jest oprogramowanie HP Image Zone lub HP Image Zone Express (zob. Instalowanie oprogramowania na stronie 17). Aby przesłać obrazy do komputera, na którym nie ma zainstalowanego oprogramowania HP Image Zone, zob. Korzystanie z aparatu bez instalacji oprogramowania HP Image Zone na stronie 109.
- Jeśli w aparacie wybrano obrazy do wydrukowania lub do przesłania przy użyciu funkcji HP Instant Share, sprawdź, czy komputer podłączony jest do drukarki i/ lub Internetu.

- 2. Aparat wyposażono w specjalny przewód USB, służący do łączenia go z komputerem. Podłącz większy koniec przewodu USB do komputera.
- Otwórz gumową klapkę z boku aparatu i podłącz mały koniec przewodu USB do złącza USB w aparacie.



- 4. Włącz aparat.
 - W systemie Windows: Program HP Image Transfer udostępnia funkcję przesyłania. W oknie Transfer Images from Camera/Card (Przegrywanie obrazów z aparatu/karty) kliknij opcję Start Transfer (Rozpocznij przegrywanie). Obrazy zostaną przesłane do komputera, a następnie, jeśli wcześniej wybrano obrazy do przesłania przy użyciu funkcji HP Instant Share (strona 86), zostaną wykonane odpowiednie działania. Gdy na ekranie komputera pojawi się okno Image Action Summary (Zestawienie operacji na obrazach), można odłączyć aparat od komputera.
 - Na komputerach Macintosh: Przesyłanie obrazów jest możliwe dzięki opcji Image Capture lub iPhoto. Jeśli użytkownik zaznaczył obrazy do przesłania do miejsc docelowych funkcji HP Instant Share, (zob. strony 82 i 84), zostanie wyświetlony ekran Actions are ready to process (Można rozpocząć działania). Kliknij przycisk OK, aby wysłać obrazy do odpowiednich miejsc docelowych. Następnie aplikacja Image Capture lub iPhoto przesyłają obrazy do komputera użytkownika. Po zakończeniu przegrywania można odłączyć aparat od komputera.

Bezpośrednie drukowanie zdjęć z aparatu

Zdjęcia można drukować po podłączeniu aparatu bezpośrednio do dowolnej drukarki zgodnej ze standardem PictBridge.
Aby sprawdzić, czy używana drukarka jest zgodna ze standardem PictBridge, należy poszukać logo PictBridge na obudowie drukarki.



- Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Na drukarce nie powinno być migających lampek ani komunikatów błędów na temat pracy drukarki. W razie konieczności włóż papier do drukarki.
- Podłącz aparat do drukarki.
 - a. Koniecznie ustaw opcję USB Configuration (Konfiguracja USB) na Digital Camera (Aparat cyfrowy), (zob. USB Configuration (Konfiguracja USB) na stronie 100).



b. Korzystając z przewodu USB dostarczonego razem z aparatem, podłącz większą, płaską końcówkę przewodu USB do odpowiedniego złącza w drukarce zgodnej ze standardem PictBridge.

WSKAZÓWKA: Złącze PictBridge znajduje się przeważnie z przodu drukarki.

3. Otwórz gumową klapkę z boku aparatu i podłącz mały koniec przewodu USB do złącza USB w aparacie.

4. Po podłączeniu aparatu do drukarki pojawi się menu Print Setup (Ustawienia druku). Jeśli zostały już wybrane zdjęcia do wydrukowania za pomocą menu HP Instant Share, pojawi się ich liczba. W przeciwnym razie



pojawi się napis Images: ALL (Obrazy: WSZYSTKIE). Na ekranie Print Setup (Ustawienia druku), w dolnym prawym rogu pojawi się podgląd wydruku, na którym widać układ strony przy drukowaniu. Podgląd wydruku jest aktualizowany przy każdej zmianie ustawień Print Size (Rozmiar wydruku) i Paper Size (Rozmiar papieru).

Podgląd wydruku nie zostanie wyświetlony, jeśli opcja Print Size (Rozmiar wydruku) lub Paper Size (Rozmiar papieru) ma wartość default (domyślny). Drukarka automatycznie dobierze układ strony, który zostanie użyty przy drukowaniu obrazów.

- 5. Aby zmienić ustawienia w menu Print Setup (Ustawienia druku): użyj przycisków ▲▼ na aparacie, aby wybrać odpowiednią opcję menu, a następnie zmień jej ustawienie, korzystając z przycisków ◀▶ aparatu.
- **6.** Kiedy ustawienia będą już prawidłowe, naciśnij przycisk Menu praycisk drukowanie.

Po podłączeniu aparatu do drukarki można drukować wybrane obrazy (zob. strona 86).

UWAGA: Klipów wideo bezpośrednio z aparatu drukować nie można. Jeśli używana drukarka ma gniazdo karty pamięci i umożliwia drukowanie klipów wideo, można włożyć kartę pamięci bezpośrednio do tego gniazda w drukarce i wydrukować klip wideo. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki. UWAGA: Jeśli aparat jest podłączany do drukarki innej niż HP i pojawiają się problemy z drukowaniem, należy skontaktować się z producentem drukarki. Firma HP nie zapewnia obsługi klientów w zakresie drukarek innych niż HP.

WSKAZÓWKA: Poza sposobami opisanymi w niniejszej sekcji istnieją jeszcze inne metody, które również umożliwiają drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu:

- Jeśli zdjęcia, które mają być wydrukowane, znajdują się na opcjonalnej karcie pamięci, a używana drukarka posiada gniazdo karty pamięci, należy wyjąć kartę z aparatu i włożyć ją do gniazda w drukarce. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
- Jeśli użytkownik posiada stację bazową HP Photosmart M-series, może podłączyć aparat do drukarki, korzystając z tej stacji. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika stacji bazowej.

6 Korzystanie z menu Setup (Ustawienia)

Setup Menu (menu Ustawienia) umożliwia określenie wielu ustawień aparatu, takich jak dźwięki, data i czas oraz konfiguracja złączy USB i TV.

 Aby wyświetlić Setup Menu (menu Ustawienia), wyświetl dowolne inne menu (zob. Menu aparatu na stronie 27), a następnie, korzystając z przycisków ♠, przejdź do zakładki Setup Menu ९ (menu Ustawienia).





- Za pomocą przycisków można przeglądać opcje Setup Menu (menu Ustawienia).
- Naciśnij przycisk Menu / OK , aby wybrać wyróżnioną opcję i wyświetlić jej podmenu lub użyj przycisków ◀▶, aby zmienić ustawienia podświetlonej opcji bez przechodzenia do podmenu.
- 5. Aby zamknąć Setup Menu (menu Ustawienia), naciśnij przycisk Live View (Widok na żywo). Aby uzyskać informacje o innych sposobach zamykania menu, zobacz rozdział Menu aparatu na stronie 27.

Display Brightness (Jaskrawość wyświetlacza)

Opcja ta umożliwia dostosowanie jaskrawości wyświetlacza do otaczających warunków. Możesz skorzystać z tego ustawienia, aby zwiekszyć jaskrawość w złych warunkach oświetleniowych, lub zmniejszyć jaskrawość — aby wydłużyć czas działania.

Domyślnym ustawieniem opcji Display Brightness (Jaskrawość wyświetlacza) jest **Medium** (Średnia).

- 1. Z menu Setup Menu (menu Ustawienia) (strona 95) wybierz polecenie Display Brightness (Jaskrawość wyświetlacza).
- 2. W podmenu Display Brightness (Jaskrawość wyświetlacza). wybierz żądany poziom jaskrawości dla wyświetlacza. Nowe ustawienie zostanie zastosowane do ekranu Live View (Widok na żywo) widocznego w tle menu, dzięki czemu od razu będzie widoczny wpływ zmiany na jaskrawość wyświetlacza.



3. Naciśnij przycisk Menu , aby zapisać ustawienia i wrócić do Setup Menu (menu Ustawienia).

Nowe ustawienie pozostaje aktywne do czasu jego następnej zmiany, nawet po wyłaczeniu aparatu.

Camera Sounds (Odgłosy pracy aparatu)

Odgłosy pracy aparatu to sygnały akustyczne emitowane po włączeniu aparatu, naciśnięciu przycisku lub wykonaniu zdjęcia. Nie należy mylić ich z dźwiękami rejestrowanymi ze zdjęciami oraz klipami wideo.

Domyślnym ustawieniem opcji **Camera Sounds** (Odgłosy pracy aparatu) jest **On** (Włączone).

- Z Setup Menu (menu Ustawienia) (strona 95) wybierz polecenie Camera Sounds (Odgłosy pracy aparatu).
- W podmenu Camera Sounds (Odgłosy pracy aparatu) wybierz ustawienie Off (Wyłączone) lub On (Włączone).



 Naciśnij przycisk Menu / OK , aby zapisać ustawienia i wrócić do Setup Menu (menu Ustawienia).

Nowe ustawienie pozostaje aktywne do czasu jego następnej zmiany, nawet po wyłączeniu aparatu.

Live View at Power On (Widok na żywo przy włączeniu)

Ustawienie to umożliwia automatyczne wyświetlanie w aparacie **widoku na żywo** po każdym włączeniu aparatu. Pozwala ono także na wyłączenie wyświetlacza obrazów przy każdym włączeniu urządzenia.

Domyślnym ustawieniem opcji **Live View at Power On** (Widok na żywo przy włączeniu) jest **Live View On** (Widok na żywo włączony).

WSKAZÓWKA: Ustawienie opcji Live View at Power On (Widok na żywo po włączeniu) na wartość Live View Off (Widok na żywo wyłączony) pomaga zwiększyć żywotność baterii.

- Z Setup Menu (menu Ustawienia) (strona 95) wybierz polecenie Live View Setup (Konfiguracja widoku na żywo).
- Z podmenu Live View at Power On (Widok na żywo przy włączeniu) wybierz opcję Live View On (Widok na żywo włączony) lub Live View Off (Widok na żywo wyłączony).



 Naciśnij przycisk Menu / OK , aby zapisać ustawienia i wrócić do Setup Menu (menu Ustawienia).

Nowe ustawienie pozostaje aktywne do czasu jego następnej zmiany, nawet po wyłączeniu aparatu.

Date & Time (Data i czas)

Opcja ta pozwala ustawić format daty i czasu w aparacie, a także bieżącą datę i czas. Zwykle ustawia się je przy pierwszym użyciu aparatu, lecz po przeniesieniu się do innej strefy czasowej, po tym jak aparat pozostawał przez dłuższy czas bez zasilania, lub gdy data i czas są niepoprawne, konieczne może być ponowne ustawienie zegara.

Wybrany format daty i czasu będzie używany do wyświetlania informacji o dacie w menu **Playback** (Odtwórz). Wybrany tutaj format daty i czasu używany jest także w funkcji **Date & Time Imprint** (Znacznik daty i czasu), zob. **Date & Time Imprint** (**Znacznik daty i czasu**) na stronie 60.

 Z Setup Menu (menu Ustawienia) (strona 95) wybierz polecenie Date & Time (Data i czas).

@ Date & Time

Date: 01 / 01 / 2005

- W podmenu Date & Time (Data i czas) ustaw wartość wybranej pozycji przyciskami
- Przyciski umożliwiają przejście do innych pozycji.
- Powtarzaj czynności z punktów

 3 do momentu ustawienia
 prawidłowej daty, czasu oraz formatu wyświetlania daty i czasu.
- Naciśnij przycisk Menu (menu Ustawienia).

Ustawienie formatu daty i czasu pozostaje aktywne do jego następnej zmiany, nawet po wyłączeniu aparatu. Ustawienia daty i czasu pozostają aktualne tak długo, jak długo baterie zainstalowane w aparacie są naładowane lub jeśli baterie zostaną wyjęte na czas krótszy niż 10 minut albo aparat jest podłączony do opcjonalnego zasilacza prądu zmiennego HP.

USB Configuration (Konfiguracja USB)

To ustawienie określa, w jaki sposób aparat będzie rozpoznawany po podłączeniu do komputera.

- Z Setup Menu (menu Ustawienia) (strona 95) wybierz opcję USB.
- 2. W podmenu **USB Configuration** (Konfiguracja USB) zaznacz jedną z dwóch dostępnych opcji:



- Digital Camera
 - (Aparat cyfrowy) aparat jest rozpoznawany w komputerze jako aparat cyfrowy zgodny ze standardem PTP (Picture Transfer Protocol, protokół przesyłania obrazów). Jest to domyślne ustawienie aparatu.
- Disk Drive (Napęd dyskowy) aparat jest rozpoznawany w komputerze jako napęd dysków zgodny ze standardem MSDC (Mass Storage Device Class, urządzenie pamięci masowej). Skorzystaj z tego ustawienia przy przegrywaniu obrazów do komputera, na którym nie ma zainstalowanego oprogramowania HP Image Zone (zob. Przenoszenie obrazów do komputera bez użycia oprogramowania HP Image Zone na stronie 110). Ustawienie to może nie być dostępne w komputerze pracującym pod kontrolą systemu Windows 98, na którym brak zainstalowanego oprogramowania HP Image Zone.
- Naciśnij przycisk Menu (menu Ustawienia).

Nowe ustawienie pozostaje aktywne do czasu jego następnej zmiany, nawet po wyłączeniu aparatu.

TV Configuration (Konfiguracja TV)

Opcja ta pozwala na określenie formatu sygnału wideo służącego do wyświetlania obrazu z aparatu w telewizorze za pomocą opcjonalnej stacji bazowej HP Photosmart M-series.

Domyślne ustawienie opcji **TV Configuration** (Konfiguracja TV) zależy od języka i regionu wybranego przy pierwszym uruchomieniu aparatu.

- Z Setup Menu (menu Ustawienia) (strona 95) wybierz opcję TV Configuration (Konfiguracja TV).
- W podmenu TV Configuration (Konfiguracja TV) zaznacz jedną z dwóch dostępnych opcji:



- NTSC ten format jest stosowany głównie w Ameryce Północnej, niektórych krajach Ameryki Południowej, w Japonii, Korei i na Tajwanie.
- PAL ten format jest stosowany głównie w Europie, Urugwaju, Paragwaju, Argentynie i w niektórych regionach w Azji.

WSKAZÓWKA: Jeśli aktualne ustawienie nie działa w miejscu pobytu użytkownika, należy wypróbować inne ustawienie.

Naciśnij przycisk Menu (menu Ustawienia).

Nowe ustawienie pozostaje aktywne do czasu jego następnej zmiany, nawet po wyłączeniu aparatu.

Więcej informacji na temat podłączania aparatu do telewizora znajdziesz w Przewodniku użytkownika stacji bazowej.

Language (Język)

Ta opcja określa język interfejsu aparatu, w tym język tekstu menu i tekstu na wyświetlaczu.

- 1. Z Setup Menu (menu Ustawienia) (strona 95) wybierz polecenie
- W podmenu Language (Język) za pomocą przycisków
 - i **♦** wyróżnij odpowiedni język.
- Naciśnij przycisk Menu (menu Ustawienia).

Nowe ustawienie pozostaje aktywne do czasu jego następnej zmiany, nawet po wyłączeniu aparatu.



Move Images to Card (Przenieś obrazy na kartę)

Ta opcja umożliwia przenoszenie obrazów z pamięci wewnętrznej na zainstalowaną opcjonalną kartę pamięci (zob. Instalowanie i formatowanie karty pamięci (opcja) na stronie 15). Ta opcja jest dostępna w Setup Menu (menu Ustawienia), jeśli w aparacie jest zainstalowana opcjonalna karta pamięci, a w pamięci wewnętrznej jest zapisany co najmniej jeden obraz.

- W Setup Menu (menu Ustawienia) (strona 95) wyróżnij polecenie Move Images to Card (Przenieś obrazy na kartę) i naciśnij przycisk Menu OK
- Na wyświetlaczu obrazów pojawi się ekran potwierdzenia.
 - Jeśli na karcie pamięci jest dosyć miejsca na wszystkie obrazy zapisane w pamięci zewnętrznej, zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia z pytaniem, czy mają zostać przeniesione wszystkie obrazy.
 - Jeśli zmieszczą się tylko niektóre obrazy, na ekranie potwierdzenia zostanie określona liczba obrazów, które można przenieść, oraz pytanie, czy mają zostać przeniesione.
 - Jeśli na kartę pamięci nie można przenieść żadnych obrazów, na ekranie potwierdzenia zostanie wyświetlony komunikat CARD FULL (Karta zapełniona).

W trakcie przenoszenia widoczny jest pasek postępu. Wszystkie obrazy prawidłowo przeniesione na kartę pamięci są usuwane z pamięci wewnętrznej aparatu. Po zakończeniu przenoszenia nastąpi powrót do **Setup Menu** (menu Ustawienia).

7 Rozwiązywanie problemów i wsparcie

Rozdział ten zawiera informacje w następujących tematach:

- Resetowanie aparatu (strona 106)
- Oprogramowanie HP Image Zone w tym wymagania systemowe i oprogramowanie HP Image Zone Express (strona 106)
- Korzystanie z aparatu bez instalacji oprogramowania HP Image Zone (strona 109)
- Problemy, przyczyny i rozwiązania (strona 115)
- Komunikaty o błędach w aparacie (strona 131)
- Komunikaty o błędach w komputerze (strona 148)
- Uzyskiwanie pomocy od firmy HP w tym wsparcie telefoniczne i pomoc przez Internet (strona 150)

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązaniach wymienionych tu problemów, a także wszelkich innych problemów, które mogą ewentualnie wystąpić z aparatem lub oprogramowaniem HP Image Zone, odwiedź stronę internetową HP: Customer Support (Obsługa klienta) pod adresem: www.hp.com/support.

Resetowanie aparatu

Jeżeli aparat nie reaguje na naciśnięcie żadnego przycisku, możesz spróbować zresetować aparat:

- 1. Wyłącz aparat.
- Jeśli jest zainstalowana opcjonalna karta pamięci, wyjmij ją. (Wyjęcie opcjonalnej karty pamięci nie jest niezbędne do zresetowania aparatu, lecz eliminuje kartę pamięci jako potencjalną przyczynę problemu).
- Odłącz źródła zasilania (baterie i zasilacz prądu zmiennego) od aparatu na co najmniej 5 sekund.
- **4.** Włóż ponownie baterie i zamknij pokrywkę baterii/karty pamięci i/lub ponownie podłącz do aparatu zasilacz prądu zmiennego HP.
- Po stwierdzeniu, że aparat działa bez opcjonalnej karty pamięci, włóż ponownie kartę, jeśli ją posiadasz.

Po zresetowaniu aparatu jego ustawienia będą miały wartości domyślne. Wszystkie obrazy zapisane na karcie pamięci zostaną zachowane.

Oprogramowanie HP Image Zone

Oprogramowanie HP Image Zone oferuje szereg opcji zwiększających funkcjonalność aparatu. Pełna wersja oprogramowania HP Image Zone umożliwia wysyłanie obrazów w wiadomościach e-mail na podane adresy (w tym również na adresy z list dystrybucyjnych) przy użyciu funkcji HP Instant Share, tworzenie albumów online oraz automatyczne drukowanie obrazów po podłączeniu aparatu do komputera (zob. Przegrywanie obrazów do komputera na stronie 89).

Jeśli na używanym komputerze zainstalowany jest system Windows, instalator oprogramowania HP Image Zone (zob. Instalowanie oprogramowania na stronie 17) zainstaluje automatycznie pełną wersję oprogramowania HP Image Zone lub jego wersję HP Image Zone Express albo nie zainstaluje żadnego oprogramowania HP Image Zone. Jest to uzależnione od konfiguracji systemu, co wyjaśniono w następnej sekcji. Wersja HP Image Zone Express nie zawiera niektórych opcji dostępnych w pełnej wersji oprogramowania HP Image Zone. Zob. HP Image Zone Express (tylko system Windows) na stronie 108.

Wymagania systemowe (tylko system Windows)

UWAGA: Wymagania systemowe opisane w tej sekcji dotyczą tylko komputerów z systemem operacyjnym Windows.

W zależności od konfiguracji systemu instalator zainstaluje automatycznie pełną wersję oprogramowania HP Image Zone lub jego wersję HP Image Zone Express albo nie zainstaluje żadnego oprogramowania HP Image Zone.

- Jeśli używany jest system Windows 2000 lub XP i komputer ma 128 MB pamięci RAM lub więcej, zainstalowana zostanie pełna wersja oprogramowania HP Image Zone.
- Jeśli na komputerze zainstalowany jest system
 Windows 2000 lub XP oraz 64–128 MB pamięci RAM,
 zainstalowane zostanie oprogramowanie HP Image Zone
 Express. Zob. HP Image Zone Express (tylko system
 Windows) na stronie 108.

- Jeśli używany jest system Windows 98, 98 SE lub ME i komputer jest wyposażony w co najmniej 64 MB pamięci RAM, zainstalowane zostanie oprogramowanie HP Image Zone Express.
- Jeśli komputer ma mniej niż 64 MB pamięci RAM, nie można na nim zainstalować oprogramowania HP Image Zone. Można oczywiście korzystać z aparatu, ale jego funkcja HP Instant Share nie jest dostępna. Zob. Korzystanie z aparatu bez instalacji oprogramowania HP Image Zone na stronie 109.

HP Image Zone Express (tylko system Windows)

Oprogramowanie HP Image Zone Express umożliwia przegrywanie obrazów z aparatu na komputer. Nie zawiera jednak kilku opcji dostępnych w pełnej wersji oprogramowania:

- Nie można używać oprogramowania HP Image Zone Express w połączeniu z funkcjami HP Instant Share aparatu. Na przykład nie można wybrać zdjęć i wydrukować ich automatycznie przy użyciu oprogramowania HP Image Zone Express. Można za to wybrać w menu aparatu HP Instant Share Menu obrazy do wydrukowania i wydrukować je przy użyciu drukarki bezpośrednio z aparatu (zob. Bezpośrednie drukowanie zdjęć z aparatu na stronie 91). Można także skorzystać z opcji HP Instant Share dostępnych w oprogramowaniu HP Image Zone Express.
- Oprogramowanie HP Image Zone Express umożliwia przegrywanie klipów wideo na komputer. Jednak do ich wyświetlania trzeba użyć innego pakietu do przeglądania obrazów.

Korzystanie z aparatu bez instalacji oprogramowania HP Image Zone

W przypadku niezainstalowania oprogramowania HP Image Zone lub HP Image Zone Express również można używać aparatu do wykonywania zdjęć i nagrań klipów wideo. Jednak wpływa to na zakres dostępnych funkcji aparatu:

- Dostępność funkcji HP Instant Share zależy od dostępności oprogramowania HP Image Zone. Jeśli oprogramowanie to nie jest zainstalowane na komputerze, nie będzie można korzystać z funkcji HP Instant Share w aparacie.
- Obrazy zaznaczone do wydrukowania przy użyciu menu HP Instant Share aparatu nie będą automatycznie drukowane po podłączeniu aparatu do komputera. Jednak funkcja ta będzie nadal działała w następujących sytuacjach:
 - Przy podłączeniu aparatu bezpośrednio do drukarki.
 - Jeśli drukarka jest wyposażona w gniazdo kart pamięci i korzystasz z karty pamięci w aparacie fotograficznym, można po prostu przełożyć kartę z aparatu do drukarki.
- Przegrywanie obrazów i klipów wideo z aparatu na komputer będzie przebiegało inaczej, ponieważ zadaniem tym zajmuje się zwykle właśnie oprogramowanie HP Image Zone. Szczegółowe informacje znajdują się w następnym rozdziale.

Przenoszenie obrazów do komputera bez użycia oprogramowania HP Image Zone

Jeśli oprogramowanie HP Image Zone nie zostało zainstalowanie lub nie można go zainstalować, dostępne są trzy sposoby przegrywania obrazów z aparatu do komputera:

- Podłącz aparat do komputera w trybie Digital Camera (Aparat cyfrowy) (tylko system Windows XP lub Mac OS).
- Użyj czytnika kart pamięci.
- Skonfiguruj aparat jako Disk Drive (Napęd dyskowy).

Podłączanie aparatu jako aparatu cyfrowego

W przypadku systemu Windows XP lub systemu Mac OS X wystarczy podłączyć aparat bezpośrednio do komputera i system operacyjny uruchomi odpowiedni program, tak aby ułatwić użytkownikowi przesłanie obrazów. Upewnij się, że w aparacie opcja **USB Configuration** (Konfiguracja USB) w **Setup Menu** (menu Ustawienia) jest ustawiono na **Digital Camera** (Aparat cyfrowy), a następnie podłącz aparat do komputera za pomocą przewodu USB.

Korzystanie z czytnika kart pamięci

Jeśli korzystasz z karty pamięci w aparacie, po prostu wyjmij ją i włóż do czytnika kart pamięci (sprzedawany osobno). Czytnik kart pamięci działa jak napęd dyskietek czy CD-ROM. Dodatkowo, niektóre komputery i drukarki HP Photosmart mają wbudowane gniazda kart pamięci i możliwe jest posłużenie się tymi gniazdami do zapisu obrazów w komputerze, tak jak zwykłymi czytnikami kart pamięci.

Przegrywanie obrazów na komputer z systemem Windows przy użyciu czytnika kart pamięci

- Wyjmij kartę pamięci z aparatu i wsuń ją do czytnika kart pamięci (albo gniazda karty pamięci w komputerze lub drukarce).
- 2. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę **Mój komputer** na pulpicie i wybierz polecenie **Eksploruj** z menu.
- Pojawi się ekran z listą napędów dyskowych folderu Mój komputer. Karta pamięci jest pokazywana jako wymienialny napęd dysków. Kliknij znak + znajdujący się na lewo od tego dysku wymiennego.
- 4. Pod dyskiem wymiennym powinny pojawić się dwa katalogi (foldery). Kliknij znak + obok folderu o nazwie DCIM. Powinien pojawić się podkatalog. Gdy klikniesz podkatalog pod DCIM, po prawej stronie okna Eksploratora powinna pojawić się lista obrazów.
- Zaznacz wszystkie obrazy (w menu rozwijanym Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko), a następnie skopiuj je (w menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj).
- Kliknij pozycję Dysk lokalny w folderze Mój komputer. Pracujesz teraz na dysku swojego komputera.
- 7. Utwórz nowy folder na Dysku lokalnym (przejdź do menu rozwijanego Plik i kliknij polecenie Nowy, a następnie Folder. Folder o nazwie Nowy folder pojawi się po prawej stronie okna Eksploratora). W czasie gdy nazwa nowego folderu jest podświetlona, możesz wpisać nową nazwę (np. Zdjęcia). Aby zmienić nazwę folderu w przyszłości, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę folderu, z pojawiającego się menu wybrać polecenie Zmień nazwę i wpisać nową nazwę.
- 8. Kliknij nowo utworzony folder i z rozwijanego menu **Edycja** wybierz polecenie **Wklej**.

- 9. Obrazy skopiowane w punkcie 5 zostaną wklejone do nowego folderu na dysku twardym komputera. Aby potwierdzić, że obrazy zostały prawidłowo przesłane z karty pamięci, kliknij nowy folder. Powinna być widoczna ta sama lista plików, którą było widać na karcie pamięci (punkt 4).
- 10. Po stwierdzeniu, że obrazy zostały pomyślnie przesłane z karty pamięci do komputera, włóż kartę z powrotem do aparatu. Aby zwolnić miejsce na karcie, możesz usunąć obrazy lub sformatować kartę (w opcji Delete (Usuń) w Playback menu (menu Odtwórz) aparatu).

UWAGA: Zaleca się formatowanie karty zamiast usuwania zdjęć, ponieważ zapobiega to występowaniu uszkodzonych zdjęć lub kart.

Przegrywanie obrazów na komputer Macintosh przy użyciu czytnika kart pamięci

- Wyjmij kartę pamięci z aparatu i wsuń ją do czytnika kart pamięci (albo gniazda karty pamięci w komputerze lub drukarce).
- 2. W zależności od konfiguracji komputera i/lub posiadanej wersji systemu operacyjnego Mac uruchomi się automatycznie aplikacja Image Capture albo iPhoto, która poprowadzi użytkownika przez proces przenoszenia obrazów z aparatu do komputera.
 - Jeśli uruchomiona zostanie aplikacja Image Capture, kliknij przycisk Download Some (Prześlij część) lub Download All (Prześlij wszystkie), aby przegrać obrazy do komputera. Domyślnie obrazy umieszczone zostaną w folderze Pictures (Zdjęcia) lub Movies (Filmy) (zależnie od rodzaju pliku).

- Jeśli uruchomiona zostanie aplikacja iPhoto, kliknij przycisk Import, aby przegrać obrazy do komputera.
 Obrazy zostaną zapisane w aplikacji iPhoto; dlatego w celu uzyskania później dostępu do tych obrazów należy uruchomić aplikację iPhoto.
- Jeśli nie uruchomiła się automatycznie żadna aplikacja lub jeśli chcesz kopiować obrazy ręcznie, poszukaj na pulpicie ikony stacji dysków symbolizującej kartę pamięci, a następnie stamtąd skopiuj obrazy na twardy dysk. Więcej informacji na temat kopiowania plików znajdziesz w Mac help systemie pomocy dołączonej do komputera.

UWAGA: W komputerach Macintosh, jeśli aplikacja Image Capture lub iPhoto nie uruchamia się automatycznie, odszukaj na pulpicie ikonę napędu dyskowego z etykietą **HP_M415**. Więcej informacji na temat kopiowania plików znajdziesz w Mac help — systemie pomocy dołączonej do komputera Mac.

Konfigurowanie aparatu do pracy w trybie napędu dyskowego

Dzięki tej metodzie można skonfigurować aparat w taki sposób, by po podłączeniu do komputera był on traktowany jak dysk, umożliwiając przegrywanie obrazów bez konieczności korzystania z oprogramowania HP Image Zone.

UWAGA: Ta metoda może być niemożliwa do zastosowania na komputerach z systemem operacyjnym Windows 98.

- Przestaw aparat w tryb Disk Drive (Napęd dyskowy) czynność tę wykonuje się tylko raz:
 - Włącz aparat, naciśnij przycisk Menu / OK , aby wyświetlić
 Capture Menu (menu Przechwytywanie).
 - b. Za pomocą przycisku ▶ przejdź do Setup Menu ९ (menu Ustawienia).
 - c. Za pomocą przycisku ▼ zaznacz w menu polecenie **USB**, a następnie naciśnij przycisk ^{Menu}_{OK} .
 - d. Za pomocą przycisku ▼ zaznacz opcję Disk Drive (Napęd dyskowy), a następnie naciśnij przycisk ^{Menu}_{OK} .
 - e. Za pomocą przycisku ▼ zaznacz opcję **← EXIT** (Zamknij), a następnie naciśnij przycisk ^{Menu}_{OK} .
- Po przełączeniu aparatu w tryb Disk Drive (Napęd dyskowy) podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
- 3. Od tego momentu proces przesyłania obrazów jest identyczny jak opisany w rozdziale Korzystanie z czytnika kart pamięci na stronie 110. W komputerze z systemem Windows aparat pojawi się w oknie Eksploratora Windows jako dysk wymienny. W komputerze Macintosh aplikacja Image Capture lub iPhoto uruchomi się automatycznie.
- 4. Gdy skończysz przesyłanie zdjęć z aparatu do komputera, po prostu odłącz aparat od komputera. Jeśli komputer działa pod kontrolą Windows 2000 lub XP, możesz otrzymać ostrzeżenie o "Niebezpiecznym usuwaniu" przy odłączaniu aparatu. Możesz zlekceważyć to ostrzeżenie.
- UWAGA: W komputerach Macintosh, jeśli Image Capture lub iPhoto nie uruchamiają się automatycznie, poszukaj na pulpicie ikony napędu dyskowego z etykietą HP_M415. Więcej informacji na temat kopiowania plików znajdziesz w Mac help — systemie pomocy dołączonej do komputera.

Problemy i rozwiązania

- II	Prawdopodobna	n · ·
Problem	przyczyna	Rozwiązanie
Aparat nie włącza się.	Baterie są niesprawne lub rozładowane, zostały włożone nieprawidłowo, nie ma ich w aparacie lub są niewłaściwego typu.	 Baterie mogą być częściowo rozładowane lub całkowicie wyczerpane. Zainstaluj nowe baterie lub naładowane akumulatory. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone (strona 11). Nie należy używać zwykłych baterii alkalicznych. Najlepsze efekty osiągniesz, stosując baterie litowe AA Energizer lub akumulatory NiMH AA.
	Jeżeli korzystasz z opcjonalnego zasilacza prądu zmiennego HP, nie jest on połączony z aparatem lub nie jest podłączony do gniazdka sieci elektrycznej.	Sprawdź, czy zasilacz prądu zmiennego HP jest podłączony do aparatu i przyłączony do sprawnego gniazdka sieci elektrycznej.
	Opcjonalny zasilacz prądu zmiennego HP nie działa poprawnie.	Sprawdź, czy zasilacz prądu zmiennego HP nie jest uszkodzony i czy jest podłączony do sprawnego gniazdka sieci elektrycznej.
	Aparat przestał działać.	Zresetuj aparat (zob. strona 106).

	Prawdopodobna	
Problem	przyczyna	Rozwiązanie
Aparat nie włącza się (ciąg dalszy).	Opcjonalna karta pamięci nie jest obsługiwana lub jest uszkodzona.	Sprawdź, czy karta pamięci jest przeznaczona do pracy z posiadanym aparatem (zob. strona 180). Jeśli typ karty jest odpowiedni, wyjmij ją i sprawdź, czy aparat daje się włączyć. Jeśli aparat daje się włączyć bez karty pamięci, prawdopodobnie karta jest uszkodzona. Użyj innej karty pamięci.
Lampka Zasilanie świeci, ale aparat sprawia wrażenie "zablokowanego" i nie działa prawidłowo.	Być może nastąpiła chwilowa awaria aparatu.	Zresetuj aparat (zob. strona 106).
Zachodzi konieczność częstej wymiany baterii lub ładowania akumulatorów.	Długotrwałe używanie wyświetlacza w trybie Live View (Widok na żywo) lub wykonywanie nagrań wideo, częste doświetlanie lampą błyskową i zbyt częste korzystanie z powiększania zwiększa zużycie energii elektrycznej.	Zob. Wydłużanie czasu pracy baterii na stronie 158.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Zachodzi konieczność częstej wymiany baterii lub ładowania akumulatorów (ciąg dalszy).	Używane akumulatory NiMH zostały nieprawidłowo naładowane lub wyczerpały się samoistnie, gdyż nie były ostatnio używane.	Nowe akumulatory NiMH nie są w pełni naładowane i rozładowują się niezależnie od tego, czy są zainstalowane w aparacie. Nowe lub przez pewien czas nieładowane akumulatory muszą zostać naładowane, aby osiągnąć pełną pojemność (zob. strona 164).
	Typ akumulatorów jest nieodpowiedni do sposobu, w jaki aparat jest używany.	Zob. Wydajność akumulatora zależnie od rodzaju na stronie 161.
Akumulatory w aparacie nie ładują się.	Akumulatory nie zostały zainstalowane w aparacie.	Zainstaluj akumulatory typu NiMH. Baterie litowe i alkaliczne nie mogą być ładowane.
	Akumulatory są już naładowane.	ładowanie akumulatorów NiMH nie rozpocznie się, jeżeli były one niedawno ładowane. Spróbuj naładować je ponownie po częściowym rozładowaniu.
	Używany jest niewłaściwy zasilacz prądu zmiennego.	Korzystaj tylko z zasilacza prądu zmiennego HP zatwierdzonego do stosowania z tym aparatem (zob. strona 169).

	Prawdopodobna	
Problem	przyczyna	Rozwiązanie
Akumulatory w aparacie nie ładują się (ciąg dalszy).	Napięcie akumulatorów jest za niskie, aby rozpocząć ładowanie.	Aparat nie zacznie ładować akumulatorów NiMH, które mogą być uszkodzone lub nadmiernie rozładowane. Usuń akumulatory z aparatu i naładuj je w opcjonalnej ładowarce HP Photosmart Quick Recharger M-series (sprzedawanej osobno), a następnie ponownie wypróbuj w aparacie. Jeśli to nie pomoże, prawdopodobnie jeden lub oba akumulatory są uszkodzone. W takim przypadku należy zakupić nowe akumulatory NiMH.
	Akumulatory są zniszczone lub uszkodzone. Akumulatory nie zostały prawidłowo zainstalowane w aparacie.	Akumulatory NiMH zużywają się z czasem i ostatecznie mogą przestać działać. Jeżeli aparat wykryje problem z akumulatorami, nie rozpocznie ich ładowania lub zakończy ładowanie przedwcześnie. W takim przypadku należy zakupić nowe akumulatory. Sprawdź, czy akumulatory są prawidłowo włożone (zob. strona 11).

	Prawdopodobna	
Problem	przyczyna	Rozwiązanie
Aparat nie reaguje na naciśnięcie	Aparat wyłączył się lub został wyłączony.	Włącz aparat lub wyłącz go i włącz ponownie.
przycisku.	Aparat jest podłączony do komputera.	Po połączeniu z komputerem większość przycisków aparatu nie działa. Jeżeli jakieś przyciski działają, to umożliwiają jedynie włączenie wyświetlacza obrazów wówczas, gdy był wyłączony lub czasem jego wyłączenie, gdy był włączony.
	Aparat jest w trakcie przetwarzania obrazu.	Poczekaj, aż lampka pamięci zgaśnie, co będzie oznaczać, że przetwarzanie zarejestrowanego właśnie obrazu zostało zakończone.
	Baterie są wyczerpane.	Wymień baterie lub naładuj akumulatory.
	Opcjonalna karta pamięci nie jest obsługiwana lub jest uszkodzona.	Sprawdź, czy karta pamięci jest przeznaczona do pracy z posiadanym aparatem (zob. strona 180). Jeśli typ karty jest odpowiedni, wyłącz aparat, wyjmij kartę pamięci, włącz aparat i sprawdź, czy aparat reaguje na naciśnięcie przycisku. Jeśli tak, karta jest prawdopodobnie uszkodzona. Użyj innej karty pamięci.
	Aparat przestał działać.	Zresetuj aparat (zob. strona 106).

	Prawdopodobna	
Problem	przyczyna	Rozwiązanie
Między naciśnięciem spustu migawki a wykonaniem zdjęcia upływa	Aparat potrzebuje czasu, aby zablokować ostrość i ekspozycję.	Użyj funkcji Focus Lock (Blokada ostrości) (zob. strona 41).
długi czas.	Scena jest ciemna i aparat długo naświetla zdjęcie.	Użyj lampy błyskowej. Jeżeli użycie lampy błyskowej nie jest możliwe, użyj statywu, aby zapewnić stabilność aparatu podczas długiego naświetlania.
	Aparat wykorzystuje lampę błyskową w trybie redukcji efektu czerwonych oczu.	Wykonanie zdjęcia w trybie redukcji efektu czerwonych oczu trwa dłużej. Migawka działa z opóźnieniem z powodu dodatkowych błysków. Dlatego fotografowane osoby muszą poczekać na dodatkowe błyski.
Aparat nie wykonuje zdjęcia po	Spust migawki został naciśnięty zbyt słabo.	Naciśnij spust migawki do końca.
naciśnięciu spustu migawki.	Pamięć wewnętrzna lub zainstalowana opcjonalna karta pamięci są pełne.	Przegraj obrazy z aparatu na komputer, po czym sformatuj pamięć wewnętrzną lub kartę pamięci (zob. strony 15 i 75). Alternatywnie, użyj nowej karty zamiast dotychczasowej.
	Zainstalowana opcjonalna karta pamięci jest zablokowana.	Po wyłączeniu aparatu wyjmij kartę pamięci i przesuń języczek blokady na karcie do pozycji odblokowanej.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Aparat nie wykonuje zdjęcia po	Lampa błyskowa ładuje się.	Zaczekaj z wykonaniem kolejnego zdjęcia do momentu naładowania lampy.
naciśnięciu spustu migawki (ciąg dalszy).	Aparat pracuje w zakresie ostrości Macro (Makro) i nie	Spróbuj ponownie ustawić ostrość (użyj funkcji Focus Lock (Blokada ostrości) — zob. strona 41).
	wykona zdjęcia, dopóki nie ustawi ostrości.	 Upewnij się, że obiekt znajduje się w obszarze ostrości trybu Macro (Makro) (zbliżenie) (zob. strona 47).
	Aparat zapisuje jeszcze ostatnie wykonane zdjęcie.	Przed wykonaniem następnego zdjęcia zaczekaj kilka sekund, aż aparat zakończy przetwarzanie poprzedniego ujęcia.
Wyświetlacz obrazów nie działa.	Baterie mogą być częściowo rozładowane lub całkowicie wyczerpane albo aparat przestał działać.	Wymień baterie lub naładuj akumulatory. Jeśli wyświetlacz obrazów nie włącza się, wyjmij baterie i podłącz zasilacz prądu zmiennego HP, aby sprawdzić, czy wówczas wyświetlacz zostanie włączony. Jeśli wyświetlacz nadal nie reaguje, zresetuj aparat (zob. strona 106).

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Obraz jest zamazany.	Jest ciemno, a lampa błyskowa jest ustawiona na Flash Off (1) (Wyłącz lampę).	Słabe oświetlenie wymaga dłuższej ekspozycji. Umieść aparat na statywie, zapewnij więcej światła lub wybierz dla lampy błyskowej ustawienie Flash On 4 (Lampa włączona) (zob. strona 44).
	Obiekt był fotografowany w zbliżeniu i aparat należało ustawić w trybie Macro (Makro).	Przestaw aparat w tryb Macro (Makro) i spróbuj ponownie wykonać zdjęcie (zob. strona 47).
	Aparat został poruszony w czasie wykonywania zdjęcia.	Trzymaj pewnie aparat podczas naciskania na spust migawki lub stosuj statyw. Obserwuj ikonę na wyświetlaczu obrazów (oznacza ona, że stabilne utrzymanie aparatu jest prawie niemożliwe i należy użyć statywu).
	Aparat ustawił ostrość na niewłaściwy obiekt lub nie był w stanie ustawić ostrości.	Przed wykonaniem zdjęcia upewnij się, że ograniczniki ustawiania ostrości są zielone (zob. strona 38). Użyj funkcji Focus Lock (Blokada ostrości) (zob. strona 41).

	B I II	T
D.,, b.l.,	Prawdopodobna	Dii-
Problem	przyczyna	Rozwiązanie
Obraz jest zbyt jasny.	Lampa błyskowa dostarczyła zbyt wiele światła.	 Wyłącz lampę błyskową (zob. strona 44). Odsuń się od fotografowanego obiektu i użyj powiększenia, aby uzyskać ten sam kadr.
	Naturalne lub sztuczne źródło	Wykonaj zdjęcie pod innym kątem.
	światła inne niż lampa błyskowa dostarczyło zbyt wiele światła.	Unikaj ustawiania aparatu bezpośrednio w kierunku źródła światła lub w kierunku odbijających światło powierzchni w słoneczny dzień.
		Zmniejsz ustawioną wartość EV Compensation (Kompensacja naświetlania) (zob. strona 62).
	Fotografowano motyw składający się z wielu obiektów w ciemnych kolorach, np. czarny obiekt na ciemnym tle.	Zmniejsz ustawioną wartość EV Compensation (Kompensacja naświetlania) (zob. strona 62).

Problem	Prawdopodobna	D
	przyczyna	Rozwiązanie
Obraz jest zbyt jasny (ciąg dalszy).	Opcja Display Brightness (Jaskrawość wyświetlacza) ma wartość High (Wysoka), przeznaczoną do pracy na zewnątrz, co powoduje, że obraz wydaje się zbyt jasny.	Zmień ustawienie opcji Display Brightness (Jaskrawość wyświetlacza) w Setup Menu (menu Ustawienia) tak, aby jaskrawość wyświetlacza była lepiej dostosowana do panujących warunków (zob. strona 96).
	Użyto funkcji EV Compensation (Kompensacja naświetlania), gdy nie była potrzebna.	Ustaw EV Compensation (Kompensacja naświetlania) na 0,0 (zob. strona 62).
Obraz jest zbyt ciemny.	Oświetlenie było niedostateczne.	 Poczekaj, aż poprawią się naturalne warunki oświetlenia. Dodaj światło rozproszone. Użyj lampy błyskowej (zob. strona 44). Zwiększ EV Compensation (Kompensacja naświetlania) (zob. strona 62). Użyj opcji Adaptive Lighting (Oświetlenie adaptacyjne) (zob. strona 57).

	Prawdopodobna	
Problem	przyczyna	Rozwiązanie
Obraz jest zbyt ciemny (ciąg dalszy).	Lampa błyskowa była włączona, ale fotografowany obiekt znajdował się zbyt daleko.	Upewnij się, że fotografowany obiekt znajduje się w zasięgu lampy błyskowej (zob. strona 178). Jeśli tak nie jest, użyj ustawienia Flash Off ③ (Lampa wyłączona) (zob.strona 44), które wymaga dłuższego naświetlania (użyj statywu).
	Zza obiektu świeci światło.	Użyj ustawienia Flash On
		Zwiększ EV Compensation (Kompensacja naświetlania) (zob. strona 62).
		Użyj opcji Adaptive Lighting (Oświetlenie adaptacyjne) (zob. strona 57).
	Lampa błyskowa została zasłonięta palcami.	Podczas wykonywania zdjęcia nie zasłaniaj lampy błyskowej palcami.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Obraz jest zbyt ciemny. (ciąg dalszy).	Fotografowano motyw składający się z wielu jasnych obiektów, np. biały obiekt na jasnym tle.	Zwiększ EV Compensation (Kompensacja naświetlania) (zob. strona 62).
	Użyto funkcji EV Compensation (Kompensacja naświetlania), gdy nie była potrzebna.	Ustaw EV Compensation (Kompensacja naświetlania) na 0,0 (zob. strona 62).
Obraz ma zbyt dużą ziarnistość.	W czasie wykonywania zdjęcia aparat był zbyt ciepły. Aparat mógł być włączony przez długi czas lub przechowywany w gorącym miejscu.	Ten efekt, który może wystąpić we wszystkich aparatach cyfrowych, jest na większości obrazów prawdopodobnie niezauważalny. Efekt będzie zmniejszał się w miarę ochładzania się aparatu. Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, unikaj przechowywania aparatu w bardzo gorących miejscach. Jeśli aparat jest ciepły po używaniu go przez dłuższy czas, zastanów się, czy nie wyłączyć wyświetlacza, co zmniejszy produkcję ciepła. Tak jak w przypadku wszystkich urządzeń elektronicznych, unikaj pozostawiania aparatu w bardzo gorących miejscach, jak deska rozdzielcza samochodu stojącego w słońcu.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Obraz ma zbyt dużą ziarnistość (ciąg dalszy).	ISO Speed (czułość wg ISO) była ustawiona zbyt wysoko.	Użyj niższej wartości ISO Speed (czułość wg ISO) (zob. strona 65).
	Ustawienie Image Quality (Jakość obrazu) miało zbyt niską wartość.	Wybierz najwyższą jakość obrazu (5MP Best (5 MP — najlepsza)), która charakteryzuje się najmniejszą kompresją obrazu (zob. strona 63).
	Oświetlenie było niedostateczne.	 Poczekaj, aż poprawią się naturalne warunki oświetlenia. Dodaj światło rozproszone.
		 Użyj lampy błyskowej (zob. strona 44).
Niektóre polecenia Playback Menu (menu Odtwórz) są niedostępne.	To polecenie menu nie jest dostępne dla obrazów.	Jest to zjawisko normalne. Na przykład, jeśli wybrany jest klip wideo, nie można go obrócić. Natomiast jeśli zdjęcie wykonano bez użycia lampy błyskowej, nie można usunąć efektu czerwonych oczu.
	Obraz został zrobiony przy użyciu innego aparatu i nie może być edytowany w tym aparacie.	Przegraj obrazy z aparatu na komputer (zob. strona 89), a następnie wyświetl lub zmodyfikuj je, korzystając z oprogramowania HP Image Zone.

	Prawdopodobna	
Problem	przyczyna	Rozwiązanie
Zdjęcia znikły z aparatu.	Zainstalowano kartę pamięci po zrobieniu jednego lub większej liczby zdjęć.	Przenieś zdjęcia z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci (zob. strona 103).
Wyświetlany jest niewłaściwy czas i data.	Czas i/lub data zostały ustawione nieprawidłowo lub zmieniła się strefa czasowa.	Ponownie ustaw datę i czas za pomocą opcji Date & Time (Data i czas) w Setup Menu (menu Ustawienia) (zob. strona 99).
	Baterie zostały zupełnie wyczerpane lub zostały wyjęte z aparatu na zbyt długo.	Ponownie ustaw datę i czas za pomocą opcji Date & Time (Data i czas) w Setup Menu (menu Ustawienia) (zob. strona 99).
Aparat działa wolno podczas przeglądania obrazów.	Powolna zainstalowana opcjonalna karta pamięci lub zbyt duża liczba obrazów na karcie może wpływać na szybkość działania takich opcji jak wybór zdjęć, powiększanie, usuwanie itd.	Aby uzyskać wskazówki na temat kart pamięci, zob. strony 180 i 183.
	Aparat może być w trakcie przetwarzania obrazu.	Poczekaj, aż lampka pamięci zgaśnie, co będzie oznaczać, że przetwarzanie zostało zakończone.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Aparat jest ciepły (a nawet gorący) w dotyku.	Korzystasz z zasilacza prądu zmiennego HP do zasilania aparatu lub ładowania akumulatorów w aparacie, lub używasz aparatu przez dłuższy czas (15 minut lub dłużej).	Jest to zjawisko normalne. Jeśli jednak cokolwiek zdaje się przekraczać normalny stan, wyłącz aparat, odłącz go od zasilacza prądu zmiennego HP i pozwól mu ostygnąć. Następnie sprawdź aparat i akumulatory pod kątem oznak możliwych uszkodzeń.
Aparat przestaje funkcjonować podczas podłączania do komputera.	Końcówka przewodu USB nie jest włożona do końca w gniazdku aparatu lub komputera.	Sprawdź, czy przewód USB jest prawidłowo podłączony do aparatu i komputera. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj podłączyć przewód USB do innego portu USB w komputerze.
	Być może nastąpiła chwilowa awaria aparatu.	 Wyłącz i włącz zasilanie aparatu. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zresetuj aparat (zob. strona 106). Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną HP (zob. strona 150).

Problem	Prawdopodobna	Damain-maia
Problem	przyczyna	Rozwiązanie
Nie można przegrać obrazów z aparatu do komputera.	Oprogramowanie HP Image Zone nie zostało zainstalowane na komputerze.	Zainstaluj oprogramowanie HP Image Zone (zob. strona 17) lub zob. strona 109.
	Komputer nie może obsłużyć standardu PTP (Picture Transfer Protocol, protokół przesyłania obrazów).	Ustaw aparat tak, aby był traktowany jak Disk Drive (Napęd dyskowy) (zob. strona 113).
Podczas przegrywania obrazów na komputer wyświetlany jest komunikat o błędzie.	Przegrywanie mogło zostać zakłócone przepięciem lub wyładowaniem elektrostatycznym.	Zakończ działanie programu do przesyłania obrazów HP Image Zone, odłącz aparat od komputera (lub wyjmij go ze stacji bazowej) i zresetuj aparat (zob. strona 106). Następnie ponownie rozpocznij proces przegrywania zdjęć (zob. strona 89).
Problem z instalacją lub korzystaniem z oprogramowania HP Image Zone.		Zajrzyj na stronę internetową Obsługi klienta HP: www.hp.com/support.

Komunikaty o błędach w aparacie

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
BATTERIES DEPLETED. (Wyczerpane baterie).	Stan naładowania baterii jest zbyt niski, aby aparat mógł nadal działać.	Wymień baterie, naładuj akumulatory albo użyj opcjonalnego zasilacza prądu zmiennego HP.
Batteries are non- rechargeable. (Baterii nie można ładować).	Baterii nie można ładować.	Upewnij się, że w aparacie są akumulatory (a nie baterie), po czym spróbuj naładować akumulatory kilka razy. Jeśli to się nie powiedzie, kup nowe akumulatory i spróbuj ponownie.
Batterries cannot be charged. (Akumulatory nie mogą zostać naładowane).	Podczas ładowania wystąpił błąd, przerwa w zasilaniu, użyto niewłaściwego zasilacza, akumulatory są uszkodzone, nadmiernie rozładowane lub nie są zainstalowane w aparacie.	Spróbuj kilka razy naładować akumulatory. Jeśli to nie pomoże, spróbuj naładować akumulatory w zewnętrznej ładowarce. Jeżeli akumulatory nadal nie dają się ładować, zakup nowe i spróbuj ponownie.

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
BATTERIES LOW. (Niski poziom naładowania baterii).	Włożone baterie litowe lub alkaliczne mają aktualnie niski poziom naładowania.	W takim przypadku należy zakupić nowe baterie i spróbować ponownie. Najbardziej trwałe są baterie litowe lub akumulatory NiMH.
UNSUPPORTED CARD (Nieobsługiwana karta)	Opcjonalna karta pamięci zainstalowana w gnieździe pamięci nie jest obsługiwana.	Sprawdź, czy karta pamięci jest przeznaczona do pracy z posiadanym aparatem (zob. strona 180).
CARD IS UNFORMATTED Press OK to format card. (Karta nie jest sformatowana. Naciśnij OK, aby ją sformatować).	Trzeba sformatować zainstalowaną opcjonalną kartę pamięci.	Sformatuj kartę pamięci wykonując instrukcje pojawiające się na ekranie (lub wyjmij kartę z aparatu, jeżeli nie chcesz jej formatować). Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich plików z karty.

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
CARD HAS WRONG FORMAT Press OK to format card. (Karta jest niewłaściwie sformatowana. Naciśnij OK, aby ją sformatować).	Zainstalowana opcjonalna karta pamięci została sformatowana dla innego urządzenia, np. odtwarzacza MP3.	Sformatuj ponownie kartę pamięci, wykonując instrukcje pojawiające się na wyświetlaczu obrazów (lub wyjmij kartę z aparatu, jeżeli nie chcesz jej formatować). Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich plików z karty.
Unable to Format (Nie można sformatować). Try Again (Spróbuj ponownie).	Zainstalowana opcjonalna karta pamięci jest uszkodzona.	Wymień kartę pamięci lub, jeśli posiadasz czytnik kart pamięci, spróbuj sformatować ją na swoim komputerze. Poszukaj instrukcji w dokumentacji czytnika kart.
The card is locked. Please remove the card from your camera. (Karta pamieci jest zablokowana. Wyjmij karte z aparatu).	W czasie próby konfiguracji Menu HP Instant Share zainstalowana opcjonalna karta pamięci jest zablokowana.	Wyłącz aparat, przesuń języczek blokady karty do pozycji odblokowanej lub wyjmij kartę z aparatu i kontynuuj zadanie związane z funkcją HP Instant Share.
CARD LOCKED (Karta zablokowana)	Zainstalowana opcjonalna karta pamięci jest zablokowana.	Po wyłączeniu aparatu wyjmij kartę pamięci i przesuń blokadę na karcie do pozycji odblokowanej.

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
MEMORY FULL (Pamięć pełna) lub CARD FULL (Karta zapełniona)	W wewnętrznej pamięci lub na zainstalowanej opcjonalnej karcie pamięci brakuje miejsca na zapisanie obrazów.	Przegraj obrazy z aparatu do komputera (zob. strona 89), a następnie usuń wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej lub z karty pamięci (zob. strona 75). Alternatywnie, użyj nowej karty zamiast dotychczasowej.
Memory too full to record audio. (Za mało pamięci wewnętrznej na nagranie dźwięku) lub Card too full to record audio (Za mało pamięci na karcie na nagranie dźwięku).	Nie ma wystarczającej ilości miejsca na więcej niż 3 sekundy dźwięku.	Przegraj obrazy, klipy wideo i/lub pliki dźwiękowe z aparatu na komputer (zob. strona 89), a następnie usuń wszystkie pliki z pamięci wewnętrznej lub z karty pamięci (zob. strona 75). Alternatywnie użyj nowej karty zamiast dotychczasowej.

	B 1 11	
Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Memory full (Pamięć pełna) Camera cannot save Share selections. (Aparat nie może zapisać wyboru z menu Share). lub Card full (Karta zapełniona). Camera cannot save Share selections. (Aparat nie może zapisać wyboru z menu Share).	Pamięć wewnętrzna lub opcjonalna karta pamięci jest zapełniona, co uniemożliwia zapisanie w aparacie miejsc docelowych HP Instant Share lub zaznaczenie obrazów dla funkcji HP Instant Share.	Przegraj obrazy z aparatu do komputera (zob. strona 89), a następnie usuń wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej lub z karty pamięci (zob. strona 75). Następnie ponownie ustaw miejsca docelowe HP Instant Share (zob. strona 84).
Insufficient space on card to rotate image. (Za mało miejsca na karcie, aby obrócić obraz). lub Insufficient space in memory to rotate image. (Za mało miejsca w pamięci, aby obrócić obraz).	W pamięci wewnętrznej lub na opcjonalnej karcie pamięci jest za mało miejsca na zapisanie obróconego obrazu.	Usuń jakiś obraz, aby zwolnić nieco miejsca w pamięci, po czym spróbuj ponownie obrócić obraz. Przegraj obrazy z aparatu na komputer (zob. strona 89), a następnie obróć obraz, korzystając z oprogramowania HP Image Zone lub innego pakietu do edycji obrazów.

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Insufficient space on card to save updated image. (Za mało miejsca na karcie, aby zapisać zmodyfikowany obraz). lub Insufficient space in memory to save updated image. (Za mało miejsca w pamięci, aby zapisać zmodyfikowany obraz).	W pamięci wewnętrznej lub na opcjonalnej karcie pamięci jest za mało miejsca na zapisanie obrazu po usunięciu efektu czerwonych oczu.	Przegraj obrazy z aparatu na komputer (zob. strona 89), po czym usuń wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej lub z karty pamięci (zob. strona 75). Następnie usuń efekt czerwonych oczu, korzystając z oprogramowania HP Image Zone.
The image is too large to magnify. (Obrazu nie można powiększyć, ponieważ jest za duży).	Obraz został wykonany innym aparatem.	Przegraj obraz na komputer (zob. strona 89) i spróbuj go powiększyć przy użyciu oprogramowania HP Image Zone.
The image is too large to rotate. (Obrazu nie można obrócić, ponieważ jest za duży).	Obraz został wykonany innym aparatem.	Przegraj obraz na komputer (zob. strona 89) i spróbuj go obrócić przy użyciu oprogramowania HP Image Zone.

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Unknown image error. Unable to complete request. (Nieznany błąd obrazu. Nie można ukończyć zadania).	Aparat nie może wykonać żądanej modyfikacji obrazu.	Spróbuj ponownie zmodyfikować obraz. Jeśli ten komunikat wystąpi ponownie, przegraj obrazy na komputer (zob. strona 89) i zmodyfikuj je, korzystając z oprogramowania HP Image Zone.
CARD IS UNREADABLE (Karta jest nieczytelna)	Aparat ma trudności z odczytem zainstalowanej opcjonalnej karty pamięci. Karta może być uszkodzona lub nieobsługiwanego rodzaju.	Wyłącz i włącz zasilanie aparatu. Sprawdź, czy karta pamięci jest przeznaczona do pracy z posiadanym aparatem (zob. strona 180). Jeśli typ karty jest właściwy, spróbuj sformatować kartę, wykorzystując opcję Format (Formatuj) z podmenu Delete (Usuń) z Playback Menu (menu Odtwórz) (zob. strona 75). Jeżeli formatowanie nie uda się, karta jest prawdopodobnie uszkodzona. Użyj innej karty pamięci.

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
PROCESSING (Przetwarzanie)	Aparat przetwarza dane, np. zapisuje ostatnie wykonane zdjęcie.	Przed wykonaniem następnego zdjęcia lub korzystaniem z innych funkcji aparatu zaczekaj kilka sekund, aż aparat zakończy przetwarzanie poprzedniego ujęcia.
CHARGING FLASH (Ładowanie lampy)	Aparat ładuje lampę błyskową.	Kiedy bateria jest rozładowana, ładowanie lampy błyskowej trwa dłużej. Jeśli ten komunikat pojawia się bardzo często, należy wymienić baterię lub naładować akumulator.
FOCUS TOO FAR (Obiekt jest za daleko)	Odległość obiektu, na który nastawiana miała być ostrość, jest za duża i znajduje się poza zakresem trybu Macro (Makro).	 Wybierz tryb inny niż Macro (Makro) (zob. strona 47). Przybliż się do obiektu, w zakres pracy trybu Macro (Makro) (zob. strona 47).
FOCUS TOO CLOSE (Obiekt za blisko)	Odległość obiektu, na który nastawiana miała być ostrość, jest zbyt mała dla trybu Macro (Makro).	Oddal się od obiektu, pozostając w odległości obsługiwanej przez tryb Macro W (Makro) (zob. strona 47).

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Migająca ikona W	Odległość obiektu, na który nastawiana miała być ostrość, jest zbyt mała dla trybu innego niż Macro (Makro).	Ustaw aparat w tryb Macro (Makro) lub odsuń się od obiektu.
UNABLE TO FOCUS (Nie można ustawić ostrości) i migająca ikona	Aparat nie może ustawić ostrości w trybie Macro (Makro), najprawdopodob niej z powodu niskiego kontrastu.	Użyj funkcji Focus Lock (Blokada ostrości) (zob. strona 41). Skieruj obiektyw na tę część fotografowanej sceny, która jest jaśniejsza lub charakteryzuje się krawędziami o wysokim kontraście. Sprawdź, czy obiekt znajduje się w odległości obsługiwanej przez tryb Macro (Makro) (zob. strona 47).
NOT ENOUGH LIGHT FOR FAST SHOT (Za mało światła na szybkie robienie zdjęć)	Jest mało światła i obraz może być zaszumiony ze względu na ustawienie małej przesłony w trybie Fast Shot (Szybkie zdjęcie).	Zapewnij więcej światła. (W trybie Fast Shot (Szybkie zdjęcie) lampa błyskowa ma ustawienie Flash Off (Lampa wyłączona)).

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
(ostrzeżenie o drganiach aparatu)	Jest ciemno i obraz najprawdopodob niej będzie rozmazany z powodu długiego czasu naświetlania.	Użyj lampy błyskowej (zob. strona 44), umieść aparat na stabilnej powierzchni lub skorzystaj ze statywu.
ERROR SAVING IMAGE (Błąd podczas zapisywania obrazu) lub ERROR SAVING VIDEO (Błąd podczas zapisywania klipu wideo)	Zainstalowana opcjonalna karta pamięci została częściowo zablokowana lub wyjęta przed zakończeniem zapisywania na niej danych.	 Przed wyjęciem karty z aparatu należy zawsze poczekać, aż przestanie migać lampka Pamięć. Po wyłączeniu się aparatu wyjmij kartę pamięci i sprawdź, czy języczek blokady na brzegu karty jest w pełni przesunięty do pozycji odblokowanej.
Cannot display image. (Nie można wyświetlić obrazu). <nazwa pliku=""></nazwa>	Obraz wykonano przy użyciu innego aparatu lub plik został uszkodzony w wyniku nieprawidłowego wyłączenia aparatu.	Obraz może nadal być prawidłowy. Przegraj obraz na komputer (zob. strona 89) i spróbuj otworzyć go przy użyciu oprogramowania HP Image Zone. Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy aparat jest włączony.

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
No devices are connected to camera dock. (Ze stacją bazową nie jest połączone żadne urządzenie).	Być może aparat jest nieprawidłowo umieszczony w stacji albo przewody są niedokładnie podłączone.	Upewnij się, że aparat jest prawidłowo umieszczony w stacji bazowej i sprawdź, czy przewód USB jest dokładnie podłączony do stacji bazowej i do drukarki, komputera lub telewizora.
No printable images in memory. (W pamięci nie ma obrazów, które można wydrukować). lub No printable images on card. (Na karcie pamięci nie ma obrazów, które można wydrukować).	W pamięci aparatu podłączonego do drukarki nie ma żadnych obrazów nieruchomych. Klipów wideo nie można drukować bezpośrednio z aparatu.	Odłącz aparat od drukarki i przed ponownym ich połączeniem zrób parę zdjęć.

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Cannot print video clips. (Klipów wideo nie można drukować).	W menu HP Instant Share Menu wybrano polecenie Print 1 copy (Wydrukuj 1 kopię) lub Print 2 copies (Wydrukuj 2 kopie) i wybrano klip wideo. Klipów wideo nie można drukować bezpośrednio z aparatu.	Jeśli używana drukarka umożliwia drukowanie klipów wideo, przegraj klip na komputer (zob. strona 89) i wydrukuj klip z poziomu komputera.
Camera has experienced an error (W aparacie wystąpił błąd).	Być może nastąpiła chwilowa awaria aparatu.	Wyłącz i włącz zasilanie aparatu. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj zresetować aparat (zob. strona 106). Jeśli problem nadal się powtarza, zanotuj kod błędu i skontaktuj się z pomocą techniczną HP (zob.strona 150).

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Unable to communicate with the printer (Brak komunikacji z drukarką)	Nie ma połączenia między aparatem a drukarką.	Upewnij się, że drukarka jest włączona i że nie wystąpiły żadne błędy. Przewód musi być dobrze przyłączony zarówno do aparatu lub opcjonalnej stacji bazowej HP Photosmart M-series, jak i do drukarki. Jeśli to nie zadziała, wyłącz aparat i odłącz od niego przewód USB. Wyłącz i włącz zasilanie drukarki. Podłącz aparat ponownie i włącz go.
Printer top cover is open (Otwarta górna pokrywa drukarki).	Drukarka jest otwarta.	Zamknij górną pokrywę drukarki.
Printer ink cover is open. (Otwarta pokrywka wkładu drukującego).	Pokrywka wkładu drukującego jest otwarta.	Zamknij ją.

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Incorrect or missing print cartridge (Niewłaściwy wkład drukujący lub brak wkładu)	Wkład drukujący jest niewłaściwy lub nie jest zainstalowany.	Zainstaluj nowy wkład drukujący, wyłącz drukarkę, a następnie włącz ponownie.
Incorrect or missing print head. (Niewłaściwa głowica drukująca lub brak głowicy).	Głowica drukująca jest niewłaściwa lub nie jest zainstalowana.	Zainstaluj nową głowicę drukującą, wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie.
Unable to print. Error reading image file. (Nie można drukować. Błąd podczas czytania pliku).	Drukarka nie może odczytać pliku, który miał być wydrukowany. Być może plik jest uszkodzony.	Spróbuj ponowić drukowanie. Jeśli to nie pomoże, spróbuj wydrukować plik z poziomu komputera.
Printer has a paper jam (Wystąpiło zacięcie papieru w drukarce) lub The print carriage has stalled (Utknął wkład drukujący)	Papier lub wkład drukujący zaciął się w drukarce.	Wyłącz drukarkę. Całkowicie usuń zacięcie papieru, a następnie włącz ponownie zasilanie drukarki.
Printer is out of paper (W drukarce skończył się papier).	W drukarce skończył się papier.	Włóż papier do drukarki, a następnie naciśnij przycisk OK lub Continue (Kontynuuj) na drukarce.

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Unsupported USB cable (Nieobsługiwany przewód USB)	Stacja bazowa jest podłączona do drukarki przy użyciu nieodpowiednieg o kabla lub drukarka nie jest zgodna ze standardem PictBridge.	Użyj kabla USB dostarczonego razem z aparatem. Większa, płaska końcówka kabla (zob. strona 91) powinna być podłączona do drukarki (złącze znajduje się zwykle z przodu drukarki). Jeśli drukarka nie posiada złącza do kabla USB tego typu, oznacza to, że nie jest ona zgodna ze standardem PictBridge i nie jest obsługiwana przez ten aparat. Drukarka musi mieć oficjalne logo PictBridge.
Selected print size is larger than selected paper size (Wybrana wielkość wydruku jest większa od wybranego rozmiaru papieru)	Wielkość wydruku za duża dla wybranego rozmiaru papieru.	Naciśnij przycisk Menu na aparacie, aby powrócić do menu Print Setup (Ustawienia druku) i wybrać format wydruku odpowiadający rozmiarowi papieru. Możesz też wybrać większy format papieru i załadować go do drukarki.

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Paper is not loaded correctly in the printer. (Papier w drukarce jest załadowany nieprawidłowo).	Papier na podajniku drukarki nie jest ułożony prawidłowo.	Ułóż papier prawidłowo i spróbuj ponownie.
The selected combination of paper type and paper size is not supported. (Wybrane połączenie typu papieru i rozmiaru papieru nie jest obsługiwane).	Typ i rozmiar papieru w drukarce nie są obsługiwane.	Załaduj do drukarki papier w obsługiwanym typie i o obsługiwanym rozmiarze.
There is a problem with the printer's ink. (Problem z atramentem w drukarce).	Być może poziom atramentu jest za niski lub ten typ wkładu drukującego nie jest obsługiwany.	Włóż wkład drukujący obsługiwanego typu, wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.
Low ink. (Mało atramentu).	We wkładzie drukującym kończy się atrament.	Włóż nowy wkład drukujący. Istniejący wkład drukujący może pozwolić na wydrukowanie jeszcze kilku obrazów, ale ich jakość i kolor mogą nie być najlepsze.

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Printer is out of ink. (W drukarce skończył się atrament).	Nie ma już atramentu w drukarce.	Włóż nowy wkład drukujący.
Printing canceled (Drukowanie anulowane)	Zadanie wydruku zostało anulowane.	Naciśnij przycisk Menu na aparacie, aby powrócić do ekranu Print Setup (Ustawienia druku). Zleć nowe zadanie wydruku.

Komunikaty o błędach w komputerze

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Cannot Connect To Product (Nie można połączyć się z produktem)	Komputer potrzebuje uzyskać dostęp do plików w pamięci w trakcie ustawiania funkcji HP Instant Share. Ale albo pamięć wewnętrzna jest pełna, albo opcjonalna karta pamięci (jeśli jest zainstalowana) jest pełna.	Jeśli pamięć wewnętrzna lub opcjonalna karta pamięci są pełne, prześlij obrazy do komputera (zob. strona 89) i usuń je z aparatu, aby zwolnić miejsce (zob. strona 75).
	Aparat jest wyłączony.	Włącz aparat.
	Aparat nie działa prawidłowo.	Spróbuj podłączyć aparat bezpośrednio do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge i wówczas wydrukować obraz. W ten sposób sprawdzisz, czy opcjonalna karta pamięci, połączenie USB i przewód USB działają prawidłowo.
	Przewód nie został prawidłowo podłączony.	Przewód musi być mocno przyłączony zarówno do komputera, jak do drukarki.

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Cannot Connect To Product (Nie można połączyć się z produktem) (ciąg dalszy).	Aparat jest ustawiony jako Digital Camera (Aparat cyfrowy) w podmenu USB Configuration (Konfiguracja USB) w Setup Menu (menu Ustawienia), ale komputer nie rozpoznaje tego urządzenia jako aparatu cyfrowego.	Zmień ustawienie USB Configuration (Konfiguracja USB) na Disk Drive (Napęd dyskowy) w Setup Menu (menu Ustawienia) (zob. strona 100). Dzięki temu aparat w komputerze będzie widoczny jako kolejny napęd dyskowy, a pliki obrazów będzie można łatwo skopiować na dysk twardy komputera.
	Aparat jest podłączony do komputera przez koncentrator USB, który nie jest zgodny z aparatem.	Podłącz aparat bezpośrednio do portu USB w komputerze.
	Używasz stacji bazowej HP Photosmart M-series, ale nie został naciśnięty przycisk Save/Print (Zapisz/Drukuj).	Naciśnij przycisk Save/Print

	1	,
Komunikat	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Cannot Connect To Product (Nie można połączyć się z produktem)	Zainstalowana opcjonalna karta pamięci jest zablokowana.	Po wyłączeniu aparatu wyjmij kartę pamięci i przesuń języczek blokady na karcie do pozycji odblokowanej.
(ciąg dalszy).	Nie działa połączenie USB.	Ponownie uruchom komputer.
Could Not Send To Service (Nie można przesłać do usługi)	Komputer nie jest połączony z Internetem.	Sprawdź, czy połączenie internetowe działa.
Communication Problem (Problem z komunikacją)	Inne oprogramowanie HP Instant Share działa w trybie wyłącznego dostępu do aparatu.	Zamknij inny program HP Instant Share.

Uzyskiwanie pomocy

Rozdział ten zawiera informacje o wsparciu technicznym dla aparatu cyfrowego, między innymi informacje o adresach stron internetowych, wyjaśnienie procedury uzyskiwania pomocy i listę numerów telefonów.

Witryna HP dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc na stronie internetowej

www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

Witryna HP Photosmart

Na stronie internetowej **www.photosmart.hp.com** lub **www.hp.com/photosmart** znajdziesz następujące informacje

- Wskazówki na temat efektywnego i kreatywnego korzystania z aparatu
- Aktualizacje sterowników i oprogramowanie do cyfrowego aparatu HP
- Możliwość zarejestrowania posiadanego produktu
- Możliwość skorzystania z informowania o nowościach, aktualizacjach sterowników i oprogramowania oraz o wsparciu

Proces uzyskiwania wsparcia

Proces uzyskiwania wsparcia HP działa najskuteczniej, jeżeli wykonasz poniższe czynności w podanej kolejności:

- Przejrzyj rozdział dotyczący rozwiązywania problemów w Przewodniku użytkownika (zob. Problemy i rozwiązania na stronie 115).
- 2. Poszukaj pomocy na stronie internetowej Centrum obsługi klienta HP. Jeżeli masz dostęp do Internetu, masz także dostęp do szerokiego wyboru informacji na temat posiadanego aparatu cyfrowego. Zajrzyj na stronę internetową HP pod adresem www.hp.com/support, gdzie znajdziesz pomoc dotyczącą produktu, sterowniki i aktualizacje oprogramowania.

Strona internetowa jest dostępna w następujących językach: holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, szwedzkim, tradycyjnym chińskim, chińskim uproszonym, japońskim i koreańskim. (Informacja dla Danii, Finlandii i Norwegii dostępna jest tylko po angielsku).

- 3. Skorzystaj z elektronicznej pomocy HP. Jeżeli masz dostęp do Internetu, skontaktuj się z HP pocztą elektroniczną, korzystając ze strony: www.hp.com/support. Otrzymasz osobistą odpowiedź od technika Obsługi klienta firmy HP. Pomoc przez pocztę elektroniczną jest dostępna w językach znajdujących się na liście na tej stronie internetowej.
- 4. (Klienci z USA i Kanady omijają ten punkt i przechodzą do punktu 5). Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą HP. Jeżeli aparat ma problem sprzętowy, zabierz go do lokalnego sprzedawcy HP. Usługi są wolne od opłat w okresie trwania ograniczonej gwarancji na aparat cyfrowy.
- 5. Poszukaj pomocy w Centrum obsługi klienta HP przez telefon. Jeśli nie udało się rozwiązać problemu przy użyciu powyższych opcji, można zwrócić się o pomoc do firmy HP. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości kontaktu z firmą HP można znaleźć pod adresem www.hp.com/support.

Pomoc telefoniczna

Pomoc telefoniczna jest dostępna zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu okresu gwarancyjnego.

Dzwoniąc do firmy HP, należy mieć przed sobą komputer i aparat. Aby przyspieszyć całą procedurę, przygotuj się na podanie następujących informacji:

- Numer modelu aparatu cyfrowego (na przodzie aparatu)
- Numer seryjny aparatu cyfrowego (na spodzie aparatu)
- · System operacyjny komputera i dostępny RAM
- Wersje oprogramowania HP (na etykiecie CD)
- Komunikat wyświetlony w momencie zaistnienia problemu

Warunki mające zastosowanie do pracy pomocy telefonicznej HP mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Numery pomocy telefonicznej w poszczególnych krajach można znaleźć na liście na następnych stronach. Numery telefonów i zasady działania Centrum obsługi klienta HP mogą ulec zmianie. Szczegóły na temat warunków korzystania z pomocy telefonicznej w Twoim kraju/regionie znajdują się na następujących stronach internetowych: www.hp.com/support.

W czasie trwania okresu gwarancyjnego:

- Afryka, Daleki Wschód, Kanada, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i Stany Zjednoczone; Pomoc telefoniczna jest udzielana nieodpłatnie przez jeden rok od daty nabycia produktu.
- Europa: Standardowy roczny okres gwarancji.

UWAGA: W poszczególnych krajach mogą mieć zastosowanie różne przepisy dotyczące gwarancji, w zależności od prawa lokalnego. **Po upływie okresu gwarancji** dostępne są różne opcje w zależności od regionu zamieszkania użytkownika:

- Stany Zjednoczone, Kanada i Daleki Wschód: Można zadzwonić do Obsługi klienta HP; obowiązuje jednak opłata za każde zgłoszenie.
- Europa: Można zwrócić produkt sprzedawcy lub zadzwonić do Obsługi klienta HP; obowiązuje jednak opłata za każde zgłoszenie.
- Ameryka Łacińska: Można zadzwonić do Obsługi klienta HP (począwszy od 31 października 2005 r. będzie pobierana opłata).

Numery pomocy telefonicznej

Jeśli kraju nie ma na poniższej liście, informacji o pomocy technicznej, w tym aktualnego numeru pomocy telefonicznej dla kraju/regionu, należy szukać pod adresem www.hp.com/support.

Australia 1300 721 147 Australia (out-of-warranty) 1902 910 910

中国 021-3881-4518 800-810-3888

服务编码: 3003

香港特別行政區 2802 4098

India 1 600 44 7737

Indonesia +62 (21) 350 3408

日本 0570-000511

日本 (携帯電話の場合) 03-3335-9800

한국 1588-3003

Malaysia 1800 805 405

New Zealand 0800 441 147

Philippines 2 867 3551

Singapore 6 272 5300

臺灣

ไทย

Việt Nam +84 88234530

02-8722-8000

+66 (2) 353 9000

Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836
Chile	800-360-999
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Ecuador (Andinatel) Ecuador (Pacifitel)	1-999-119 800-711-2884 1-800-225-528
	800-711-2884
El Salvador	800-6160
Guatemala	1-800-711-2884
Jamaica	1-800-711-2884
Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas) Venezuela	58-212-278-8666 0-800-474-68368

A Obsługa baterii

Aparat wykorzystuje dwie baterie typu AA. Najlepsze efekty można uzyskać, korzystając z baterii litowych AA Energizer lub akumulatorów niklowo-wodorkowych NiMH AA.

Baterie alkaliczne zapewniają znacznie krótszy czas pracy niż akumulatory litowe lub NiMH. W przypadku baterii alkalicznych należy użyć wysokiej jakości modeli "ultra" lub "premium", a nie zwykłych baterii alkalicznych. W zależności od sposobu korzystania z aparatu baterie litowe zapewnią 4–8 razy dłuższy czas pracy w stosunku do baterii alkalicznych. Jeśli preferowane są akumulatory, typ NiMH zapewnia czas pracy 2–5 razy dłuższy w stosunku do baterii alkalicznych.

Najważniejsze informacje o bateriach

- Przy pierwszym użyciu akumulatorów NiMH należy pamiętać, aby je całkowicie naładować przed skorzystaniem z aparatu.
- Jeśli nie zamierzasz korzystać z aparatu przez dłuższy okres (ponad dwa miesiące), firma HP zaleca wyjęcie baterii, chyba że korzystasz z akumulatorów i zostawiasz aparat w stacji bazowej lub podłączony do zasilacza prądu zmiennego HP.
- Wkładając baterie do aparatu, zawsze sprawdź, czy są ustawione zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii. Jeśli baterie są włożone nieprawidłowo, pokrywka komory może się zamknąć, ale aparat nie będzie funkcjonował.

- Nigdy nie używaj baterii różnych typów (na przykład litowych i NiMH), firm lub z różnymi datami produkcji.
 Może to spowodować błędne reakcje aparatu albo wyciek z baterii. Zawsze używaj dwóch identycznych baterii, tego samego typu, firmy i z tą samą datą produkcji.
- Wydajność baterii spada wraz ze spadkiem temperatury. Najlepszą wydajność w niskich temperaturach uzyskuje się, stosując baterie litowe AA Energizer. Akumulatory NiMH zapewniają dość dobrą wydajność również w niskich temperaturach. Aby zwiększyć wydajność wszystkich typów baterii podczas pracy w niskich temperaturach, trzymaj aparat i/lub baterie w ciepłej kieszeni wewnętrznej.

Wydłużanie czasu pracy baterii

Oto kilka wskazówek przedłużających czas pracy baterii:

- Wyłącz wyświetlacz obrazów i zamiast niego przy kadrowaniu zdjęć i wideo korzystaj z wizjera. Wyłączaj wyświetlacz obrazów zawsze, gdy jest to możliwe.
- Zmień ustawienie Live View at Power On (Widok na żywo przy włączeniu) w Setup Menu (Menu ustawienia) na Live View Off (Widok na żywo wyłączony), aby aparat nie włączał się w trybie Live View (Widok na żywo) (zob. Live View at Power On (Widok na żywo przy włączeniu) na stronie 98).
- Zmień ustawienie Display Brightness (Jaskrawość wyświetlacza) w Setup Menu (Menu ustawienia) na Low (Niska), tak aby wyświetlacz pobierał mniej mocy w trybie Live View (Widok na żywo) (zob. Display Brightness (Jaskrawość wyświetlacza) na stronie 96).
- Ogranicz użycie lampy błyskowej, ustawiając w aparacie tryb Auto Flash (Lampa automatyczna), zamiast Flash On (Lampa włączona) (zob. Ustawianie lampy błyskowej na stronie 44).

- Korzystaj z powiększenia optycznego tylko wówczas, gdy jest to konieczne, aby ograniczyć ruch obiektywu (zob. Korzystanie z funkcji powiększenia na stronie 42).
- Ogranicz niepotrzebną liczbę włączeń i wyłączeń. Jeżeli zamierzasz robić więcej niż dwa zdjęcia na pięć minut, pozostaw aparat włączony z wyłączonym wyświetlaczem obrazów, zamiast włączać go i wyłączać po każdym ujęciu. Ogranicza to liczbę wysunięć i powrotów obiektywu.
- Jeśli aparat ma być włączony przez dłuższy czas, na przykład podczas przegrywania obrazów do komputera lub podczas drukowania, użyj zasilacza prądu zmiennego firmy HP lub stacji bazowej HP Photosmart M-series.

Środki ostrożności podczas pracy z akumulatorami

- Nie ładuj żadnych akumulatorów innych niż NiMH w aparacie, opcjonalnej stacji bazowej HP Photosmart M-series ani opcjonalnej szybkiej ładowarce HP Photosmart Quick Recharger.
- Nie wkładaj akumulatorów do ognia ani nie ogrzewaj ich.
- Nie zwieraj biegunów akumulatora za pomocą metalowych przedmiotów (np. przewodów).
- Nie noś ani nie przechowuj akumulatorów razem z monetami, naszyjnikami, spinkami do włosów i innymi metalowymi przedmiotami. Szczególnie niebezpieczne jest zetknięcie akumulatora z monetami! Aby uniknąć uszkodzenia ciała, nie wrzucaj akumulatora do kieszeni wypełnionej drobnymi monetami.
- Nie próbuj dziurawić akumulatora gwoździami, uderzać młotkiem, stawać na nim lub w inny sposób uderzać czy wstrzgsać.

- Nie lutuj przewodów bezpośrednio do akumulatora.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody, słonej wody lub wilgoci.
- Nie rozbieraj ani nie przerabiaj akumulatora.
 Te akumulatory zawierają zabezpieczenia, których uszkodzenie może doprowadzić do nagrzewania się, wybuchu lub pożaru.
- W przypadku pojawienia się nietypowego zapachu, nadmiernego nagrzania (akumulator może być ciepły w dotyku — jest to normalny stan), zmiany koloru lub kształtu, czy innego nietypowego zachowania akumulatora należy natychmiast przestać go używać.
- W przypadku wycieku z akumulatora i dostania się jego zawartości do oczu nie wolno pocierać oka. Należy obficie spłukać oko wodą i natychmiast zgłosić się do lekarza. W przypadku pozostawienia ciecz zawarta w akumulatorze może uszkodzić oko.

Wydajność akumulatora zależnie od rodzaju

W poniższej tabeli przedstawiono wydajność baterii alkalicznych, litowych i akumulatorów NiMH w różnych sytuacjach.

Sposób użytkowania	Alkaliczne	Litowe	NiMH
Najbardziej opłacalny w przypadku wykonywania ponad 30 zdjęć na miesiąc	Słaba	Średnia	Dobra
Najbardziej opłacalny w przypadku wykonywania mniej niż 30 zdjęć na miesiąc	Średnia	Dobra	Średnia
Częste użycie lampy błyskowej, wiele zdjęć	Słaba	Dobra	Dobra
Duże użycie wideo	Słaba	Dobra	Dobra
Intensywne użycie opcji Live View (Widok na żywo)	Słaba	Dobra	Dobra
Łączny czas pracy baterii	Słaba	Dobra	Średnia
Niska temperatura/praca w zimie	Słaba	Dobra	Średnia
Rzadkie użycie (bez stacji bazowej)	Średnia	Dobra	Średnia
Rzadkie użycie (ze stacją bazową)	Średnia	Dobra	Dobra
Możliwość ładowania baterii	Nie	Nie	Tak

Liczba zdjęć w zależności od rodzaju baterii/akumulatora

W poniższej tabeli podano przybliżoną liczbę zdjęć przy intensywnym, umiarkowanym i normalnym użytkowaniu w przypadku baterii alkalicznych, litowych i akumulatorów NiMH.

Rodzaj baterii/ akumulatora	Przybliżona liczba zdjęć przy intensywnym użytkowaniu	Przybliżona liczba zdjęć przy umiarkowanym użytkowaniu	Przybliżona liczba zdjęć przy normalnym użytkowaniu
Alkaliczne	50	150	100
Litowe	300	700	500
NiMH	150	300	225

Wartości podane w powyższej tabeli uwzględniają fakt, że we wszystkich przypadkach w czasie sesji wykonywane są cztery zdjęcia, a przerwa pomiędzy sesjami wynosi co najmniej 5 minut. Ponadto:

- Użytkowanie intensywne polega na częstym używaniu funkcji Live View (Widok na żywo) (30 sekund na zdjęcie) i Playback (Odtwórz) (15 sekund na zdjęcie) oraz Flash On (Lampa włączona).
- Użytkowanie umiarkowane polega na minimalnym używaniu funkcji Live View (Widok na żywo) (10 sekund na zdjęcie) i Playback (Odtwórz) (4 sekundy na zdjęcie). Lampa błyskowa jest używana przy wykonywaniu 25% zdjęć.
- Użytkowanie normalne polega na korzystaniu z funkcji
 Live View (Widok na żywo) przez 15 sekund na zdjęcie,
 a funkcji Playback (Odtwórz) przez 8 sekund na
 zdjęcie. Lampa błyskowa jest używana przy
 wykonywaniu 50% zdjęć.

Wskaźniki zasilania

Na ekranie stanu, w trybie **Live View** (Widok na żywo) i w trybie **Playback** (Odtwórz) oraz gdy aparat jest podłączony do komputera bądź drukarki, mogą pojawić się następujące ikony. Jeśli nie jest wyświetlana żadna ikona, oznacza to, że aparat otrzymuje z baterii wystarczającą ilość energii do normalnej pracy.

Ikona	Opis
	Pojemność baterii spada. Aparat niedługo się wyłączy.
Miga	Bateria jest wyczerpana. Aparat rozpocznie procedurę wyłączania.
*	Aparat pracuje na zasilaczu prądu zmiennego (ma zainstalowane baterie jednorazowe lub nie ma żadnych baterii).
Animacja wypełniają cej się baterii	Aparat pracuje na zasilaczu prądu zmiennego i ładuje akumulatory.
	Aparat zakończył ładowanie akumulatora i obecnie korzysta z energii z zasilacza.

UWAGA: Po wyjęciu baterii z aparatu ustawienia daty i czasu są zachowywane przez około 10 minut. Jeśli aparat zostanie pozostawiony bez baterii przez czas dłuższy niż 10 minut, zegar zostanie ustawiony na ostatnią datę i czas wyłączenia aparatu. Przy następnym włączeniu może pojawić się prośba o uaktualnienie daty i czasu.

Ładowanie akumulatorów NiMH

Akumulatory NiMH można naładować także w aparacie, kiedy jest on podłączony do opcjonalnego zasilacza prądu zmiennego firmy HP lub stacji bazowej HP Photosmart M-series. Akumulatory NiMH można również ładować za pomocą opcjonalnej szybkiej ładowarki HP Photosmart Quick Recharger. Aby uzyskać informacje na temat tych akcesoriów opcjonalnych, zobacz rozdział **Dodatek B**, **Zakup akcesoriów**, początek na stronie 169.

Gdy do ładowania akumulatora używany jest zasilacz prądu zmiennego firmy HP, a aparat jest wyłączony, lampka Power (Zasilanie) z tyłu aparatu będzie migać w czasie ładowania. Gdy używana jest stacja bazowa, będzie migać lampka stacji. Gdy używana jest szybka ładowarka, lampka na ładowarce będzie świecić na czerwono, sygnalizując ładowanie.

Poniższa tabela przedstawia średni czas ładowania całkowicie rozładowanych akumulatorów NiMH, zależnie od sposobu ładowania. Tabela podaje także sygnał widoczny po naładowaniu akumulatorów.

Miejsce ładowania akumulatorów	Średni czas ładowania	Sygnał zakończenia ładowania
W aparacie z podłączonym zasilaczem prądu zmiennego HP	12 do 15 godzin	Jeśli aparat jest wyłączony, lampka zasilania przestaje migać i wyłącza się. Jeśli aparat jest włączony wraz z wyświetlaczem obrazów, pojawia się ikona

Miejsce ładowania akumulatorów	Średni czas ładowania	Sygnał zakończenia ładowania
Aparat w stacji bazowej	12 do 15 godzin	Lampka zasilania stacji bazowej przestaje migać i świeci ciągłym światłem.
W szybkiej ładowarce HP	1 godzina na 2 akumulatory ok. 2 godziny na 4 akumulatory	Lampka na szybkiej ładowarce zapala się na zielono

Jeśli aparat nie będzie używany zaraz po naładowaniu akumulatorów, zalecamy pozostawienie go w stacji bazowej lub podłączonego do zasilacza prądu zmiennego firmy HP. Aparat będzie doładowywał okresowo akumulatory, aby zapewnić jego ciągłą gotowość do użycia.

Przy korzystaniu z akumulatorów NiMH należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:

- Przy pierwszym użyciu akumulatorów NiMH należy pamiętać, aby je całkowicie naładować przed skorzystaniem z aparatu.
- Można zauważyć, że przy pierwszych kilku ładowaniach czas pracy akumulatorów NiMH jest krótszy od oczekiwanego. Optymalną wydajność osiąga się po pełnym naładowaniu i rozładowaniu (użyciu) cztery do pięciu razy. W tym czasie można normalnie korzystać z aparatu aż do rozładowania akumulatorów.
- Ładuj jednocześnie oba akumulatory NiMH. Jeden niedoładowany akumulator skróci trwałość pozostałego akumulatora w aparacie.

- Akumulatory NiMH rozładowują się, gdy nie są
 używane, niezależnie do tego, czy są zainstalowane w
 aparacie, czy nie. Jeżeli nie były używane dłużej niż
 przez dwa tygodnie, naładuj je przed ponownym
 użyciem. Nawet jeżeli nie korzystasz z akumulatorów,
 warto je naładować co pół roku, aby przedłużyć ich
 żywotność.
- Wydajność wszystkich akumulatorów, łącznie z NiMH, spada z czasem, zwłaszcza gdy są przechowywane i używane w wysokich temperaturach. Jeśli pojemność akumulatora z czasem spadła do zbyt niskiego poziomu, należy wymienić akumulatory.
- Aparat, stacja bazowa lub szybka ładowarka mogą się nagrzewać w czasie pracy i ładowania akumulatorów NiMH. Jest to zjawisko normalne.
- Akumulatory NiMH mogą pozostawać w aparacie, stacji bazowej lub szybkiej ładowarce dowolnie długo, bez szkody dla akumulatorów, aparatu, stacji bazowej lub szybkiej ładowarki. Zawsze przechowuj naładowane akumulatory w chłodnym miejscu.

Środki ostrożności przy ładowaniu akumulatorów NiMH

- Nie ładuj żadnych baterii innych niż akumulatory NiMH w aparacie, stacji bazowej czy szybkiej ładowarce.
- Akumulatory NiMH wkładaj do aparatu, stacji dokującej bazowej lub szybkiej ładowarki w odpowiednim ustawieniu.
- Aparatu, stacji bazowej lub szybkiej ładowarki używaj wyłącznie w suchych miejscach.
- Nie ładuj akumulatorów NiMH w gorących miejscach, np. w bezpośrednim słońcu lub blisko ognia.

- Podczas ładowania akumulatora NiMH nie przykrywaj w żaden sposób aparatu, stacji bazowej lub szybkiej ładowarki.
- Nie używaj aparatu, stacji bazowej czy szybkiej ładowarki, jeśli akumulator NiMH wygląda na uszkodzony w jakikolwiek sposób.
- Nie rozbieraj aparatu, stacji bazowej ani szybkiej ładowarki.
- Zanim zaczniesz czyścić zasilacz prądu zmiennego firmy HP lub szybką ładowarkę, odłącz je od gniazdka sieciowego.

Czas trybu uśpienia

W celu oszczędzania energii wyświetlacz obrazów wyłącza się automatycznie, jeśli przez 20 sekund w trybie Live View (Widok na żywo) lub 30 sekund w innych trybach nie został naciśnięty żaden przycisk. Po 10 sekundach od połączenia aparatu z komputerem wyświetlacz obrazów zostaje automatycznie wyłączony. Gdy aparat znajduje się w tym trybie uśpienia, naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje uruchomienie aparatu. Jeśli w trybie uśpienia nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, aparat wyłączy się po upływie dodatkowych pięciu minut.

B Zakup akcesoriów

Do swojego aparatu możesz dokupić dodatkowe akcesoria.

Więcej informacji o aparacie HP M415 i zgodnych z nim akcesoriach znajdziesz na stronie:

- www.hp.com/photosmart (USA)
- www.hp.ca/photosmart (Kanada)
- www.hp.com (wszystkie inne kraje)

Aby dokonać zakupu akcesoriów, odwiedź lokalnego sprzedawcę lub zamów elektronicznie pod adresem:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hpshopping.ca (Kanada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com/apac/homeandoffice (Azja i Pacyfik)

Poniżej przedstawiono niektóre akcesoria dla tego aparatu cyfrowego. Akcesoria te mogą być niedostępne w niektórych regionach.

 Stacja bazowa HP Photosmart M-series — C8907A/C8907B Ładuj akumulatory NiMH AA w swoim aparacie, aby zawsze był gotów do drogi. Z łatwością prześlij zdjęcia do komputera,



wyślij zdjęcie pocztą elektroniczną przez **HP Instant Share** lub wydrukuj zdjęcia jednym naciśnięciem przycisku. Podłącz do telewizora i oglądaj pokazy slajdów.

Zawiera stację bazową z dwoma akumulatorami AA NiMH, przewód audio/wideo, przewód USB i zasilacz prądu zmiennego HP.

 Zestaw szybkiego ładowania HP Photosmart M-series — L1815A/L1815B

Jednogodzinne ładowanie akumulatorów AA NiMH oraz eleganckie zabezpieczenie aparatu HP Photosmart M-series. Zawiera wszystko, co jest potrzebne do korzystania z aparatu z dala od domu: ultralekką ładowarkę przenośną, etui na aparat oraz cztery akumulatory AA NiMH o dużej pojemności.

 Zasilacz sieciowy prądu zmiennego HP Photosmart 3,3 V dla aparatów HP Photosmart M-series — C8912B/ C8912C

Jest to jedyny zasilacz przeznaczony dla aparatów M-series.

- Karty pamięci SD HP Photosmart (Istotne informacje o obsługiwanych rodzajach kart pamięci znajdziesz w sekcji Pamięć na stronie 180).
 - karta pamięci SD HP Photosmart o pojemności 64 MB — L1872A/L1872B
 - karta pamięci SD HP Photosmart o pojemności 128 MB — L1873A/L1873B
 - karta pamięci SD HP Photosmart o pojemności 256 MB — L1874A/L1874B
 - karta pamięci SD HP Photosmart o pojemności 512 MB — L1875A/L1875B
 - karta pamięci SD HP Photosmart o pojemności 1 GB — L1876A/L1876B

Pokrowiec na aparat HP Photosmart M-series — Q6214A

Stylowy, doskonale dopasowany pokrowiec ochronny do aparatu HP Photosmart M-series. Wykonany jest z trwałego, cienkiego, przypominającego skórę materiału, który chroni aparat, ale nie zajmuje dużo miejsca. Posiada wygodną kieszonkę na dodatkową kartę pamięci.

Czarny, sportowy pokrowiec do aparatu HP Photosmart — Q6216A

Niezwykle lekki i trwały sportowy pokrowiec ochronny do aparatu HP Photosmart M-series. Pokrowiec posiada pasek na szyję, uchwyt oraz klips umożliwiające przymocowanie aparatu do ubrania lub torby. Ma także dwie kieszonki na dodatkowe baterie i karty pamięci.

Srebrny, sportowy pokrowiec do aparatu HP Photosmart — Q6217A

Lekki sportowy pokrowiec o atrakcyjnym wyglądzie chroni aparat HP Photosmart M-series przed zadrapaniami, uderzeniami oraz niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Charakteryzuje się także trwałością oraz stylowym wyglądem. Posiada praktyczne kieszonki na dodatkowe baterie i karty pamięci. Wyposażony jest także pasek na szyję oraz uchwyt, dzięki czemu aparatu nie trzeba nosić w dłoniach.

 www.casesonline.com — na stronie internetowej www.casesonline.com można zaprojektować własny pokrowiec dla aparatu HP Photosmart Można wybrać wzór, materiał i kolor dla pokrowca.

C Konserwacja aparatu

Stosowanie się do kilku podstawowych zasad pozwoli lepiej wykorzystać posiadany aparat.

Podstawowe zasady konserwacji

Aby aparat działał bez zarzutu, należy zadbać o kilka podstawowych kwestii.

- Aparat cyfrowy należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od okien, źródeł ciepła i miejsc wilgotnych.
- Należy zawsze wyłączyć aparat, kiedy nie jest używany, aby chronić obiektyw. Po wyłączeniu aparatu obiektyw chowa się i zostaje zakryty przez mechanizm zabezpieczający.
- Obudowę aparatu, wyświetlacz i obiektyw należy regularnie czyścić przy użyciu materiałów przeznaczonych specjalnie do aparatów.
 Zob. Czyszczenie aparatu na stronie 174.
- Aparat oraz akcesoria należy przechowywać w wyściełanym pokrowcu wyposażonym w solidny pasek ułatwiający noszenie. Większość pokrowców na aparaty cyfrowe HP ma kieszonki na dodatkowe baterie i karty pamięci. Zob. Zakup akcesoriów na stronie 169.
- Podczas podróży aparat i akcesoria należy zawsze nosić przy sobie (jako bagaż podręczny). Nie należy oddawać ich razem z bagażem przewożonym osobno (bagażem rejestrowanym), ponieważ nieodpowiednie traktowanie i niesprzyjające warunki atmosferyczne mogą narazić je na zniszczenie.

 Nie wolno otwierać obudowy aparatu ani samodzielnie go naprawiać. Dotknięcie zawartości obudowy aparatu może spowodować porażenie prądem. W celu dokonania naprawy skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym HP.

UWAGA: Informacje na temat bezpiecznego korzystania z baterii można znaleźć w części **Dodatek A, Obsługa baterii**, początek na stronie 157.

Czyszczenie aparatu

WSKAZÓWKA: Jeśli aparat wymaga czyszczenia w zakresie szerszym niż opisywany tutaj, należy zabrać go do sklepu ze sprzętem fotograficznym, specjalizującego się w czyszczeniu aparatów cyfrowych.

Utrzymywanie aparatu w czystości nie tylko pozwala zachować jego atrakcyjny wygląd — poprawia także jakość wykonywanych zdjęć. Szczególnie ważne jest czyszczenie obiektywu, ponieważ zgromadzone na nim cząsteczki pyłki, kurz i odciski palców mogą znacznie obniżyć jakość zdjęć.

Do czyszczenia aparatu potrzebna będzie bibułka przeznaczona do czyszczenia obiektywu oraz kawałek miękkiego, suchego, niestrzępiącego się materiału dostępnego w sklepach ze sprzętem fotograficznym. Materiały te można także zdobyć, kupując zestaw do czyszczenia aparatów. Potrzebny będzie również bawełniany wacik.

UWAGA: Należy zaopatrzyć się w bibułkę do czyszczenia obiektywu, która nie została poddana obróbce chemicznej. Bibułka poddana obróbce chemicznej może zarysować obiektyw i wyświetlacz obrazów.

Czyszczenie obiektywu aparatu

Aby usunąć smar, który przedostał się na obiektyw z mechanizmu klapki obiektywu, odciski palców, kurz oraz inne zanieczyszczenia zbierające się na obiektywie, wykonaj poniższe czynności.

- Włącz aparat, aby otworzyć klapkę obiektywu i wysunąć obiektyw.
- 2. Owiń papier czyszczący na końcu wacika.
- Za pomocą wacika owiniętego papierem do obiektywów wytrzyj obiektyw, wykonując okrężne ruchy.

Posługując się aparatem po wyczyszczeniu obiektywu, staraj się nie przyciskać klapki obiektywu w czasie, gdy obiektyw jest schowany, ponieważ może to powodować wydostanie się smaru na obiektyw.

Czyszczenie obudowy aparatu i wyświetlacza obrazów

Aby usunąć z obudowy i wyświetlacza obrazów odciski palców, kurz, plamy itp., należy wykonać następujące czynności:

- 1. Dmuchnij delikatnie na wyświetlacz, aby usunąć kurz.
- **2.** Przetrzyj całą powierzchnię aparatu i wyświetlacza czystą, suchą, miękką szmatką.

UWAGA: Wyświetlacz można także przetrzeć bibułką do czyszczenia obiektywu.

D Dane techniczne

Cecha	Opis
Rozdzielczość	Obrazy nieruchome: Sumaryczna liczba pikseli 5,36 mln (2690x1994) Efektywna liczba pikseli 5,19 mln (2620x1984) Klipy wideo: Sumaryczna liczba pikseli 320x240
Czujnik	Element CCD o przekątnej 7,194 mm (format 4:3)
Głębia kolorów	36-bitów (12 bitów x 3 kolory)
Obiektyw	Ogniskowa: • Szerokokątny — 6,0 mm • Teleobiektyw — 18,0 mm • Odpowiednik dla filmu 35 mm, ok. 34 do 108 mm Przesłona: • Szerokokątny — f/2,91 do f/4,86 • Teleobiektyw — f/4,86 do f/8,0
Gwint obiektywu	Brak
Wizjer	Optyczny wizjer rzeczywistego obrazu z powiększaniem, powiększenie 3x bez regulacji dioptrii
Powiększenie	Powiększenie optyczne — 3x Powiększenie cyfrowe — 6x

Cecha	Opis
Ostrość	Automatyczne ustawianie ostrości z pomiarem przez obiektyw (TTL). Zasięg ustawiania ostrości: Tryb Normal (normalny — domyślny) — 500 mm (20 cali) do nieskończoności Tryb Macro (Makro) — 100 mm do 800 mm (4 do 32 cali)
Czasy otwarcia migawki	Od 1/2000 s do 2 sekund
Gniazdo statywu	Tak
Wbudowana lampa błyskowa	Tak, normalny czas ładowania — 8 sekund
Zasięg lampy błyskowej	Ustawienie powiększenia: Szerokokątny Maksymalnie (Auto ISO): 3,8 metra (12,5 stopy) Ustawienie powiększenia: Teleobiektyw Maksymalnie (Auto ISO): 2,2 metra (7,2 stopy)
Zewnętrzna lampa błyskowa	Nie
Ustawienia lampy błyskowej	Auto, Auto with Red-Eye (Automatycznie z redukcją efektu czerwonych oczu), Flash Off (Lampa wyłączona), Flash On (Lampa włączona), Night (Noc)
Wyświetlacz obrazów	Kolorowy wyświetlacz z aktywną matrycą CCD LTPS o wielkości 1,5 cala, z podświetleniem, 130 338 pikseli (557x234)

Cecha	Opis
Opcje przechwytywania obrazu	 Still (Zdjęcia nieruchome) (domyślne) Self-Timer (Samowyzwalacz) – zdjęcie lub klip wideo wykonywany z 10-sekundowym opóźnieniem Self-Timer - 2 shots (Automatyczny zegar - 2 zdjęcia) – aparat wykona zdjęcie po 10 sekundach, a później drugie po kolejnych 3 sekundach Pojedynczy klip wideo wykonywany po 10 sekundach. Wideo – 30 klatek na sekundę (z dźwiękiem), dopóki nie skończy się pamięć aparatu
Nagrywanie dźwięku	Still pictures (Obrazy nieruchome) — maksymalna długość klipu dźwiękowego ograniczona jest ilością dostępnej pamięci Video clips (Klipy wideo) — dźwięk jest nagrywany automatycznie
Tryby robienia zdjęć	Auto (Automatyczny — domyślny), Macro (Makro), Fast Shot (Szybkie zdjęcie), Action (Akcja), Portrait (Portret), Landscape (Krajobraz), Beach & Snow (Plaża i śnieg)
Ustawienia jakości obrazu	 5MP Best (5 MP Najlepsza) 5 MP (domyślne) 3 MP 1 MP VGA
Adaptive lighting (Oświetlenie adaptacyjne)	Tak, w technologii oświetlenia adaptacyjnego firmy HP
Ustawienia kolorów	Full Color (Pełny kolor — Domyślne), Black & White (Czarno-białe), Sepia

Cecha	Opis
Ustawienia znacznika daty i czasu	Off (Wyłączony — Domyślne), Date Only (Tylko data), Date & Time (Data i czas)
Kompensacja naświetlania, ustawianie	Kompensację naświetlania można ustawiać ręcznie w zakresie od -2,0 do +2,0 EV co 0,5 EV.
Ustawienia balansu bieli	Auto (Domyślne), Sun (Słońce), Shade (Cień), Tungsten (Zarówka), Fluorescent (Świetlówka)
Czułość wg ISO	Auto (Domyślne), 100, 200, 400
Pamięć	 16 MB wewnętrznej pamięci flash NAND 32 MB pamięci SDRAM Gniazdo kart pamięci Aparat obsługuje standardowe i szybkie karty pamięci marki HP typu Secure Digital (SD) i MultiMediaCard (MMC) o pojemności od 16 MB do 1 GB. Obsługiwane są wyłącznie karty MMC zgodne ze specyfikacją MultiMediaCard. Karty zgodne ze specyfikacją MultiMediaCard są oznaczone logo MMC mogą działać w tym aparacie, obsługiwane są tylko karty marki HP. Zalecane są karty SD, gdyż są one szybsze od kart MMC. Ten aparat obsługuje karty pamięci o pojemności do 1 GB. Sama pojemność karty nie ma wpływu na wydajność aparatu, jednak duża liczba plików (ponad 300) może spowolnić uruchamianie aparatu. Liczba obrazów mieszczących się w pamięci zależy od ustawienia Image Quality (Jakość obrazu) (zob. Pojemność pamięci na stronie 183).

Cecha	Opis
Format kompresji	 JPEG (EXIF) dla zdjęć statycznych EXIF2.2 dla obrazów statycznych z dołączonym dźwiękiem MPEG1 dla klipów wideo
Interfejsy	 Minizłącze USB B do komputera lub drukarki zgodnej z systemem PictBridge Standard bezpośredniego drukowania DPS (Direct Printing Standard) Gniazdko zasilania prądu stałego 3,3 V przy 2500 mA Wyjście audio/wideo do telewizora przez stację bazową M-series Stacja bazowa HP Photosmart M-series
Czujnik położenia	Nie
Standardy	 Transfer PTP (15740) Transfer MSDC NTSC/PAL JPEG MPEG1 level 1 DPOF 1.1 EXIF 2.2 DCF 1.0 DPS

Cecha	Opis
Zasilanie	Typowe zużycie prądu: 2,1 W (z włączonym wyświetlaczem). 4,5 W maksymalnego poboru mocy. Dostępne źródła zasilania: Dwie baterie AA alkaliczne lub litowe lub dwa akumulatory AA NiMH. Akumulatory można naładować w aparacie, korzystając z zasilacza prądu zmiennego HP lub opcjonalnej stacji bazowej HP Photosmart M-series, lub oddzielnie w opcjonalnej szybkiej ładowarce HP Photosmart. Średni czas ładowania akumulatora NiMH dla każdej z tych metod podano w części Ładowanie akumulatorów NiMH na stronie 164. Opcjonalny zasilacz prądu zmiennego HP (3,3 V, prąd stały, 2500 mA, 8,25 W) Opcjonalna stacja bazowa HP Photosmart M-series Ładowanie akumulatorów w aparacie przy użyciu opcjonalnego zasilacza prądu zmiennego HP lub opcjonalnej stacji bazowej HP Photosmart M-series: 100% w ciągu 15 godzin.
Wymiary zewnętrzne obudowy	Wymiary przy wyłączonym aparacie, ze schowanym obiektywem, bez uchwytu paska na rękę: 107 mm (dł.) x 36 mm (szer.) x 53 mm (wys.)
Masa	149 gramów (0,33 funta) bez baterii
Zakres temperatur	W czasie pracy: 0 do 50°C (32 do 122°F) przy 15 do 85% wilgotności względnej Przechowywanie: -30 do 65°C (-22 to 149° F) przy wilgotności względnej od 15 do 90%

Pojemność pamięci

Poniższa tabela zawiera przybliżoną liczbę i średni rozmiar obrazów nieruchomych, które można zapisać w 16 MB wewnętrznej pamięci aparatu, zależnie od ustawienia Image Quality (Jakość obrazu) dostępnego w Capture Menu (menu Przechwytywanie).

UWAGA: Część z 16 MB pamięci wewnętrznej nie jest dostępna, gdyż jest używana przez wewnętrzne operacje aparatu. Także rzeczywista liczba i wielkość obrazów nieruchomych mieszczących się w wewnętrznej pamięci aparatu lub na opcjonalnej karcie pamięci może być inna w zależności od fotografowanych scen i długości nagranego dźwieku.

5MP Best (5 MP Najlepsza)	5 obrazów (każdy po 2,5 MB)
5 MP (domyślne)	8 obrazów (każdy po 1,6 MB)
3 MP	11 obrazów (każdy po 1,1 MB)
1 MP	22 obrazy (każdy po 550 KB)
VGA	92 obrazy (każdy po 140 KB)

Indeks

A	В
Adaptive Lighting (Oświetlenie adaptacyjne), ustawienie 57 akcesoria do aparatu 169 akumulatory instalacja 11 aparat akcesoria 169 czyszczenie obiektywu 175 czyszczenie obudowy 175 czyszczenie	baterie liczba zdjęć w zależności od rodzaju 162 ładowanie NiMH 164 najważniejsze informacje o używaniu 157 pokrywka na aparacie 22 wskaźniki 163 wydajność 161 wydłużanie czasu pracy 158 zestaw szybkiego ładowania 170
wyświetlacza obrazów 175 dane techniczne 177 konserwacja 173 menu 27 ogólna dbałość 173 ogólne czyszczenie 174 resetowanie 106 stan 26 automatyczne naświetlanie, ręczna modyfikacja 47	czas i data, ustawianie 13, 99 czas pracy baterii, oszczędzanie 158 części aparatu górna powierzchnia aparatu 20 przód, lewy bok i spód aparatu 25
	tył i prawy bok aparatu 21

obudowa 175 prz wyświetlacz S obrazów 175 dźwig opis	zpośrednio do rukarki 91 ycisk HP Instant hare/Print 23 _I nia powiększenia, 22
ustawianie 13, 99 dbanie o aparat czyszczenie obiektywu 175 czyszczenie obudowy 175 czyszczenie wyświetlacza obrazów 175 ogólne 173 ogólne czyszczenie 174 Delete (Usuń), korzystanie 75 drukowanie bezpośrednie drukowanie obrazów z aparatu na drukarce 91 przycisk HP Instant Sharo/Print 23	podsumowania 70 stanu 30 t kompresji 181 towanie ta pamięci 15, 75 mięć wewnętrzna 75 do statywu, opis 26 stant Share zystanie z menu HP nstant Share 82 s 81 tycisk HP Instant hare/Print 23 syłanie obrazów 86 trony internetowe 151

I	kolor zdjęć, ustawienie 59
instalacja	kompensacja naświetlania,
akumulatory 11	ustawienie 62
karta pamięci 15	komputer Macintosh,
oprogramowanie	instalacja · 10
17, 18	oprogramowania 18
pasek na rękę 10	komputer, połączenie z aparatem 89
J	komunikaty
jakość obrazu,	w aparacie 131
ustawienie 54	w komputerze 148
jaskrawość wyświetlacza,	komunikaty o błędach
konfigurowanie 96	w aparacie 131
język	w komputerze 148
wybór przy pierwszym	konserwacja aparatu 173
uruchomieniu 12	kontroler z przyciskami
zmiana ustawienia 102	strzałek, opis 22
K	kupowanie akcesoriów do
karta pamięci	aparatu 169
formatowanie 15, 75	L
instalacja 15	lampa błyskowa
obsługiwane typy i	korzystanie 44
rozmiary 180	opis 25
pokrywka na	przywracanie
aparacie 22	ustawień 46
pozostałe	ustawienia 44
zdjęcia 30, 70	lampka AF wyświetlacza 24
wolna przestrzeń 38, 70	lampka Pamięć, opis 22
klipy dźwiękowe,	lampka Video
nagrywanie 34, 78	wyświetlacza 24
klipy wideo, nagrywanie 35	lampka zasilania, opis 21

idilipki lid aparacie	meno Capiore
lampka AF	korzystanie 52
wyświetlacza 24	menu Capture
lampka Pamięć 22	(Przechwytywanie)
lampka Self-Timer/	pomoc dla opcji
Video 25	menu 53
lampka Video	przywracanie
wyświetlacza 24	ustawień 53
lampka zasilania 21	menu HP Instant Share
liczba [.]	konfigurowanie miejsc
obrazów w pamięci	docelowych 84
wewnętrznej 183	korzystanie 82
pozostałe zdjęcia 30,	opis 83
38, 70	wysyłanie obrazów 86
liczba obrazów w	menu Playback
zależności od rodzaju	(Odtwórz) 73
baterii/akumulatora 162	miejsca docelowe w
liczba pozostałych	Internecie, ustawianie 84
zdjęć 30, 70	migające lampki na
liczba zdjęć w zależności	aparacie 21, 22,
od rodzaju baterii/	24, 25
akumulatora 162	mikrofon, opis 25
Ł	miniatury
ładowanie akumulatorów	kontrola w dźwigni
NiMH 164	powiększenia 22
1407011 104	korzystanie 71
M	N
menu	N
Capture	nagrywanie
(Przechwytywanie) 52	klipy dźwiękowe 34, 78
HP Instant Share 82	klipy wideo 35
omówienie 27	napęd dyskowy, aparat jako
Playback (Odtwórz) 73	100
Ustawienia 95	niedoświetlenie zdjęcia 62
	• •

NiMH, akumulatory informacje na temat bezpieczeństwa 159 ładowanie 164 O obracanie zdjęć 78 obrazy	ostrość blokada 41 drgania aparatu 42 ograniczniki regulacji ostrości, korzystanie 38 zakres 178 oszczędzanie baterii 158
liczba pozostałych 38, 70 odgłosy pracy aparatu 97	P pamięć wewnętrzna formatowanie 75
odgłosy pracy aparatu, konfigurowanie 97 ograniczniki na ekranie Live View (Widok na żywo) 38	pojemność pamięci 183 pozostałe zdjęcia 30, 70 wolna przestrzeń 38
oprogramowanie instalowanie 17, 18 używanie aparatu bez 109	pamięć, wewnętrzna formatowanie 75 liczba obrazów 183 pozostałe zdjęcia 30, 38, 70
oprogramowanie HP Image Zone instalowanie 17 nieużywanie 109 opis 106 Windows, wymagania	pasek na rękę, mocowanie do aparatu 10 Playback (Odtwórz) 67 przycisk, opis 24 pojemność pamięci wewnętrznej 183 pokaz dostępny w aparacie
systemowe 107 oprogramowanie HP Image Zone Express 108	wyświetlanie 31

połaczenia jako urządzenie typu PTP 100 jako urządzenie USB typu MSCD 100 z drukarka 91 z komputerem 89 pomoc od wsparcia dla klienta 151 pomoc techniczna 151 pomoc techniczna dla produktu 151 pomoc w aparacie menu Help (Pomoc) 29 Pomoc, w aparacie opcje menu Capture (Przechwytywanie) 53 pomoc, w aparacie menu Help (Pomoc) 29 powiekszanie cyfrowe 43 dane techniczne 177 optyczne 42 powiększanie zdjęć 72 powiększenie kontrola w dźwigni powiększenia 22 korzystanie 72 powiększenie cyfrowe 43 powiększenie optyczne 42

pozostała wolna pamięć 30, 38, 70 problemy, rozwiązywanie 105 przeglądanie obrazów 67 przegrywanie obrazów do komputera 89 przełgcznik ON/OFF, opis 21 przełącznik zasilania ON/ OFF, opis 21 przenoszenie obrazów na karte 103 prześwietlenie zdjęcia 62 przyciemnianie zdjęcia 62 przycisk Flash (Lampa błyskowa), opis 23 przycisk MODE (Tryb) 23 Przycisk OK, opis 22 przycisk Samowyzwalacz 23 przycisk Video, opis 20 przyciski na aparacie 20 przyciski pomniejszania i powiększania 22 przyciski strzałek na Kontrolerze 22 przywracanie ustawień 31, 46, 49, 51, 53

R	stacja bazowa
redukcja efektu czerwonych	opis 10
oczu	zakup 169
opis 46	złącze na aparacie 26
Remove Red Eyes	stany, aparat 26
(Usuń efekt czerwonych	strony internetowe HP 151
oczu) 77	Ś
region, ustawianie 13	•
resetowanie aparatu 106 ręczne ustawienie	środki ostrożności dotyczące akumulatorów NiMH 159
parametrów	Т
naświetlania 47	•
rozjaśnianie zdjęcia 62	Time & Date Imprint (Znacznik czasu i daty),
rozwiązywanie	ustawienie 60
problemów 105	tryb Action (Akcja),
S	ustawienie 48
	tryb Beach & Snow (Plaża i
samowyzwalacz	śnieg), ustawienie 48
lampka 25	Tryb Fast Shot (Szybkie
przycisk	robienie zdjęć),
Samowyzwalacz 23 ustawienia 49	ustawienie 48
	tryb Landscape (Krajobraz), ustawienie 48
Setup Menu	tryb Macro (Makro),
(menu Ustawienia), korzystanie 95	ustawienie 47
spust migawki	tryb Portrait (Portret),
blokada parametrów	ustawienie 48
naświetlania i	tryb robienia zdjęć
ostrości 38	przycisk 23
opis 20	przywracanie
1	ustawień 49
	ustawienia 47
	TV. konfiguracia 101

U	wskaźnik słabych
udostępnianie zdjęć 81	baterii 163
USB	wskaźniki, zasilanie 163
konfiguracja 100	wsparcie dla klienta 151
złącze na aparacie 26	wsparcie dla
ustawienia, przywracanie	użytkowników 151
31, 46, 49, 51, 53	wydłużanie czasu pracy
ustawienie balansu bieli 63	baterii 158
	wykonywanie zdjęć 33
usuwanie w trybie szybkiego	wyświetlacz obrazów
podglądu 34, 36	ekran stanu 30
W	korzystanie 37
w aparacie, Pomoc	opis 23
opcje menu Capture	ustawienie widoku
(Przechwytywanie) 53	na żywo przy
widok na żywo	włączeniu 98
korzystanie 37	wyświetlacz obrazu
przycisk 24	przycisk Live View
widok na żywo przy	(Widok na żywo) 24
włączeniu: ustawianie 98	(Widok iid Zywo) Z-
Windows	Z
	zakres
instalacja oproaramowania 17	kompensacja
1 3	naświetlania 180
wymagania	ostrość 178
systemowe dla oprogramowania 107	przesłona 177
1 3	zakres czasów otwarcia
wizjer	migawki 178
korzystanie 38	zakup akcesoriów do
lampki 24	aparatu 169
opis 23	zasilacz prądu zmiennego
wolna przestrzeń 38, 70	zakup 170
	złącze na aparacie 26

zasilacz prądu zmiennego HP zakup 170 złącze na aparacie 26 zasilacz, prądu zmiennego HP 26 zakup 170 zasilanie dane techniczne 182 lampka 21 wskaźniki 163 zaznaczanie obrazów dla miejsc docelowych HP Instant Share 86 zdjęcia Adaptive Lighting (Oświetlenie adaptacyjne) 57 liczba obrazów zapisanych w pamięci wewnętrznej 183 liczba pozostałych 30 nagrywanie dźwięku 34 powiekszanie 72 przegrywanie z aparatu do komputera 89 przyciemnianie 62 Rotate (Obróć) 78 rozjaśnianie 62 tryby robienia zdjęć 47 ustawienia kolorów 59

ustawienie balansu bieli 63 ustawienie czułości ISO 65 ustawienie jakości obrazu 54 widok miniatur 71 zbyt jasne/ciemne 62 znacznik daty i czasu 60 złącza stacja bazowa 26 USB 26 zasilacz prądu zmiennego 26 znacznik daty i czasu, ustawienie 60